


NEC

Aterm® MR6600H シリーズ

取扱説明書









※WL54TEおよびWL54TUはXRに対応していません。

- 本書をお読みになる前に別冊「つなぎかた ガイド」をご覧ください。インターネット が使えるようになるまでの接続と設定の手 順をわかりやすく紹介しています。
- 「ソフトウェアのご使用条件」は、前文-2 ページに記載されています。添付CD-ROM を開封する前に必ずお読みください。

はじめに

この度はAterm WARPSTAR (エーターム ワープスター) シリーズをお買い上げいた だきまことにありがとうございます。

Aterm WR6600H(以下、無線LANアクセスポイント(親機)と呼びます)は、 IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11gの無線LAN規格に準拠したワイヤ レスブロードバンドルータです。

本書では本商品の設置・接続のしかたから、さまざまな機能における操作・設定方法、 困ったときの対処方法まで、本商品を使いこなすために必要な事項を説明しています。 本商品をご使用の前に、本書を必ずお読みください。また、本書は読んだあとも大切に 保管してください。

■マニュアル構成

本商品のマニュアルは下記のように構成されています。ご利用の目的に合わせてお読み ください。



つなぎかたガイド(小冊子)

基本的な接続パターンを例にインターネットが使えるようになるまで の接続と設定の手順をわかりやすく紹介しています。



-取扱説明書(本書)

本商品の基本機能についての説明書です。



機能詳細ガイド(HTMLファイル)

本書には記載されていない本商品のより詳細な機能について解説して います。

「機能詳細ガイド」はホームページに掲載されています。下記URL からご覧ください。

AtermStation(http://121ware.com/aterm/) より、「サポートデ スク] - 「機能詳細ガイド」を選択してください。



●本文中では、本商品をそれぞれ次のように呼びます。

本商品の名称	本文中で使用している名前
Aterm WR6600H	WR6600H (親機)
(WARPSTARベース)	または無線LANアクセスポイント(親機)
Aterm WL54AG/WL54AG (S)	WL54AG(無線LANカード)
/ WL54AG-SD (WARPSTARサテライト)	または無線LAN端末(子機)
Aterm WL54TE	WL54TE (ETHERNETボックス)
(WARPSTARサテライト)	または無線LAN端末(子機)
Aterm WL54TU	WL54TU(無線USBスティック)
(WARPSTARサテライト)	または無線LAN端末(子機)

[※]本書では、WL54AGとワイヤレスセット(TC)に添付のWL54AG(S)、WL54AG-SDを併せて、WL54AGと記載しています。

■電波に関する注意事項

- IEEE802.11a通信利用時は5.2GHz 帯域の電波を使用しており、屋外での使用は電波法により禁じられています。
 - 2.4GHz 帯使用の IEEE802.11b/Bluetooth 機器との通信はできません。
- IEEE802.11b、IEEE802.11g.通信利用時は、2.4GHz帯域の電波を使用しており、この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- IEEE802.11b、IEEE802.11g通信利用時は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動 体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS 方式および、OFDM 方式を採用してお り、与干渉距離は 40m です。



2.4 :2.4GHz 帯を使用する無線設備を示す DS/OF:DS-SS 方式および OFDM 方式を示す

4 :想定される干渉距離が40m以下であることを示す

:想定される十渉距離が40m以下であることを示す ■ :全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

- (1) 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- (2) 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用 チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止) してください。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Mac、Macintoshは、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

AirMac は、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。

"PlayStation®"は株式会社ソニー・コンピュータ・エンタテインメントの登録商標です。 JavaScript®は米国 Sun Microsystems. Inc.の登録商標です。

Linux®は、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 Acrobat® Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Atheros™、ABG、Super AGおよびTotal 802.11 のロゴは Atheros Communications, Inc. の商標であり、NEC アクセステクニカ株式会社は同社の許可に基づき、同社のために当該商標を使用しています。

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2004、2005、© NEC AccessTechnica, Ltd. 2004、2005 日本電気株式会社および NEC アクセステクニカ株式会社の許可なくソフトウェア、および取扱説明書の全部または一部を複製・改版、および複製物を配布することはできません。

ソフトウェアのご使用条件

お客様へのお願い

添付の CD-ROM を開封される前に必ずお読みください。

このたびは、弊社 Aterm シリーズをお求めいただきありがとうございます。本商品に添付の CD-ROM には、弊社が提供する各種ユーティリティやドライバソフトウェアが含まれています。弊社が提供するソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについては、下記の「NEC・NEC アクセステクニカが提供するソフトウェアのご使用条件」にご同意いただく必要がございます。

添付のCD-ROMを開封された場合はご同意をいただけたものと致します。

NEC・NEC アクセステクニカが提供するソフトウェアのご使用条件

日本電気株式会社・NECアクセステクニカ株式会社(以下「弊社」とします。)は、本使用条件とともに提供するソフトウェア製品(以下「許諾プログラム」とします。)を日本国内で使用する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待された効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

1. 期間

- (1) 本ソフトウェアの使用条件は、お客様が添付 CD-ROM を開封されたときに発効します。
- (2) お客様は 1 ケ月以上事前に、弊社宛に書面により通知することにより、いつでも本 使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- (3) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- (4) 許諾プログラムの使用権は、上記(2) または(3) により終了するまで有効に 存続します。
- (5) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後、ただちに許諾プログラムおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。

2. 使用権

- (1) お客様は、許諾プログラムを一時に 1 台のコンピュータにおいてのみインストールし、使用することができます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つAterm シリーズに同数のコンピュータを一時に接続しご使用になるお客様は、その接続ポート数までを限度としてコンピュータにインストールし、使用することができます。
- (2) お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用することができます。

3. 許諾プログラムの複製、改変、および結合

- (1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ、許諾プログラムを一部に限り複製することができます。
- (2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付するものとします。

(3) 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではありません。

4. 許諾プログラムの移転等

- (1) お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用を第三者に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと、ならびにお客様が保有する Aterm シリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資料をすべて引き渡すことを条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第三者に移転することができます。
- (2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プログラムの使用、複製、 改変、結合またはその他の処分をすることはできません。

5. 逆コンパイル等

(1) お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆 アセンブルすることはできません。

6. 保証の制限

- (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに 関し発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとし ます
- (2) 前項の規定に関わらず、お客様による本商品のご購入の日から 1 年以内に弊社が 許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正し たプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下「修正プログラム」といい ます。)または、かかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。た だし、当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を 弊社がその裁量により為した場合に限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムと見なします。弊社では、弊社がその裁量により提供を決定 した機能拡張のためのプログラムを提供する場合があります。このプログラムも 許諾プログラムと見なします。
- (3) 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から14日以内にかかる日付を記した領収書(もしくはその写し)を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには弊社は当該記憶媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)これをもって記録媒体に関する唯一の保証とします。

7. 責任の制限

(1) 弊社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、また予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害についていっさい責任を負いません。また弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を問わずお客様が実際にお支払いになった Aterm シリーズの代金額をもってその上限とします。

8. その他

- (1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。
- (2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として 解決するものとします。

以上

安全にお使いいただくために必ず お読みください

本書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお 読みください。

本書中のマーク説明

⚠ 警告 :人が死亡する、または重傷を負う可能性

が想定される内容を示しています。

れる内容を示しています。

お願い :本商品の本来の性能を発揮できなかった

り、機能停止をまねく内容を示していま

す。

♠ 警告

電源

- AC100Vの家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。火災、感電の原因となります。 差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品の電源プラグを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。火災、感電、故障の原因となります。
- ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。火災、感電の原因となります。また、重い物をのせたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
- 本商品のACアダプタ(電源プラグ)は、たこ足配線にしないでください。たこ足配線にするとテーブルタップなどが過熱、劣化し、火災の原因となります。
- AC アダプタ(電源プラグ)は必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の AC アダプタ(電源プラグ)は他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- AC アダプタ(電源プラグ)にものをのせたり布を掛けたりしないでください。過熱し、ケースや電源コードの被覆が溶けて火災、感電の原因となります。

- 本商品添付のACアダプタ(電源プラグ)は日本国内AC100V(50/60Hz)の電源専用です。他の電源で使用すると火災、感電、故障の原因となります。
- AC アダプタ(電源プラグ)は風通しの悪い狭い場所(収納棚や本棚の後ろなど)に設置しないでください。過熱し、火災や破損の原因となることがあります。

こんなときは

- 万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本商品のAC アダプタ(電源プラグ)をコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してから、別紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 本商品を水や海水につけたり、ぬらさないでください。万一内部に水が入ったり、ぬらした場合は、すぐに本商品のACアダプタ(電源プラグ)をコンセントから抜いて別紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ●本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに本商品のACアダプタ(電源プラグ)をコンセントから抜いて別紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。特にお子さまのいるご家庭では、ご注意ください。
- ●電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに本商品のACアダプタ(電源プラグ)をコンセントから抜いて、別紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先に修理をご依頼ください。
- 万一、本商品を落としたり破損した場合は、すぐに本商品のAC アダプタ(電源プラグ)をコンセントから抜いて、別紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。

♠ 警告

禁止事項

- 本商品は家庭用のOA機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。
- 本商品を分解・改造したりしないでください。火災、感電、 故障の原因になります。
- ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。感電の原因となります。

その他のご注意事項

- 航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。
- 植込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、本商品をペースメーカ装着部から22cm以上離して使用してください。
 電波により影響を受ける恐れがあります。
- 本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ◆ 本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。
 人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。
- ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用はしないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

<u>/</u>注 意

設置場所

- 直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器のそばなど、温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
- 調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。 また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次の ような使い方はしないでください。
 - ・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
 - ・じゅうたんや布団の上に置く
 - ·テーブルクロスなどを掛ける
- 本商品を重ね置きしないでください。重ね置きすると内部に 熱がこもり、火災の原因となることがあります。また、本商 品を縦置きで使用する場合は、必ず添付のスタンドを使用し て、本商品の両側は十分なスペースを確保してください。
- 温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置かないでください。本商品の内部に結露が発生し、火災、感電、故障の原因となります。

注意

雷源

- 本商品のAC アダプタ(電源プラグ)はコンセントに確実に 差し込んでください。抜くときは、必ずAC アダプタ(電源 プラグ)をもって抜いてください。電源コードを引っ張ると コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
- ◆ 本商品のACアダプタ(電源プラグ)とコンセントの間のほこりは、定期的(半年に1回程度)に取り除いてください。 火災の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、本商品のACアダプタ(電源プラグ)を コンセントから抜き、外部の接続線を外したことを確認のう え、行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因と なることがあります。
- 長期間で使用にならないときは、安全のため必ず本商品の AC アダプタ(電源プラグ)をコンセントから抜いてください。

禁止事項

- 本商品に乗らないでください。特に小さいお子さまのいるで 家庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあ ります。
- 雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり周辺機器の接続を したりしないでください。落雷による感電の原因となります。
- つなぎかたガイドに従って接続してください。間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。
- ◆ 本商品(WR6600H、WL54TE)のアンテナを誤って目に 刺さないようにしてください。



設置場所

- 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置は避けてください。
 - ・振動が多い場所
 - ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
 - ・ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装 置が近くにある場所
 - ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近くにある場所
- ●電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)。
 - ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。
- 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。
- 無線 LAN アクセスポイント(親機)と無線 LAN 端末(子機)の距離が近すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があります。1m以上離してお使いください。
- 本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上離してお使いください。



禁止事項

- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因と なることがあります。
- 製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本商品が正常に動作しないことがあります。
- 本商品を移動するときは、パソコンから取り外してください。 故障の原因となることがあります。
- 動作中に接続コード類が外れたり、接続が不安定になると誤動作の原因となります。動作中は、コネクタの接続部には触れないでください。
- ●本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れ直さないでください。10秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。すぐに電源を入れると電源が入らなくなることがあります。

日ごろのお手入れ

● ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。 本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひ どいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れを ふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。

その他のご注意

● 通信中にパソコンの電源が切れたり、本商品を取り外したりすると通信ができなくなったり、データが壊れたりします。 重要なデータは元データと照合してください。

無線 LAN に関する注意

- 最大 54Mbps (規格値) や最大 11Mbps (規格値) は、 IEEE802.11 の無線 LAN 規格で定められたデータ転送クロックの最大値であり、実際のデータ転送速度 (実効値) ではありません。
- 無線 LAN の伝送距離や伝送速度は壁や家具・什器などの周辺 環境により大きく変動します。
- IEEE802.11aの通信モードは、屋外での使用は電波法により禁止されています。

無線 LAN 製品ご使用におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての 場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下の ような問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したう えで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、 製品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線LANの仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。

目次

安全に	お使いし)ご使用条件・・・・・・・前文-2)ただくために必ずお読みください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前文-2
目次・・	• • • • • •	前文-12
「機能	も 詳細ガ	イド」目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 前文-15
本商	品に添付	すの CD-ROM について・・・・・・・・・・・・・・・・ 前文-17
準備	編 7	お使いになる前に
1章	 お使	いになる前に1-1
. —	1-1	本商品でできること・・・・・・・・・・・・・・・・・1-2
	1-2	箱の中身を確認しよう・・・・・・・・・・・・・・・・・1-8
	1-3	各部の名前とはたらき・・・・・・・・・・・1-10
	1-0	WR6600H (無線LANアクセスポイント (親機))······1-10
		WL54AG (無線LANカード) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		WL54TE (ETHERNET ボックス) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		WL54TU (無線 USB スティック) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1-4	あらかじめ確認してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-16
	1-4	回線契約とプロバイダの加入について・・・・・1-16
		パソコンの準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-17
		ハノコンの卒哺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
導入	編	インターネットに接続しよう
		設定方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		セットアップの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		ピクトク
2章	WAI	RPSTAR に接続しよう2-1
	2-1	無線 LAN アクセスポイント (親機) を設置する2-2
		無線 LAN アクセスポイント (親機) の置き場所を決めよう2-2
	2-2	接続して電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	2-3	無線 LAN 端末 (子機) を接続する場合 ・・・・・・・2-8
		WL54AG (無線 LAN カード) で無線 LAN 接続する場合・・・・・・2-8
		WL54TE (ETHERNET ボックス) で無線 LAN 接続する場合・・・・・2-11
		WL54TU (無線 USB スティック) で無線 LAN 接続する場合 ·····2-13
	2-4	有線で接続する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-14
		無線LANアクセスポイント(親機)の
		ETHERNETポートにパソコンを接続する・・・・・・・2-14
3章	クイ	ック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う3-1
		設定の流れ・・・・・・3-2
	3-1	クイック設定 Web で設定を行うには ・・・・・・・3-3
		無線LANアクセスポイント (親機) を接続する3-3
		クイック設定 Web を利用するための準備 ・・・・・・・・・3-3

	3-2	インターネット接続のための基本設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•3-4
		らくらく Web ウィザードで設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3-3	複数の接続先に接続する設定(PPPoEマルチセッション)・・・・・・・	3-12
4章	イン:	ターネットに接続する	4-1
	4-1	インターネットに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•4-2
	4-2	インターネットを切断する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•4-3
		無通信監視タイマ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.4-3
応用	編 4	k商品をさらに使いこなそう	
5章	١٨/ ٨ ت	RPSTAR を活用しよう	5 1
リ早	5-1	セキュリティ対策をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	J-1
	J-1	セキュリティ機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
		他の無線 LAN パソコンから無線 LAN アクセスポイント(親機)に	.5-2
		接続できないようにする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.E 2
		無線暗号化を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.5-3
		ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)を設定する ·····	.5.5
		MACアドレスフィルタリング機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.5.7
	5-2	無線 LAN 端末 (子機) の通信の設定をする · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-5-9
	5-3	WL54TE(ETHERNET ボックス)を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-26
		らくらく無線スタートで設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-26
		Ethernet ボックスマネージャで設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-30
		WWW ブラウザで設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-34
		ゲーム機 PlayStation ®2用「PlayStation® BB Navigator」で	
		WL54TE (ETHERNET ボックス) の設定を行う場合について・・・・!	5-43
	5-4	ネットワーク対応アプリケーション(ネットワークゲームなど)を	
		利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-46
		アドバンスドNAT (ポートマッピング) を設定する ·····	
		PPPoE ブリッジ機能 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		シングルユーザアクセスモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5-5	無線 LAN アクセスポイント(親機)にゲーム機を接続する・・・・・・・・・	
		WARPSTARの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-52
	5-6	無線LANアクセスポイントとして使う(ルータ機能を停止する)・・・・・	5-53
		無線LANアクセスポイントモード設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-54
	5-7	TV電話をする	
		(Windows Messenger および MSN Messenger の利用方法)・・・・	
	5-8	ファームウェアやユーティリティをバージョンアップする・・・・・・・・・	
	5-9	他の無線LAN端末(子機)から接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-62
	5-10	無線LAN内蔵パソコンから接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-66
		らくらく無線スタートEXで設定する	- 00
		(Windows® XP (Service Pack 2以降) の場合のみ) ·······	b-66
		無線 LAN 内蔵パソコンの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	b-/
		WARPSTARの設定	
	n- I I	- ハドツロウッルぶひひと 1 ブカいん 逆続する あ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	n- //l

ご参考

6章	お困	りのときには	
	6-1	トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-2
		設置に関するトラブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-2
		ユーティリティに関するトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-6-16
		ご利用開始後のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		添付の CD-ROM に関するトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6-2	無線LANアクセスポイント(親機)を初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	0 _	クイック設定 Web で初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		RESET スイッチで初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.6.27
	6-3	WL54TE (ETHERNET ボックス) を初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	0-3	スイッチで初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		スイッテC初期IL9 る · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.0-20
7章	付稳		7_1
/ 千		製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-1
	7-1	= 100 i= 10	
		WR6600H (親機) ハードウェア仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		ETHERNET ポートインタフェース ·····	
		WL54AG (無線 LAN カード) 仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		WL54TE(ETHERNET ボックス)仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		WL54TU(無線 USB スティック)仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7-8
	7-2	別売りオプション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-9
	7-3	用語解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7-4	索引	.7-12

「機能詳細ガイド」目次

本商品の詳細な機能について説明した「 🖾 機能詳細ガイド」がホームページにて掲載 されています。以下に記載されている項目を示します。

機能詳細ガイド: AtermStation (http://121ware.com/aterm/) より、[サポー トデスク] - 「機能詳細ガイド」を選択してください。

〈機能一覧〉

■ルータ機能■

ブロードバンドルータ機能 アドバンスド NAT オプション(ポートマッピング) 静的 NAT 静的ルーティング

ダイナミックポートコントロール機能 DNS フォワーディング

通信情報ログ (アクセスログ機能)

UPnP 機能 RIP

■ WAN 側機能■

PPPoE ブリッジ 複数固定 IP サービス対応 シングルユーザアクセスモード PPP キープアライブ

■パソコンインタフェース■

100BASE-TX/10BASE-T スイッチング HUB (4 ポート)

■無線機能■

IEEE802.11a 無線 LAN IEEE802.11g 無線LAN MACアドレスフィルタリング機能

ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽) アドホック通信 親子同時設定機能

■その他の機能■

管理者パスワードの変更 通信確認 (疎通確認テスト) ファームウェアの更新

アドバンスド NAT (IP マスカレード/NAPT)

IP パケットフィルタリング DHCP サーバ機能 不正アクセス検出機能

無線 LAN アクセスポイントモード (ルータ機能

を停止する)

DMZ ホスティング機能

PPPoEマルチセッション 無诵信監視タイマ VPN パススルー機能

IEEE802.11b 無線 LAN

Super AG 暗号化,

ネットワーク名 (SSID) によるセキュリティ機能 無線LAN中継機能

AirMac 対応のパソコンでインターネット接続 ストリーミングモード

時刻設定

情報表示(装置情報、状態表示)

〈クイック設定 Web の使い方〉 〈無線機能の使い方〉 機能一覧(無線) クイック設定 Web の使い方(無線) ユーティリティの使い方 無線 LAN 端末(子機)の使い方 無線セキュリティ 〈高度な使い方〉 外部にサーバを公開する ネットワーク対応アプリケーション ファイルとブリンタの共有 〈お困りのときには〉

本商品に添付の CD-ROM について

添付の CD-ROM には下記内容のソフトウェアやファイルが収録されています。ご使用の際には、表示される「メニュー画面」をよくお読みください。

- ① 無線 LAN カード、無線 USB スティックの無線 LAN のセキュリティ設定や状態表示を 行う「サテライトマネージャ」(Windows® 版)
- ② WL54TE(ETHERNET ボックス)の無線 LAN のセキュリティ設定を行う「Ethernet ボックスマネージャ」(Windows®版)
- ③ 無線 LAN カード、無線 USB スティック用のドライバ一式(Windows® 版)

【ご使用上のご注意】

Windows® XP/2000 Professional/Me でご使用の方

- 添付の CD-ROM をセットしても「メニュー画面」が起動しない場合は、以下の操作を行います。
 - ① Windows® の[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]を選択する ②名前の欄に、CD-ROM ドライブ名と¥menu.exe と入力し、[OK]をクリックする (例: CD-ROM ドライブ名が Q の場合、Q :¥menu.exe)
 - また、パソコンにより異なりますが、自動起動しないようにするには、「Shift」キーを押しながら CD-ROM をセットします。
- CD-ROM をパソコンから取り出す時には、「メニュー画面」を閉じたあとに行ってください。
- Windows® XP/2000 Professional でサテライトマネージャ、Ethernet ボックスマネージャのインストール、ドライバのアンインストールを実行する場合は、Administrator (権限のあるアカウント)でログオンしてください。

CD-ROM の動作環境

● Windows® 動作環境

- ・ Windows® XP/2000 Professional/Me が正しく動作し、CD-ROM ドライブが使用できること。
- · 推奨環境

ハードディスクの空き容量:30MB以上を推奨 Windows®の推奨環境以上のパーソナルコンピュータ メモリ 32MB 以上

800 × 600 High-Color以上表示可能なビデオカードを備えたカラーモニタ ※ WL54TU(無線 USB スティック)は Windows® Me ではご使用になれません。



🛪 お知らせ 🛭


●表示画面

・サイズ: 800×600ピクセル以上

· 色 : High-Color以上

上記以外の設定でも表示はできますが、画像にモアレ模様や色ずれが発生する場合があります。

- ●「メニュー画面」と「らくらく無線スタート」の画面がお互いの画面の背面に隠れて消えて しまった場合には、次の操作で画面を切り替えることができます。
 - · Windows®: Alt キーを押しながら、Tab キーを押す



準備編

お使いになる前に

1音	お使いになる前に	 l - 1	ı

- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® 2000 Professional は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。



1


お使いになる前に

1-1	本商品でできること1-2
1-2	箱の中身を確認しよう1-8
1-3	各部の名前とはたらき1-10
1 /	あらかじめ破割してください



1-1 本商品でできること

本商品は、外付け ADSL モデム/ CATV ケーブルモデム/ FTTH 回線終端装置を接続 してインターネットを利用できるブロードバンドルータです。



本書の「導入編」では、無線LANアクセスポイント(親機)に有線で接続したパソコンからクイック設定 Web でインターネットに接続するまでの設定を案内しています。無線LAN端末(子機)から設定する場合の設定方法については、「つなぎかたガイド」を参照してください。

本書では、機器名称を次のように呼びます。

機器名称	本文中で使用している名称
ADSL モデム、CATV ケーブルモデム	ブロードバンドモデム
FTTH回線終端装置	回線終端装置

■無線LAN通信

●IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g に準拠した無線 LAN 端末(子機)と無線通信を行うことができます。

※無線で届く範囲は、環境によって異なります。

●無線 LAN 内のセキュリティ対策

他の無線 LAN パソコンから無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続されるのを 防いだり、無線通信を暗号化して、通信の傍受を防ぎます。(●P5-2)

無線通信が外から覗かれたり、無線 LAN アクセスポイント(親機)に他の無線 LAN 端末(子機)が無断で接続されるのを防ぐためセキュリティ対策をすることをお勧めします。



無線LAN端末(子機)を増設する(●P5-62)

無線 LAN 端末(子機)として別売りの次の機器を増設できます。 IEEE802.11a 通信 : WL54TE/WL54AG/WL54TU/WL54AG

IEEE802.11g诵信 : WL54TE/WL54AG/WL54TU

※WL54AG-SD、ワイヤレスセット(TC)に添付のWL54AG(S)は WL54AGに含まれます。

※接続する無線LAN端末(子機)によって通信速度が異なります。

IEEE802.11a 通信とIEEE802.11g+IEEE802.11b 通信、IEEE802.11g 通信は、切り替えて使用します。

IEEE802.11aの無線 LAN 端末 (子機) と IEEE802.11b または IEEE802.11gの無線 LAN 端末 (子機) を同時に使用することはできません。

また、無線LANアクセスポイント(親機)が使用している通信規格と同じ通信規格の無線LAN内蔵パソコンを増設できます。(パソコンの機種により、機能制限があったり、接続できない場合があります。)

無線LANは、10台以下でのご使用をお勧めします。

●無線LAN端末(子機)どうしで通信する(アドホックモード)(⑫ 機能詳細ガイド)

無線LANアクセスポイント(親機)を経由しないで、無線LAN端末(子機)どうしでデータ通信ができます。

※IEEE802.11a、IEEE802.11b 通信モードのみです。IEEE802.11g 通信 モードでは、アドホックモードはご利用になれません。

1-1 本商品でできること

■ セキュリティ対策をする(*●*P5-2)


ブロードバンド回線側からの不正なアクセスについてセキュリティ対策をすることができます。(❷機能詳細ガイド)

- ・IPパケットフィルタリング
- ・アドバンスド NAT (IP マスカレード機能)
- ・不正アクセス検出
- ・ダイナミックポートコントロール機能

■本商品を無線LANアクセスポイントとして使う(●P5-53)


●既存LAN に接続する場合

既存LANに有線・無線で接続する場合に、本商品のルータ機能を停止してハブや無線LANアクセスポイントとして使用することができます。



●ルータに接続する場合

ルータタイプのブロードバンドモデムに接続するときには、本商品のルータ機能 を停止してアクセスポイントモードで接続します。



■ゲーム機を接続する(●P5-52)


"PlayStation® 2" などネットワークゲーム機を接続することができます。 使用するゲーム機やゲームソフトが PPPoE での通信を前提としている場合は、 PPPoE ブリッジ機能 (●P5-48) で接続できます。(※使用する回線が PPPoE 接続方式の場合のみ)

■パソコンのネットワークゲームや TV 電話を利用する


次の機能を利用して、ネットワークゲームをすることができます。(●P5-46)

- ・PPPoE ブリッジ機能
- ・ポートマッピングの設定
- ・シングルユーザアクセスモード


また、UPnP機能を使用して Windows® XPの "Windows Messenger" サービスなどで TV 電話などの機能をご利用になれます。(●P5-57)



● シングルユーザアクセスモード (● P5-49) ゲームなどのアプリケーションを利用する場合などに、一時的に 1 台のパソコンでインターネット接続を占有できます。



1-1 本商品でできること




■インターネットの通信を切断する

- ・クイック設定 Web の [情報] − [現在の状態] で切断できます。(@ 機能詳細 ガイド)
- ・無通信監視タイマ(●P4-3)

■複数のアクセス先(プロバイダ)を設定する

クイック設定 Web で複数の接続先を登録できます。




- ●PPPoEマルチセッション (●P3-12)
 - 1 つの回線契約で複数 (最大3 セッション) の接続先へ同時に接続を行うことができます。
 - ※ご利用の接続事業者やプロバイダとの契約内容で、マルチセッション接続が許可されている必要があります。

同時に接続できるセッション数は契約内容により異なりますので、ご利用の接続事業者やプロバイダにご確認ください。

■SOHO で使用するときに便利な機能

- ●ホームページを公開するなど、外部にサーバを公開する
 - (🕝 機能詳細ガイド)

アドバンスド NAT オプション(ポートマッピング)、DMZ ホスティング機能を利用して外部にサーバを公開できます。



- ●複数のグローバル固定 IP アドレスを付与するサービスを利用する(PPPoE 接続利用時のみ)
 - (複数固定IPアドレス対応)(@機能詳細ガイド)
- ●会社のネットワークに自宅から接続するなど VPN に接続する (VPN (PPTP/IPsec) パススルー機能)(②機能詳細ガイド)

VPN (Virtual Private Network: 仮想閉域網) に PPTP/IPsec で接続できます。

■ 知っておくと便利な機能 無線 LAN アクセスポイント(親機)


- ●バージョンアップする (●P5-58)
 - 各種ユーティリティやファームウェアを最新のものにバージョンアップすることによって、新しい機能を追加したり、場合によっては動作を改善します。
- ●設定を保存する(② 機能詳細ガイド) クイック設定 Web で、現在の設定内容を保存できます。無線 LAN アクセスポイント (親機)を初期化した場合に、保存済みのバックアップファイルから無線 LAN アクセスポイント (親機)に設定内容を復元することができます。
- ●初期化する (●P6-26)
 - 設定内容を工場出荷の状態に戻します。
 - うまく動作しない場合や、もう一度初めから設定したいときにお使いいただけます。




1-2 箱の中身を確認しよう

設置を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。不足しているものがある場合は、別紙に示すお問い合わせ先にお問い合わせください。


●構成品





1-3 各部の名前とはたらき


WR6600H (無線LANアクセスポイント (親機))



【ランプ表示】

ランプの種類	ランプの色(つきかた)	本商品の状態	
① POWER ランプ	緑(点灯)	電源が入っているとき	
(電源)	橙(点灯)	ファームウェアをバージョンアップしているとき、または「らくらく無線スタート」の設定が 完了したとき	
	緑(点滅)/ 橙(点滅)	「らくらく無線スタート」で設定をしているとき (☞「つなぎかたガイド」参照)	
	赤(点滅)	初期化準備状態のとき	
	赤(点灯)	「らくらく無線スタート」の設定が失敗したとき	
② PPP ランプ (通信状態表示)	緑(点灯)	PPPoE 接続で PPP リンクが確立しているとき	
	緑(遅い点滅)	動作モードが PPPoE モードの場合に PPP 認証 が失敗したとき(1 秒間隔)(☞P6-10)	
	緑(速い点滅)	動作モードが PPPoEモードの場合に相手から応答がないとき (●P6-10)	
	消灯	動作モードがローカルルータモードのとき、また は PPP 未接続のとき	
③ DATA ランプ (通信状態表示)	緑(点滅)	ETHERNET ポートまたは無線で接続された機 器が WAN 側とデータの送受信をしているとき	
④ AIR ランプ (無線通信状態表示)	緑(点灯)	無線動作モードが IEEE802.11g + b モード に設定されているとき	
	緑(点滅)	IEEE802.11g+bモードでデータ送受信中	
	橙 (点灯)	無線動作モードが IEEE802.11a モードに設 定されているとき	
	橙(点滅)	IEEE802.11aモードでデータ送受信中	


●背面図



名 称		説明	
① ブロードバンド接続ポート (WAN インタフェース)	ブロードバンドモデム/回線終端装置との接続に使用します。		
② ETHERNET ポート (LAN インタフェース)	パソコ	ンまたはゲーム機などとの接続に使用します。	
③ AC アダプタ 接続コネクタ	WR66	SOOH用AC アダプタを接続します。	
④ らくらくスタートボ タン (SET スイッチ)	らくらく無線スタートで設定するときに使用します。(●「つなぎかたガイド」参照)		
⑤ RESET スイッチ	初期化	するときに使用します。(☞ P6-27)	
⑥ ブロードバンド接続 ポート状態表示 LED	緑点	立しているとき	
	点源	【 ブロードバンドモデムと 100Mbps でデータ送受信中	
	赤点灯	J ブロードバンドモデムが接続され、10Mbps でリンクが確立 しているとき	
	点源	プロードバンドモデムと 10Mbps でデータ送受信中	
⑦ETHERNET ポート 状態表示 LED	緑点灯	」 パソコンまたはゲーム機などが接続され、100Mbpsでリンクが確立しているとき	
	点源	【 パソコンまたはゲーム機などと 100Mbps でデータ送受信中	
	赤点	」 パソコンまたはゲーム機などが接続され、10Mbpsでリンクが確立しているとき	
	点源	【 パソコンまたはゲーム機などと 10Mbps でデータ送受信中	

WL54AG (無線LANカード)

ワイヤレスセット(TC)にのみ添付されています。



① PC カードコネクタ

パソコンの PC カードスロットに差し込みます。

(注)ドライバのインストール時は、ユーティリティで指示があるまでは差し込まないでください。

②外部アンテナコネクタ

外部アンテナ (別売) を接続するときに使用します。使用するときは、キャップを外してください。

③ PWR ランプ(電源) / ACT ランプ(通信表示)

【ランプ表示】


PWR ランプ、ACT ランプのつきかた	WL54AG(無線 LAN カード) の状態
2つのランプが同時に点滅	通信中 (通信量により点滅速度が変化します)
2つのランプが同時に遅く点滅	通信待機中 (通信可能状態ですが、データ送受信が行われていません)
2つのランプが交互に遅く点滅	無線 LAN アクセスポイント(親機)をサーチ中(無 線接続が確立されていません)
PWR ランプのみ点滅 (ACT ランプ消灯)	電源オフ (無線接続オフ設定時、またはドライバ無効の状態)

お願い

- ●PC カードコネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
- ●WL54AG(無線LANカード)を同じパソコンに複数同時に使用することはできません。 また、他のネットワークデバイス(Ethernet ポートデバイスなど)とも同時に使用することはできませんので、1台のパソコンに対して使用するネットワークデバイスは1つだけにしてください。
- ●IEEE802.11a の通信と IEEE802.11g+IEEE802.11b 通信は、切り替えて使用します。 混在しての使用はできません。

WL54TE(ETHERNET ボックス)


ワイヤレスセット (TE) にのみ添付されています。



ランプの種類	点灯	状態	WL54TE(ETHERNET ボックス)の状態
① POWER ランプ	緑	点灯	電源が入っているとき
(電源)	消灯		電源が入っていないとき
②LAN1 ランプ (ETHERNET ポート	緑	点灯	ETHERNET ポート(LAN1)のリンクが 100Mbps で確立しているとき
状態表示)		点滅	ETHERNET ポート(LAN 1)でデータ送受信中(リンク 速度 100Mbps)
	橙	点灯	ETHERNET ポート(LAN1)のリンクが 10Mbps で確立しているとき
		点滅	ETHERNET ポート(LAN 1)でデータ送受信中(リンク 速度 1 OMbps)
	消灯		ETHERNET ポート (LAN1) のリンクが確立していないとき
③LAN2 ランプ (ETHERNET ポート	緑	点灯	ETHERNET ポート(LAN2)のリンクが 100Mbps で確立しているとき
状態表示)		点滅	ETHERNET ポート(LAN2)でデータ送受信中(リンク 速度 100Mbps)
	橙	点灯	ETHERNETポート(LAN2)のリンクが 10Mbps で確立しているとき
		点滅	ETHERNET ポート(LAN2)でデータ送受信中(リンク 速度 1 OMbps)
	消灯		ETHERNET ポート(LAN2)のリンクが確立していないとき
④ AIR ランプ (無線状態表示)	緑	遅点滅	IEEE802.11g+bモードで無線LANアクセスポイント (親機) とのリンクが確立しているとき
(無秘1人思致力)		早点滅	IEEE802.11g + b モードで無線データ送受信中
	橙	遅点滅	IEEE802.11aモードで無線LANアクセスポイント(親機)とのリンクが確立しているとき
		早点滅	IEEE802.11aモードで無線データ送受信中
		点灯	WL54TE (ETHERNET ボックス) のファームウェアを バージョンアップしているとき リセットスイッチを押しているとき
	消灯		無線 LAN アクセスポイント (親機) とのリンクが確立されて しないとき

1-3 各部の名前とはたらき

●背面図



名 称	説 明
①リセットスイッチ (RESET)	初期化するときに使用します。
②ETHERNET ポート	パソコンまたはゲーム機などと接続します。
(LAN1、LAN2)	
(LAN インタフェース)	
③ AC アダプタ接続コネクタ	添付のWL54TE用ACアダプタを接続します。

WL54TU (無線 USB スティック)

① ACT ランプ

通信可能状態およびデータ通信中に青色で点滅します。

② USB コネクタ

パソコンの USB ポートに差し込み接続します。

③キャップ

使用するときは、キャップを外してください。


お願い

- ●WL54TU (無線 USB スティック) を同じパソコンに複数同時に使用することはできません。また、他のネットワークデバイス (Ethernet ポートデバイスなど) とも同時に使用することはできませんので、1 台のパソコンに対して使用するネットワークデバイスは 1 つだけにしてください。
- ●IEEE802.11aの通信と IEEE802.11g+IEEE802.11b 通信は、切り替えて使用します。 混在しての使用はできません。

(ED)

お知らせ

●USB コネクタは、下図のように折り曲げたり、回転して使用できます。





1-4 あらかじめ確認してください


本商品を接続する前に次のことを確認しておきましょう。

回線契約とプロバイダの加入について

■ ADSL 接続の場合


ADSL接続をご利用になる場合は、あらかじめ、ADSL接続事業者およびプロバイダとの契約を済ませ、回線が開通していることを確認してください。

※ ADSL 接続事業者によっては、プロバイダ契約が不要な場合があります。




■CATV(ケーブルテレビ)インターネット接続の場合

CATV インターネット接続をご利用になる場合は、あらかじめ CATV インターネット接続事業者との契約を済ませ、回線が開通していることを確認してください。



■ FTTH 接続の場合

FTTH サービスをご利用になる場合は、あらかじめ FTTH サービスの契約とプロバイダの契約を済ませておいてください。



※接続できるサービスについては、ホームページ AtermStation の「接続確認済ブロードバンド事業者リスト」でご確認ください。

パソコンの準備

お使いのパソコンが本商品をご利用になれる環境になっているか順番に確認してください。

- ・WWW ブラウザの設定が「ダイヤルしない」になっていること(◆P1-23)
- ・プロバイダから配付される PPPoE などの接続ツールが停止してあること
- ・ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止

本商品設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトはいったん停止してください。停止しない(起動したままでいる)と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされている場合があります。)

〈無線LANアクセスポイント(親機)のETHERNETポートに有線で接続する場合、WL54TE(ETHERNETボックス)から無線で接続する場合〉

- ・ ÉTHERNET ポート (LAN ポート) を装備していること お使いのパソコンに ETHERNET ポートがない場合は、本商品の設置を始める前に、 100BASE-TX / 10BASE-T 対応のLAN ボードまたはLAN カードを取り付けておいてく ださい。
- TCP/IP プロトコルスタックに対応していること 必要なネットワークコンボーネントがインストールされていない場合は、パソコンの取扱説 明書を参照してインストールしてください。Windows®の場合のインストール方法はホームページに掲載されている「❷機能詳細ガイド」「ファイルとブリンタの共有」を参照してください。
- ・パソコンのネットワークの設定を確認すること(●P1-18)
- ・WL54TE(ETHERNET ボックス)にゲーム機を接続し、ゲームを使用するときは WL54TE(ETHERNET ボックス)と接続機器の間にハブなどを接続しないでください。
- 〈WL54AG (無線LANカード)から無線で接続する場合〉
 - ・Card Bus(カードバス)準拠の PC カードスロットが装備されていること
- 〈WL54TU(無線 USB スティック)から無線で接続する場合〉
 - ・USBポート(USB2.0推奨)を装備していること
 - ※ USB1.1 の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB2.0 でのご使用をお勧めします。動作確認パソコンは AtermStation (http://121ware.com/aterm/) をご覧ください。WL54TU(無線 USB スティック)の USB ハブとの接続は保証の限りではありません。

〈接続可能な機器〉

OS等	無線 LAN アクセスポイント (親機) の ETHERNET ポート	WL54AG (無線 LAN カード)	WL54TE (ETHERNETボックス)	WL54TU (無線USBスティック)
Windows®	0	○ Windows® XP/2000 Professional/Me (日本語版) のみ	0	○ Windows® XP/2000 Professional (日本語版) のみ
Macintosh	0	×	0	×
その他 OS (Linux 等)	0	×	0	×
ゲーム機	0	×	0	×

●お願い

●OS のアップグレードなどパソコンの動作環境を変更される場合は、あらかじめホーム ページ AtermStation から本商品の最新のファームウェア、ユーティリティ、マニュアル などをダウンロードしてください。

パソコンのネットワークの確認

パソコンのネットワークの設定が、Windows®の場合は「IPアドレスを自動的に取得する」、Mac OSの場合は「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してください。

Windows® をご利用の場合 (●P1-18~P1-21) Mac OS をご利用の場合 (●P1-22)

■ Windows® をご利用の場合

Windows® XPをご利用の場合

- 1 [スタート] [コントロールパネル] を選択する
- 2 [ネットワークとインターネット接続] をクリックし、[ネットワーク接続] をクリックする
- う [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックする
- 4 [全般] タブをクリックし、[インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックする
- 5 [IPアドレスを自動的に取得する]と [DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する



- ん [OK] をクリックする
- 7 [OK] をクリックする

お知らせ

- ●Windows® XPの設定により表示内容が異なる場合があります。
- ●本書では、Windows® XPの通常表示モード(カテゴリー表示モード)を前提に記述して います。

Windows® 2000 Professional をご利用の場合

- 「スタート] 「設定] 「コントロールパネル」を選択する
- 「ネットワークとダイヤルアップ接続」アイコンをダブルクリックする
- [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリッ クする
- リストの [インターネットプロトコ ル(TCP/IP)] を選択し、「プロパ ティ] をクリックする



[IPアドレスを自動的に取得する] と「DNS サーバーのアドレスを自 動的に取得する]を選択する



- [OK] をクリックする 6
- [OK] をクリックする

Windows® Me/98SE/98 をご利用の場合

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択する
- 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックする
- 3 リストの [TCP/IP-> (お使いの LANカードまたはお使いのLANボード)] を選択し、[プロパティ] をク リックする



【IPアドレス】タブをクリックし、[IPアドレスを自動的に取得】を選択する



5 [ゲートウェイ] タブをクリックし、 何も指定されていないことを確認する



6 [DNS 設定] タブをクリックし、 [DNS を使わない] を選択する



7 [OK] をクリックする

8 [OK] をクリックする 画面の指示に従ってパソコンを再起動してください。

■ Mac OS をご利用の場合

Mac OS Xをご利用の場合

- 1 アップルメニューの [システム環境設定] [ネットワーク] アイコン をクリックする
- 2 [表示] を [内蔵 Ethernet] にし、[TCP/IP] タブをクリックして、[設定] を [DHCPサーバを参照] にする
- 2 [DHCP クライアントID] と [検索 ドメイン] を空白にする



4 [今すぐ適用]をクリックし、ウィンドウを閉じる以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

Mac OS 9.x/8.x をご利用の場合

- 1 アップルメニューの [コントロールパネル] [TCP/IP] を開く
- う [経由先] を [Ethernet] にする
- 2 [設定方法] を [DHCPサーバを参照] にし、[DHCPクライアントID] と [検索ドメイン名] を空白にし、ウィンドウを閉じる



画面は、Mac OS 9.2を事例に記載 したものです。

確認のダイヤログが表示されたら [保存] をクリックする 以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

WWW ブラウザの設定確認

WWW ブラウザ(Internet Explorer 等)の接続設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」に変更します。

以下は Windows® XP/2000 Professional/Me で Internet Explorer Ver.6.0 をご利用の場合の設定方法の一例です。お客様の使用環境(プロバイダやソフトウェア等) によっても変わりますので詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

- ① Internet Explorer を起動する。
- ② [ツール] の [インターネットオプション] を選択する。
- ③ [接続] タブをクリックする。
- ④ ダイヤルアップの設定の欄で、「ダイヤルしない」を選択する。



- ⑤ [LAN の設定] をクリックする。
- ⑥ 「設定を自動的に検出する」と [LAN にプロキシサーバーを使用する]の ▼を外す。 プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。



⑦ [OK] をクリックする。



お知らせ

●プロバイダ専用の CD-ROM やパソコンにプリインストールされているサインアッププログラム(プロバイダへの申し込みソフト)は、ダイヤルアップ接続(アナログモデムやターミナルアダプタの接続)専用のものがあります。その場合、本商品に LAN 接続されたパソコンからは実行できません。また、専用の接続ソフトが必要なプロバイダにはルータ接続できない場合があります。プログラムの使用方法等、詳細につきましてはプロバイダやパソコンメーカーにご確認ください。

JavaScript®の設定を確認する

WWWブラウザ(クイック設定 Web)で設定を行うには JavaScript® の設定を有効に する必要があります。

※ WWW ブラウザの設定でセキュリティを「高」に設定した場合、本商品の管理者パスワードの設定ができないことがあります。設定ができない場合は、以下の手順でJavaScript®を「有効にする」に設定してください。

Windows® で Internet Explorer をご利用の場合

以下は、Windows® XPでInternet Explorer Ver.6.0 を使用している場合の例です。 なお、Windows® 2000 Professional/Me/98 で設定する場合やInternet Explorer Ver.5.5以上を使用している場合にも、下記と同じ手順で設定できます。

1 [スタート] - [コントロールパネル] - [クラシック表示に切り替える] - [インターネットオプション] をダブルクリックする

[セキュリティ] タブをクリックし、[信頼済みサイト] をクリックする

[サイト] をクリックする

3

4 [このゾーンのサイトにはすべて サーバーの確認(https:)を必要とす る] のチェックを外す



- 5 [次のWebサイトをゾーンに追加する] に「http://web.setup/」を入力し [追加] をクリックし、[OK] をクリックする
 - ※ IPアドレス (工場出荷時は 192. 168.0.1)を入力して設定画面を開く場合には、IPアドレスを入力します。

(例: [192.168.0.1])

無線LANアクセスポイントモードに設定 した場合やIPアドレスを変更した場合は、 設定したIPアドレスを入力してください。



- し、回面をスクロールするし、画面をスクロールする
- 「アクティブ スクリプト」を [有効に する] に変更し、[OK] をクリック する



[OK] をクリックする

Windows®でNetscape®をご利用の場合

以下は、Windows® XPで Netscape® 7.1 を使用している場合の例です。なお、Windows® 2000 Professional/Me/で設定する場合や Netscape® 7.0 以上を使用している場合にも、下記と同じ手順で設定できます。

1 Netscap

Netscape® を起動する

2

メニューバーの [編集] - [設定] をクリックする

3

[カテゴリ] の中から [詳細] - [スクリプトとブラグイン] をクリックする

[JavaScript を有効にする] の [Navigator] にチェックを入れる

4

[OK] をクリックする

1-26

Mac OSで Internet Explorer をご利用の場合

以下は、Mac OSでInternet Explorer Ver.5.1を使用している場合の例です。なお、Internet Explorer Ver.5.1以上を使用している場合にも、下記と同じ手順で設定できます。

- 1 Internet Explorer を起動してメニューバーの [Explorer] から [環境設定] をクリックする
- (Web ブラウザ) から [セキュリティゾーン] をクリックする
 - [ゾーン] から [信頼済みサイトゾーン] をクリックする
 - [サイトの追加] をクリックする

3



- 5 [追加] をクリックする
- 6 「http://web.setup/」と入力する
 - ※IPアドレス(工場出荷時は192.168.0.1)を入力して設定画面を開く場合には、IPアドレスを入力します。(例:「192.168.0.1」)
 - 無線LANアクセスポイントモードに設定した場合や、IPアドレスを変更した場合は、 設定したIPアドレスを入力してください。
- 7 [このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(https:)を必要とする] のチェックを外す
- Q [Web ブラウザ] から [Web コンテンツ] をクリックする
- 9 [アクティブコンテンツ] で、[スクリプトを有効にする] にチェックを入れる
- 10 [OK] をクリックし、メニューバーの[Explorer]から[Explorer終了]を クリックする

※ Internet Explorer を一度終了させないと、設定は反映されません。

Mac OSでNetscape®をご利用の場合

以下は、Mac OSでNetscape® 7.1を使用している場合の例です。なお、Mac OSでNetscape® 6.1 以上を使用している場合にも、下記と同じ手順で設定できます。

1 Netscape® を起動する

メニューバーの [Netscape] - [環境設定] をクリックする

[カテゴリ] の中から [詳細] - [スクリプトとプラグイン] をクリックする

4 [JavaScript を有効にする] の [Navigator] にチェックを入れる



[OK] をクリックする

メニューバーの[Netscape]から[Netscape を終了]をクリックし、
 Netscape® を終了させる

※ Netscape®を一度終了させないと、設定は反映されません。

導入編

インターネットに接続しよう

	5法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2章	WARPSTAR に接続しよう	2-1
3章	クイック設定 Web で WARPSTAR の 設定を行う ·······	3-1
4章	インターネットに接続する	4-1

- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® 2000 Professionalは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。

設定方法について

無線 LAN で設定する場合には、「つなぎかたガイド」を参照して①らくらく無線スタート →②クイック設定 Web の順で設定してください。

無線LANアクセスポイント(親機)のETHERNETポートに接続したパソコンから設定する場合は、クイック設定Webで設定します。

1 ● らくらく無線スタートで設定する

WL54AG(無線 LAN カード)/WL54TU(無線 USB スティック)/WL54TE(ETHERNET ボックス)を接続する場合の設定方法です。 無線 LAN カード/無線 USB スティックのドライバのインストールや無線設定を 簡単に行うことができます。

・WL54AG(無線LANカード)/WL54TU(無線USBスティック)の場合、サテライトマネージャのインストールが必要です。

<サテライトマネージャが使用できるパソコン>

Windows® XP/2000 Professional/Me (日本語版)

- ※WL54TU (無線 USB スティック) は Windows ®Me ではご使用になれません。
- ※音声ガイドを再生するには、パソコンに WAV ファイルが再生可能なサウンド デバイスが必要になります。
- ※Windows®XP(Service Pack 2以降)を搭載したパソコンの場合、無線 LAN内蔵パソコン等でも「らくらく無線スタートEX」で設定することができます。

2 ● クイック設定 Web(WWW ブラウザ)で設定する

WWW ブラウザの画面で、ドライバのインストール以外の本商品のすべての設定が行えます。

本商品をご購入後、はじめてクイック設定 Web を開くと「らくらく Web ウィザード」が表示され、インターネット接続のための基本的な設定を行うことができます。

※クイック設定 Web からの設定では、WL54AG(無線LAN カード)/WL54TU(無線USBスティック)のドライバのインストールが行えません。WL54AG(無線LAN カード)/WL54TU(無線USBスティック)から設定を行う場合は、WL54AG(無線LANカード)/WL54TU(無線USBスティック)のドライバのインストール後、らくらく無線スタートなどで無線LANアクセスポイント(親機)との通信が確立してからクイック設定Webでの設定を行ってください。

<設定できる WWW ブラウザ> Windows®XP/2000 Professional/ Me/98SE/98 の場合

Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 以上に対応

Netscape 6.1 以上に対応

Mac OS X/9.x/8.x の場合 Microsoft Internet Explorer Ver.5.0 以上に対応

Netscape 6.01 以上に対応 PlayStation®2 用"PlayStation®"BB Navigator Ver.0.31


(らくらく Web ウィザードのみ)

〈画面例〉



セットアップの流れ

本商品を接続してインターネットに接続できるようになるまでの流れです。



[※]ワイヤレスセット (TE) では、WR6600H (親機) とWL54TE (ETHERNET ボックス) の無線設定を設定済みで出荷していますので WL54TE (ETHERNET ボックス) のらくらく無線スタートの設定は不要です。



2

WARPSTAR に接続しよう

2-1	無線 LAN アクセスポイント(親機)
	を設置する2-2
2-2	接続して電源を入れる2-4
2-3	無線 LAN 端末 (子機) を接続する場合 …2-8
2-4	有線で接続する場合2-14

2-1 無線 LAN アクセスポイント (親機)を設置する

無線LANアクセスポイント(親機)の置き場所を決めよう

無線LANアクセスポイント(親機)には電源、回線、パソコンなどを接続します。ケー ブルの長さが決まっているものもあるので、ポイントとなる点をいくつかあげます。

- ●無線 LAN アクセスポイント(親機)はブロードバンドモデム/回線終端装置のそ ばに置こう
- ●無線 LAN アクセスポイント (親機) 用の電源コンセントはありますか? 電源コンセントを確保しましょう。
- ●無線 LAN 端末(子機)は無線 LAN アクセスポイント(親機)から無線で電波の届 く距離に置こう

設定するときは無線LANアクセスポイント(親機)のそばで設定しましょう。



(≥(∩>∞) お知らせ ▮

- ●無線で届く範囲は壁や家具、什器など周囲の環境により利用できる範囲は短くなります。
- ●無線 LAN アクセスポイント(親機)と無線 LAN 端末(子機)は 1 m 以上離してお使いく ださい。


■縦置きの場合

図のようにスタンドを取り付けます。



■横置きの場合

図のように設置し、アンテナを立てます。






●縦置きで設置の際は、両側に20mm (スタンドの幅) 以上のスペースを確保してください。 狭い場所や壁などに近づけて設置しないでください。内部に熱がこもり、破損したり、火 災の原因となることがあります。

2-2 接続して電源を入れる

あらかじめブロードバンドモデム/回線終端装置に直接パソコンを接続してインターネット接続できることを確認しておくことをお勧めします。

ブロードバンドモデム/回線終端装置に接続する


無線 LAN アクセスポイント(親機)のブロードバンド接続ポートとブロードバンドモデム/回線終端装置を ETHERNET ケーブルで接続します。



AC アダプタを無線 LAN アクセスポイント(親機)に取り付ける

AC アダプタを壁の電源コンセントに接続する


POWERランプが緑点灯します。



- ※AC アダプタ(電源プラグ)は風通しの悪い狭い場所(収納棚や本棚の後ろなど) に設置しないでください。過熱し、火災や破損の原因となることがあります。
- ※AC アダプタ(電源プラグ)は必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のAC アダプタ(電源プラグ)は他の製品に使用しないでください。

4 背面のブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑または赤点灯していることを確認する

ランプが正しく点灯しない場合は、P2-5を参照してください。



お願いく

●無線 LAN アクセスポイント (親機) の電源を切ったあと、すぐに電源を入れ直さないでください。10 秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。すぐに電源を入れると電源が入らないことがあります。

「?)ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑または赤点灯しないときは・

ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑または赤点灯しないときは、無線 LAN アクセスポイント(親機)とブロードバンドモデム/回線終端装置が正しく接続でき ていません。次の手順で誤りがないかどうか確認してください。

ETHERNET の接続を確認する

無線 LAN アクセスポイント(親機)のブロードバンド接続ポートがブロードバ ンドモデムまたは回線終端装置に ETHERNET ケーブルで正しく接続されてい るか確認してください。

ブロードバンド接続ポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く 引いて、ロックがかかっていることを確認してください。

ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断 線の原因になる場合があります。

- ② ETHERNET ケーブルの規格が正しいか確認する 接続に使用しているケーブルが「ETHERNET ケーブル(カテゴリー 5)」であ ることを確認してください。(**☞**P7-4)
- ③ ブロードバンドモデム/回線終端装置の電源が入っているか確認する
- ④無線LANアクセスポイント(親機)の電源が入っているか確認する
- ①~④を行っても問題が解決しない場合は、以下の確認をしてください。 無線 LAN アクセスポイント(親機)のブロードバンド接続ポートと無線 LAN ア クセスポイント(親機)のETHERNETポート(PC1)を添付のETHERNET ケーブルで接続してみる。

ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が

点灯する場合 ……無線LANアクセスポイント(親機)は、問題ありません。

ブロードバンドモデム/回線終端装置が故障している可能性が

あります。

点灯しない場合 ……無線 LAN アクセスポイント (親機) を初期化してみてください。

それでも解決しない場合は無線 LAN アクセスポイント(親機) の故障の可能性があります。別紙に示す修理受け付け先にご

連絡ください。



🔊 お知らせ 🛭

- ●ブロードバンド接続ポートは、ストレート、クロスタイプの ETHERNET ケーブルを自動 認識できます。(Auto MDI-X 対応)
- ●PPPoE の外付けブロードバンドモデムを使用するとき、ブロードバンドモデムに付属の ユーティリティでは、パソコンを同時に 1 台しかインターネットに接続できません。複数 台のパソコンを接続する場合はブロードバンドモデムに付属のユーティリティは使用しな いでください。インターネット接続の設定は本商品のらくらく Web ウィザードまたはクイッ ク設定 Web で設定をしてください。

-(!)

ブロードバンドモデムの種類と無線 LAN アクセスポイント -(親機)の動作モードについて

ブロードバンドモデムによって設定する無線LANアクセスポイント(親機)の動作モード (PPPoE モード、ローカルルータモード、無線LANアクセスポイントモード) が異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。 実際の設定は、らくらく Web ウィザード、クイック設定 Web の設定の中で行います。

<回線種別と動作モード>

回線の種別	接続事業者(例)(敬称略)	らくらく Web ウィザード/クイック設定 Web の設定	
凹級の性別	按机争来有(例)(奴仆哈)	無線 LAN アクセスポイ ント (親機) のルータ機能	PPPoE接続機能
FTTH・光 ファイバー	NTT東日本/西日本 Bフレッツ 東京電力 TEPCO ひかり	使用する (ルータモード)	使用する
に接続	ケイ・オプティコム eo ホームファイバー		
	有線ブロードネットワー クス(IP接続で接続する 事業者の場合)		使用しない
	NTT東日本/西日本 フレッツ・ADSL(※ 1)	使用する (ルータモー ド) または使用しない	使用する
ADSL回線	イー・アクセス(※2)	(無線 LAN アクセスポ イントモード)(※ 3)	使用しない
に接続	アッカ・ネットワークス (※2)		
	その他の ADSL 接続事 業者 (※ 2)		
	Yahoo! BB	使用する (ルータモード)	使用しない
CATV 回線 に接続	_	使用する (ルータモード)	_
社内 LAN な どのネット ワークに接続	_	使用する (ルータモード)	_

- ※ 1 ADSL モデムがルータタイプ、IP 電話対応タイプの場合は、「無線 LAN アクセスポイントモード」または「PPPoE 接続機能:使用しない」でのご利用を、ADSL モデムがブリッジタイプの場合は「ルータモード (PPPoE 接続機能:使用する)」でのご利用をお勧めします。
- ※ 2プロバイダまたは ADSL 接続事業者によっては、ADSL モデムが PPPoE ブリッジタイプまたは、PPPoE ブリッジモードへ変更可能な場合があります。 PPPoE ブリッジでご使用の場合は、[PPPoE 接続機能:使用する]を選択してください。
- ※ 3 ルータモード (ローカルルータモード) と無線 LAN アクセスポイントモードの 使い分け、お勧めの環境については 2-7 ページを参照してください。



(≥(∩)>) お知らせ |

●ローカルルータモードと無線 LAN アクセスポイントモードでは次のような違いがあります。 ルータタイプのブロードバンドモデムをお使いの場合は、お使いの環境に合わせて、それ ぞれのモードをお使いください。

<ローカルルータモードと無線 LAN アクセスポイントモードの使い分け>

	お勧めの環境	制限事項など	
		ルータ機能(パケッ トフィルタ、ポート マッピングなど)	無線LAN アクセスポイント (親機) の設定 (サテライトマネージャの親子同時設定など)
ローカルルータ モード	ルータを多重化接続してセキュリティを高めたい場合。	無線LAN アクセス ポイント(親機)の ルータ機能をご利用 いただけますが、ブロードバンドモデム と設定が競合するた め、正しく動作しな い場合があります。	設定を行えます。
無線 LAN アクセス ポイントモード	ルータを多重化す ることにより回線 がもつスルーブッ トを十分に引き出 せない場合。	無線 LAN アクセス ポイント (親機) の ルータ機能は停止さ れます。ブロードバ ンドモデムのルータ 機能をご利用いただ けます。	設定した無線 LAN アクセスポイント (親機) のIP アドレ スを指定する必要が あります。

- ●WAN 側に接続するルータの IP アドレスが「192.168.0.1」の場合は、無線 LAN アク セスポイント (親機) のIPアドレスを変更する必要があります。(●P6-12)
- PPPoE 機能について フレッツ・ADSL、B フレッツなど PPPoE ブリッジタイプのブロードバンドモデムと接続 する場合に設定します。

導入編 2WARPSTAR に 接続しよう

2-3 無線 LAN 端末(子機)を接 続する場合

ここでは無線 LAN 端末(子機)を接続する場合の注意事項などについて説明しています。実際の無線 LAN 端末(子機)の接続や設定は、「つなぎかたガイド」を参照してください。

WL54AG(無線LANカード)で無線LAN接続する場合

WL54AG (無線LANカード) をパソコンに接続するときは、①ドライバのインストール→②無線LANの設定の順で設定を行っていきます。実際の手順は「つなぎかたガイド」を参照してください。

WL54AG(無線 LAN カード)を接続できるのは Windows® XP/2000 Professional/Me のみです。Macintoshではご利用になれません。

WL54AG (無線 LAN カード) は、Card Bus 準拠の PC カードスロットがあるパソコンに取り付けることができます。

お願い

- ●WL54AG (無線 LAN カード) はパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコンによっては、サスペンド機能等により給電が停止した場合、通信を行う前に WL54AG (無線 LAN カード) を差し直す必要がある場合があります。あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。
- ●ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、LAN カードおよび LAN ボード 機能を停止させないと WL54AG(無線 LAN カード)のドライバが正しくインストールで きない場合や、正しく通信できない場合があります。LAN カードおよび LAN ボード機能を 停止させてから、サテライトマネージャのらくらく無線スタートで設定を行ってください。 (◆P2-9、P2-10)
- ●無線 LAN 内蔵パソコンに WL54AG (無線 LAN カード)を装着して使う場合は、必ず内蔵無線 LAN の [デバイスマネージャ] の [ネットワークアダプタ] にある内蔵無線アダプタを [無効] に設定してからご使用ください。
- ●サテライトマネージャのらくらく無線スタートを起動する前に誤って、WL54AG (無線 LANカード)をパソコンに挿入して、ハードウェアウィザードが起動した場合は、[キャンセル]をクリックし、WL54AG (無線 LANカード)を取り外してください。
- ●あとから WL54AG(無線 LAN カード)を追加で購入して使用する場合は、本商品に添付の CD-ROM を使用してください。
- ●WL54AG(無線LANカード)と無線LANアクセスポイント(親機)との距離は、1m以 上離してお使いください。無線LANアクセスポイント(親機)と近すぎると通信速度が低 下する場合があります。

🤁 LAN カードまたは LAN ボード機能を停止させるには・

ETHERNET インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させないと無線LAN端末 (子機) が使用できない場合がありま す。以下の操作でLANカードまたはLANボード機能を停止させてから、サテライト マネージャのらくらく無線スタートで設定を行ってください。以下の手順は例です。 パソコンによって異なる場合があります。詳細はパソコンメーカーにお問い合わせく ださい。

〈Windows® XPの場合〉

- ① 「スタート] 「コントロールパネル」をクリックする
- ② 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする
- ③ [システム] アイコンをダブルクリックする
- ④ [ハードウェア] タブをクリックする
- ⑤ 「デバイスマネージャ」をクリックする
- ⑥ 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックする
- (7) 不要なネットワークアダプタを選択して右クリックし、「無効」を選択する



⑧ [はい] をクリックする

〈Windows® 2000 Professional の場合〉

- ① [スタート] [設定] [コントロールパネル] をクリックする
- ② [システム] アイコンをダブルクリックする
- ③ [ハードウェア] タブをクリックする
- ④「デバイスマネージャ」をクリックする
- ⑤ 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックする
- ⑥ 不要なネットワークアダプタを選択して右クリックし、[無効] を選択する



⑦ [はい] をクリックする

- (?) LAN カードまたは LAN ボード機能を停止させるには –

〈Windows® Me の場合〉

- ① [スタート] [設定] [コントロールパネル] をクリックする
- ② 「システム〕 アイコンをダブルクリックする
- ③ [デバイスマネージャ] タブをクリックする
- ④ 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックする
- ⑤ 不要なネットワークアダプタを選択し、[プロパティ] をクリックする



⑤ [全般] タブの [このハードウェアプロファイルで使用不可にする] をチェックし、[OK] をクリックする

WL54TE(ETHERNET ボックス)で無線 LAN 接続する場合


WL54TE(ETHERNET ボックス)をパソコンに接続するときは、①設置→②パソコンとの接続→③無線 LAN の設定の順で設定を行っていきます。

実際の手順は「つなぎかたガイド」または「5-3 WL54TE(ETHERNET ボックス)を設定する」(☞P5-26)を参照してください。

■縦置きの場合

図のように縦置きスタンドを取り付けます。


設置の際は無線状態を最適にするため、アンテナが垂直になるように設置してください。 ※スタンドと本体の向きを合わせてください。



■壁掛けの場合


図のように壁に取り付けます。

※壁に取り付ける際は、あらかじめ壁掛け用台紙に合わせて添付のネジで取り付けてください。



■横置きの場合

添付の横置き用のゴム足を取り付け、図のように設置し、アンテナを立てます。





お願い ••••

ゲーム機のMACアドレスを必要とするゲームアプリケーションをご利用の際に、複数台の機器を接続する場合は、以下の手順で接続してください。

- ①無線 LAN アクセスポイント(親機)と WL54TE(ETHERNET ボックス)の無線接続を確立する
- ②ゲーム機をWL54TE(ETHERNETボックス)のETHERNETポートに接続する (接続は LAN1、LAN2 どちらでもかまいません。もう片方のETHERNETポートには、 他の機器を接続しないでください。)
- ③ WL54TE(ETHERNET ボックス)の電源を入れ直す この手順後は、空いている ETHERNET ポートにパソコンやゲーム機を接続することができます。

WL54TU(無線 USB スティック)で無線 LAN 接続する場合

WL54TU(無線 USB スティック)をパソコンに接続するときは、①ドライバのイン ストール→②無線 LAN の設定の順で設定を行っていきます。実際の手順は「つなぎか たガイド」を参照してください。

WL54TU を無線 LAN 端末(子機)としてご利用になれる OS は、Windows® XP/2000 Professional のみです。Macintosh ではご利用になれません。

WL54TU(無線 USB スティック)は、USB ポート(USB2.0 推奨)を装備したパソ コンに取り付けることができます。

お願い

- ●USB1.1の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB2.0でので使用をお勧 めします。動作確認パソコンは AtermStation (http://121ware.com/aterm/) をご覧 ください。WL54TU(無線 USB スティック)の USB ハブとの接続は保証の限りではあ りません。
- ●WL54TU(無線 USB スティック)はパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコン によっては、サスペンド機能等により給電が停止した場合、通信を行う前に WL54TU (無線 USB スティック)を挿し直す必要がある場合があります。あらかじめサスペンド機 能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。
- ●ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、LAN カードおよび LAN ボード機 能を停止させないとWL54TU(無線USBスティック)のドライバが正しくインストール できない場合があります。LAN カードおよびLAN ボード機能を停止させてから、ドライバ のインストールを行ってください。
- ●無線 LAN 内蔵パソコンに WL54TU(無線 USB スティック)を装着して使う場合は、必 ず内蔵無線 LAN の「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」にある内蔵無線ア ダプタを「無効」に設定してからご使用ください。
- ●サテライトマネージャのらくらく無線スタートを起動する前に誤って、WL54TU(無線 USB スティック)をパソコンに挿入して、ハードウェアウィザードが起動した場合は、 [キャンセル] をクリックして、WL54TU (無線 USB スティック) を取り外してくださ W)
- ●WL54TU(無線 USB スティック)と無線 LAN アクセスポイント (親機) との距離は、 1m以上離してお使いください。無線 LAN アクセスポイント (親機) と近すぎると通信速 度が低下する場合があります。
- ●WL54TU(無線 USB スティック)の USB コネクタ部分に手を触れないようにしてくだ さい。
- ●USB コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。
- ●WL54TU(無線 USB スティック)の USB コネクタを無理に折り曲げたり、無理に回転 させたりしないでください。
- ●隣り合う USB ポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合があります。 また、USBインタフェースにWL54TU(無線USBスティック)を接続した場合、電力 不足となり、お使いいただけない場合があります。
- ●WL54TU(無線 USB スティック)と WL54AG などの無線 LAN カードを同時に使用す ることはできません。同時に接続してしまった場合は、両方をいったん取り外して接続し 直してください。それでも動作しない場合は、それぞれのドライバをアンインストールし てから接続し直してください。



2-4 有線で接続する場合


無線 LAN アクセスポイント(親機)の ETHERNET ポート にパソコンを接続する

無線 LAN アクセスポイント(親機)の ETHERNET ポートにパソコンを接続するときは、①パソコンの接続→②インターネット接続の設定の順で設定を行っていきます。インターネット接続の設定は、「クイック設定 Web』で行います。


1 無線 LAN アクセスポイント (親機) の ETHERNET ポートとパソコンの ETHERNET ポートを ETHERNET ケーブルで接続する

ETHERNETポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く引いて、ロックがかかっていることを確認してください。

ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断線の原因になる場合があります。



2 無線 LAN アクセスポイント(親機)とパソコンの電源が入っていることを確認して、ETHERNET ポート状態表示 LED が緑または赤点灯することを確認する



●お願い●

●あらかじめ、お使いのパソコンに LAN カード/ LAN ボードの組み込みとネットワークコンポーネントのインストールをしておく必要があります。 LAN カード/ LAN ボードの組み込みは、それぞれの取扱説明書を参照してください。



3

クイック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う

	設定の流れ3-2
3-2	クイック設定 Web で設定を行うには3-3 インターネット接続のための基本設定3-4 複数の接続先に接続する設定
	(PPP∩Fマルチセッション)3-12

設定の流れ

3 章では、無線LANアクセスポイント(親機)のクイック設定Web をはじめて開いたときに表示される「らくらくWebウィザード」でインターネットに接続するまでの設定を説明しています。

※無線LAN端末(子機)を接続する場合は、「つなぎかたガイド」を参照してください。
※WL54TE (ETHERNET ボックス)のクイック設定 Web での設定方法については「5-3 WL54TE (FTHERNET ボックス)を設定する」(●P5-26)を参照してください。

WL54TE (ETHERNET ボックス) を設定する | (●P5-26) を参照してください。 無線 LAN アクセスポイント (親機) を設置する (●P2-2) ブロードバンドモデム/回線終端装置を接続して電源を入れる(●P2-4) 無線LANで接続する 有線 LAN で接続 する WL54TE を使う WL54AG / 他の無線 LAN 端末 WL54TU を使う (子機)を使う 「つなぎかたガイド」を参照して、設定をする サテライトマネージャ/ Ethernet パソコンと無線 ボックスマネージャをインストールする 「5-9 他の無線 LANアクセスポ Ŧ LAN 端末(子機) イント(親機)を 無線LANアクセ から接続する」 パソコンに ETHERNET ケー スポイント(親 WL54AG / (P5-62) ブルで接続する WL54TUを装 機)とWL54TE 無線LAN端末(子 機)の取扱説明書等 (P2-14) を ETHERNET 着する(ドライバー に従って設定をして ケーブルで接続 のインストール) する※ ください。 無線設定は、無線 LAN アクセスポイン 「らくらく無線スタート」で無線設定をする※ ト (親機) の無線設定 ラベルを参照します。 無線 LAN アクセスポイント (親機)とWL54TEの ETHERNET ケーブルを外す※ パソコンと WL54TE を ETHERNET ケーブルで 接続する※ WWW ブラウザを起動し、アドレスに http://web.setup/ または デスクトップのクイック設定 Web の http://192.168.0.1/ を入力してらく アイコンをダブルクリックする らく Web ウィザードを開く (●P3-4) らくらく Web ウィザードに従ってインターネット接続設定をする (●P3-4) 無線 LAN 端末 (子機) を増設する場合など、2 台目以降のパソコンの場合は 1 台目のパソコンか ら設定した内容が無線 LAN アクセスポイント (親機) に書き込まれていますので、設定の必要は ありません。

**ワイヤレスセット (TE) では、WR6600H (親機) とWL54TE (ETHERNET ボックス) の無線設定を設定済みで出荷していますのでWL54TE (ETHERNET ボックス) のらくらく無線スタートの設定は不要です。

インターネットに接続する(●P4-2)

3-1 クイック設定 Web で設定を行うには

無線LANアクセスポイント(親機)を接続する

クイック設定 Web で設定を行うには、あらかじめ無線 LAN アクセスポイント(親機) とパソコンとの通信ができる状態にしておく必要があります。

無線 LAN アクセスポイント (親機) の ETHERNET ポートに接続する場合 (●P2-14) ゲーム機を接続する場合 (●P5-52)

無線 LAN 端末(子機)から設定を行う場合は、「つなぎかたガイド」を参照して無線 LAN アクセスポイント(親機)との無線設定が完了してから設定してください。

クイック設定 Web を利用するための準備

無線LANアクセスポイント(親機)と接続できているかどうかは、IPアドレスが正しく取得できるかどうかで確認することができます。

■ Windows® XP/2000 Professional の場合

- ① [スタート] [(すべての) プログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト] をクリックする
- ② "ipconfig /renew" を入力して [Enter] キーを押す
- ③ IPアドレス (IP Address) が "192.168.0.XXX" になることを確認する

■Windows® Me/98SE/98 の場合

(※ WL54AG は Windows® Me のみご利用になれます。 WL54TU は Windows® Me/98SE/98 ではご利用になれません。)

- ① [スタート] [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- ② "winipcfg" を入力して [OK] をクリックする
- ③ Ethernet アダプタ情報のプルダウンウィンドウの ▼ をクリックして無線 LAN アクセスポイント(親機)と接続しているネットワークアダプタ名を選択する
- ④ [すべて解放] をクリックする
- ⑤ [再取得] をクリックする
- ⑥ IPアドレスが "192.168.0.XXX" になることを確認する
- ⑦ [OK] をクリックする

■ Mac OS X の場合

- ① アップルメニューから [システム環境設定] [ネットワーク] アイコンを選択する
- ② IPの設定画面が表示されたら、IPアドレスが「192.168.0.XXX」になっていることを確認する

■ Mac OS 9.x/8.x の場合

- ① アップルメニューから [コントロールパネル] [TCP/IP] を選択する
- ② IPの設定画面が表示されたら、IPアドレスが「192.168.0.XXX」になっている ことを確認する

導入編

3クイック設定Webで WARPSTARの設定を行う

3-2 インターネット接続のため の基本設定

クイック設定 Web をはじめて起動する場合には、らくらく Web ウィザードが起動します。らくらく Web ウィザードでは、無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続した回線でとに動作モードを設定し、インターネットの接続先を登録します。

お願い

●クイック設定 Web が起動しない場合は、パソコンのネットワークの設定を見直してください。(◆P1-18)



(美()>∞) お知らせ |

- ●クイック設定 Web、らくらく Web ウィザードが利用できる WWW ブラウザについては、「設定 方法について」(◆P 導入-1)を参照してください。
- ●説明に使用している画面表示は、お使いの WWW ブラウザやお使いの OS によって異なります。
- ●クイック設定 Web の画面のデザインは変更になることがあります。
- ●PPPoEの外付けブロードバンドモデムを使用するとき、ブロードバンドモデムに付属の ユーティリティでは、パソコンを同時に1台しかインターネットに接続できません。複数 台のパソコンを接続する場合はブロードバンドモデムに付属のユーティリティは使用しな いでください。インターネット接続の設定は本商品のらくらく Web ウィザードまたはクイッ ク設定 Web で設定をしてください。
- ●PlayStation® BB Navigator を使ってクイック設定 Web で設定を行えるのは、「3-2 インターネット接続のための基本設定」のみです。それ以外の設定は正しく動作しない場合があります。

らくらく Web ウィザードで設定する

(EO)

🛪 お知らせ 🛭

●以下の手順は既にらくらく Web ウィザードで本商品の設定が完了している場合は表示されません。

この場合のクイック設定 Web での設定の方法についてはホームページに掲載されている「❷機能詳細ガイド」を参照してください。

1

パソコンなどを起動する

2

WWW ブラウザを起動し、 「http://web.setup/」と入力し、 クイック設定 Web のページを開く

無線 LAN アクセスポイント (親機) の IP アドレスを入力して開くこともできます。 (工場出荷時は 192.168.0.1 です。)

例: http://192.168.0.1/





サテライトマネージャ/Ethernet ボックスマネージャをインストールした場合は デスクトップにある 「クイック設定 Webl のアイコンをダブルクリックします。

管理者パスワードの初期設定を行う 3

画面に従ってパスワードを設定してくださ い。

- 一度設定すると、次回からは、この画面は 出なくなります。
- ●管理者パスワードは、無線 LAN アクセス ポイント(親機)を設定する場合に必要と なりますので、控えておいてください。



管理者パスワードメモ欄

[設定] をクリックする

4

利用している接続回線を選択し、 [次へ] をクリックする



で使用の環境に合わせて動作モード 6 とPPPoE機能の設定を行い、「次 へ]をクリックする

> 回線種別と動作モードについては、次ペー ジのお知らせを参照してください。





お知らせ

●<回線種別と動作モード>

回線の種別	接続事業者(例)(敬称略)	無線 LAN アクセスポイント (親機) のルータ機能	PPPoE 接続機能
	NTT 東日本/西日本 B フレッツ	使用する (ルータモード)	使用する
FTTH・光 ファイバー	東京電力 TEPCO ひかり		
ファイバ に接続 	ケイ・オプティコム eo ホームファイバー		
	有線ブロードネットワー クス(IP 接続で接続する 事業者の場合)		使用しない
	NTT 東日本/西日本 フレッツ・ADSL(※ 1)	使用する(ルータモー ド)または使用しない	使用する
ADSL回線	イー・アクセス(※2)	(無線 LAN アクセスポ	使用しない
に接続	アッカ・ネットワークス (※2)	イントモード)(※3)	
	その他の ADSL 接続事 業者 (※ 2)		
	Yahoo! BB	使用する (ルータモード)	使用しない
CATV 回線 に接続	_	使用する (ルータモード)	_
社内 LAN な どのネット ワークに接続		使用する (ルータモード)	-

- ※ 1 ADSL モデムがルータタイプ、IP 電話対応タイプの場合は、「無線 LAN アクセスポイントモード」または「PPPoE 接続機能:使用しない」でのご利用を、ADSL モデムがブリッジタイプの場合は「ルータモード(PPPoE 接続機能:使用する)」でのご利用をお勧めします。
- ※2プロバイダまたは ADSL 接続事業者によっては、ADSL モデムが PPPoE ブリッジタイプまたは、PPPoE ブリッジモードへ変更可能な場合があります。 PPPoE ブリッジでご使用の場合は、[PPPoE 接続機能:使用する]を選択してください。
- ※3ルータモード (ローカルルータモード) と無線 LAN アクセスポイントモードの 使い分け、お勧めの環境については 3-7 ページを参照してください。

●ローカルルータモードと無線 LAN アクセスポイントモードでは次のような違いがあります。

ルータタイプのブロードバンドモデムをお使いの場合は、お使いの環境に合わせて、 それぞれのモードをお使いください。

<ローカルルータモードと無線 LAN アクセスポイントモードの使い分け>

	お勧めの環境	制限事	項など
		ルータ機能(パケッ トフィルタ、ポート マッピングなど)	無線LAN アクセスポイント (親機)の設定 (サテライトマネージャの親子同時設定など)
ローカルルータ モード	ルータを多重化 接続してセキュ リディを高めた い場合。	無線LAN アクセスポイント(親機)のルータ機能をごが、ブロードバンドモすが、ブロードバンドモするため、正しく動作しない場合があります。	設定を行えます。
無線 LAN アク セスポイント モード	ルータを多重化 することにより 回線がもつス ループットを十 分に引き出せな い場合。	無線 LAN アクセス ポイント (親機) の ルータ機能は停止さ れます。ブロードバ ンドモデムのルータ 機能をご利用いただ けます。	設定した無線 LAN アクセスポイント (親機) のIP アドレ スを指定する必要が あります。

- ●WAN 側に接続するルータのIPアドレスが「192.168.0.1」の場合は、無線 LANアクセスポイント(親機)のIPアドレスを変更する必要があります。 (●P6-12)
- PPPoE 機能について フレッツ・ADSL、B フレッツなど PPPoE ブリッジタイプのブロードバンドモデムと接続する場合に設定します。

- 表示される画面に合わせて、インターネット接続に必要な情報を入力する
 - ●接続先設定〈PPPoE〉の場合(手順6で「PPPoE接続機能:使用する」を選択時)
 - ① [接続先名] にプロバイダの名称など接続先としてわかる名称を入力する。 好きな名称でかまいません。
 - ②接続事業者/プロバイダからの情報に 従って「ユーザー名」

(例: XXXXX@biglobe.ne.jp など) と「パスワード」を入力する。

- ③フレッツ・スクウェアの接続先登録を行 うかどうかの選択をします。
- ※「Bフレッツ」「フレッツ・ADSL」を ご利用の場合のみ選択します。 静的ルーティングの設定も自動的に行 われます。
- ●接続先設定〈ローカルルータ〉の場合(手順6で「PPPoE接続機能: 使用しない」を選択時)

ご加入の接続事業者の案内に従って入力 してください。接続事業者の案内に何も 記載されていない場合は何も設定する必要はありません。





<u>(!)</u>

次の画面が表示された場合は、無線 LANアクセスポイント(親機)のブロー ドバンドモデムの接続を確認し、[OK] をクリックします。



DHCP クライアント機能:

WAN側のIPアドレスを自動で取得する場 合は [使用する] に**▽**します。接続事業者 から固定のIPアドレスを指定されている 場合はチェックを外してください。

IPアドレス/ネットマスク:

接続事業者から固定IPアドレスを指定 されている場合は、そのIPアドレス、 ネットマスクを入力します。WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場 合は特に指定する必要はありません。

ゲートウェイ:

接続事業者から指定されている場合は [優先する]の**▽**を外し、「固定アドレス] に入力します。特に指定されていない場 合は特に指定する必要はありません。

プライマリ DNS / セカンダリ DNS:

サーバから自動で取得する場合は、「優先 する] に▼します。接続事業者から指定さ れている場合は、チェックを外し、そのア ドレスを入力します。

ドメイン名/ホスト名:

接続事業者からドメイン名、ホスト名を 指定されている場合は、その名前を入力 します。特に指定がない場合は、空欄の ままでかまいません。

●無線 LAN アクセスポイント設定の 場合(手順6で「ルータ機能:使 用しない」を選択時)

ご使用の環境に合わせて無線LANアクセ スポイント(親機)のIPアドレス/ネッ トマスクを設定します。

(例) ルータタイプの ADSL モデムの IPア ドレスが「192.168.0.1」の場合

Pアドレス: 192.168.0.210 など ADSL モデムと重ならな

いアドレス

ネットマスク: 255,255,255.0



※あとからクイック設定 Web のページを 開くには、WWW ブラウザのアドレス 欄に設定したIPアドレスを入力します。 例: http://192.168.0.210/ (http://web.setup/やデスク トップの「クイック設定Web」の アイコンからは開けなくなります のでご注意ください。)

8

入力が完了したら、[設定] をクリックする

9

[OK] をクリックする



<u>(İ)</u>

次の画面が表示された場合は、LAN側とWAN側のIPアドレスが競合しています。LAN側IPアドレスの設定を行い、[設定]をクリックしてください。

(例) 192.168.2.1 など下から2桁目を変更します。



0

これでインターネット接続のための基本設定は完了です。「4-1 インターネットに接続する」(●P4-2) に進みます。

■クイック設定 Web の起動のしかた

クイック設定 Web で設定を行う場合は、次の手順で起動します。

設定方法については、ホームページに掲載されている「 [®]機能詳細ガイド」の「クイック設定 Web の使い方 | を参照してください。

- ①パソコンなどを起動する
- ②WWWブラウザを起動し、「http://web.setup/」と入力し、クイック設定Webのページを開く



無線LANアクセスポイント(親機)のIPアドレスを入力して開くこともできます。(工場出荷時は192.168.0.1です。)例:http://192.168.0.1/無線LANアクセスポイントモードに設定した場合は、設定したIPアドレスを入力してください。(例:http://192.168.0.210/)

また、無線 LAN アクセスポイント(親機)にブロードバンドモデムなど DHCP サーバ機能を持った機器を接続していないときはパソコンの IP アドレスを固定にする必要があります。

設定方法は「@機能詳細ガイド」を参照してください。

③ユーザー名とパスワードを入力する

ユーザー名には「admin」と入力し、パスワードには手順3(●P3-5)で設定した管理者パスワードを入力してください。

ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。

※パスワード入力画面が表示されないときには(「WWW ブラウザで無線 LAN アクセスポイント(親機)の設定画面が表示されない」 ●P6-8)



④[OK] をクリックする

●お願い●

●クイック設定 Web の設定は、[登録] をクリックして無線 LAN アクセスポイント(親機)を 再起動してからでないと有効になりません。




3-3 複数の接続先に接続する設定 (PPPoE マルチセッション)

PPPoE マルチセッションとは、1 つの回線契約で複数の接続先へ同時に接続を行う機能です。

接続先の登録数は最大5箇所、同時接続可能セッション数は最大3箇所です。

本機能は、プロバイダや接続事業者のサービス内容をご確認のうえ、ご使用ください。



接続先は、「優先する接続先(優先接続)」 1 箇所とその他の接続先として 4 箇所までを 設定できます。(例:一般的なフレッツ契約では 1 回線につき 2 セッションまで許容されています。)

また、優先する接続先以外の接続先には、それぞれの「静的ルーティング設定」で、 LAN側からWAN側へのパケット振り分けルールを設定します。

LAN側からWAN側へのパケットのうち、「静的ルーティング設定」で設定した条件と一致するパケットおよびその応答パケットは、条件の一致した「その他の接続先」のアカウントを使って接続します。

「静的ルーティング設定」で設定した条件と一致しなかったパケットおよびその応答パケットは、「優先接続」に指定されている接続先のアカウントを使って接続します。



対知らせし

-制限事項-

●PPPoEマルチセッションで本商品のUPnP機能をご利用になる場合は、UPnP機能をご利用になる接続先を「優先接続」に指定してください。

UPnP機能をご利用になる接続先が「優先接続」に指定されていない場合は、正常に通信できなくなることがあります。

※本商品の初期状態では、[接続設定 1] が UPnP 機能の優先接続先になっています。

クイック設定 Web で設定する

1 パソコンを起動する

2 WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く

無線 LAN アクセスポイント (親機) の IP アドレスを入力しても開きます。 (工場出荷時は 192.168.0.1 です。)

例: http://192.168.0.1/

ク ユーザー名に「admin」と入力し、管理者パスワードを入力し、[OK]) をクリックする

ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。

4 「基本設定」の ▼ をクリックし、「接続先設定」で、それぞれの接続先を 設定する

※ここで複数の接続先を登録しておくと、接続先を切り替えて利用できます。(複数接続 先切替機能)

5 「基本設定」の ▼ をクリックし、「接続先の選択設定」で、「接続可」 の接続先と「優先接続」する接続先を選択する

ここで選択した「接続可」の接続先で、PPPoE マルチセッションを行うことができます。

(「詳細設定」の ▼ をクリックし、「静的ルーティング設定」を選択する

7 下記を参考にしてパケットの振り分 けルールを設定する

> 〈静的ルーティングの設定例〉 「エントリ番号]

編集するエントリ番号を選択します。

[指定方法]

ルーティングエントリの指定方法を選択し ます。

宛先ドメイン名指定:宛先のドメイン名

で指定します。 宛先IPアドレス指定:宛先のIPアドレ

スで指定します。

送信元アドレス指定:送信元のアドレス

で指定します。



3-3 複数の接続先に接続する設定(PPPoEマルチセッション)

[宛先ドメイン名]

ルーティング対象の宛先ドメイン名を指定します。

例:接続先のURLが、"http://www.aaa.bbb.co.jp"の場合

- ・宛先ドメイン名に「www.aaa.bbb.co.jp」を指定
 - →「www.aaa.bbb.co.jp」だけを見ることができます。
- ・宛先ドメイン名に「.bbb.co.jp」または「*.bbb.co.jp」を指定
- →「.bbb.co.ip」に該当するところをすべて見ることができます。

(例: ZZZ.bbb.co.jp、XXX.bbb.co.jp、yyy.bbb.co.jp などの URL) この場合は、「静的ルーティング設定」で設定した接続先で接続されます。ただし、見ることができたホームページのリンク先でドメイン(IPアドレス)が変わった場合、そのドメイン名が設定されていなければ、正常なルーティングはできません。

[宛先 IP アドレス]

ルーティング対象の宛先 IP アドレスを指定します。

[ネットマスク]

ネットマスクを指定します。

[送信元アドレス]

ルーティング対象の送信元アドレスを指定します。

IPアドレス、またはMACアドレスが指定可能です。

ただし、MACアドレスは、DHCPサーバ機能が有効時のみ適用されます。

[インタフェース]

「WAN側」を選択します。

[ゲートウェイ]

ここでは指定しません。

インタフェースが「LAN側」、「仮想 DMZ 側」のときゲートウェイを指定します。

[接続先]

接続先を選択します。

8

[編集]をクリックする

9

[最新状態に更新]をクリックする

10

[静的ルーティングエントリ]欄で設定したエントリ番号に▼する

- 11
- [静的ルーティングエントリ]欄で [適用] をクリックする
- 12
- [登録]をクリックする
- (EO)

対知らせし

- ●「静的ルーティングエントリ」は、下記に示すような順番で優先されます。
 - ①指定方法が「送信元アドレス指定」で、なおかつエントリ番号順
 - 1
 - ②指定方法が「宛先ドメイン名指定」または「宛先IPアドレス指定」で、なおかつエント リ番号順



4

インターネットに接続する

4-1	インターネットに接続する4-2
4-2	インターネットを切断する4-3

Δィンターネットに幾節な 4-1 インターネットに接続する

らくらく Web ウィザードまたは、クイック設定 Web で接続設定が完了したら、インター ネットに接続できるか確認してみましょう。

WWWブラウザを起動する

外部のホームページを開く

例) ホームページ AtermStation: http://121ware.com/aterm/ クイック設定 Web で「現在の状態」をクリックして、接続状態の欄で接続されてい ることを確認することができます。

〈PPPoEモードの場合〉

PPPoE 接続機能を使用する(PPPoEモード)に設定した場合は、無線 LAN アクセ スポイント (親機) 前面の PPP ランプが点灯します。



インターネットに接続できないときは(「6-1 トラブルシューティング」 P6-2)

4-2 インターネットを切断する // インターネットに接続する

無通信監視タイマ

インターネットへのアクセスが一定時間ないときに通信を切断し、セキュリティを守り ます。切断忘れを防止できます。

ホームページを見たり、メールをやりとりする場合には、何らかのデータがやりとりさ れます。データのやりとりのない状態が一定時間以上続いた場合に、通信を自動的に切 断します。ただし、「複数固定 IP サービス | や「常時接続モード | 使用時には、設定で きません。

〈クイック設定 Web で設定する〉

パソコンを起動する

WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く

無線LANアクセスポイント(親機)のIPアドレスを入力しても開きます。 (工場出荷時は 192.168.0.1 です。)

例: http://192.168.0.1/

ユーザー名に「admin」と入力し、管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックする

ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。

「基本設定」の ▼ をクリックし、 「接続先設定」の「接続先の切断」で 設定する

> 自動切断するまでの時間(60~86,400秒 (24 時間)) を 1 秒間隔で設定します。その 時間内にデータのやりとりがなければ、通信 を切断します。



5 6 [設定] をクリックする

「登録〕をクリックする

🔊 お知らせ

●インターネット側からの不正なアクセス(攻撃)などがあると無通信監視タイマはカウン トをし直しますので、自動切断されないことがあります。そのような場合、できるだけ短 い時間に設定してください。



応用編

本商品をさらに使いこなそう

ᆮᆇ	WADDOTAD SERVE LA	E 1
り豆	WARPSTAR を活用しよう	

- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® 2000 Professionalは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。



5

WARPSTAR を活用しよう

5-1	セキュリティ対策をする5-2
5-2	無線LAN端末(子機)
	の通信の設定をする5-9
5-3	WL54TE(ETHERNET ボックス)
	を設定する5-26
5-4	ネットワーク対応アプリケーション
	(ネットワークゲームなど)を利用する…5-46
5-5	無線LANアクセスポイント(親機)
	にゲーム機を接続する5-52
5-6	無線LANアクセスポイントとして使う
	(ルータ機能を停止する)5-53
5-7	TV電話をする
	(Windows Messengerおよび
	MSN Messengerの利用方法)5-57
5-8	ファームウェアやユーティリティ
	をバージョンアップする5-58
5-9	他の無線LAN端末(子機)から接続する
	5-62
	無線 LAN 内蔵パソコンから接続する …5-66
5-11	AirMac 対応のパソコンから接続する …5-74

5-1 セキュリティ対策をする

セキュリティ機能について

コントロール機能

本商品には、ブロードバンド(ADSL / CATV / FTTH 網)からの不正なアクセスを防ぐ「WAN 回線側セキュリティ機能」と、無線ネットワーク内のデータのやりとりを他人に見られたり、不正に利用されないための「無線 LAN 内ネットワークセキュリティ機能」があります。必要に応じてセキュリティの設定を行ってください。
WAN 回線側のセキュリティ対策については、「②機能詳細ガイド」を参照してください。



🥐 セキュリティ対策を行うことの重要性について -

● インターネットに接続すると、ホームページを閲覧したり、電子メールで情報をやりとりすることができ、とても便利です。しかし、同時に、お使いのパソコンはインターネットからの不正なアクセスの危険にさらされることになります。悪意のあるものから、パソコンやルータに不正にアクセスされることによって、大事なデータを盗まれたり、ブロードバンド回線を無断利用されたりすることも考えられます。特にインターネットに常時接続したり、サーバなどを公開したりする場合にはその危険性を考慮して、必要なセキュリティ対策を行う必要があります。本商品の機能を利用してセキュリティ対策を行ってください。

ラベルを参照してください。

また、ウィルス対策ソフトウェアの導入など、パソコン側のセキュリティ対策も合

わせて行っていただくことをお勧めします。

●無線LAN端末(子機)による無線通信を行う場合は、無線LAN内のセキュリティを行うことをお勧めします。無線LAN内のセキュリティがない状態では、離れた場所から、お使いの無線ネットワークに入り込まれる危険性があります。 無線ネットワーク内に入り込まれると、パソコンのデータに不正にアクセスされたり、あなたになりすましてブロードバンド回線を使用し、インターネット上で違法行為などを行われる危険性があります。

他の無線 LAN パソコンから無線 LAN アクセスポイント (親機)に接続できないようにする

本商品は、他の無線LANパソコンから無線LANアクセスポイント(親機)や自分のパソコンに不正アクセスされないようにする機能として、無線データの暗号化機能、ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)、MACアドレスフィルタリング機能を搭載しています。無線LAN端末(子機)が複数台ある場合は、それぞれの無線LAN端末(子機)についてセキュリティの設定を行う必要があります。



無線暗号化を設定する

ユーザーが指定した任意の文字列(暗号化キー)を無線LANアクセスポイント(親機)と無線LAN端末(子機)に登録することによって、暗号化キーが一致した場合のみ通信ができるようになる機能です。これにより、送受信される無線データを暗号化して保護しますので、第三者からの傍受や盗聴から守ります。

<暗号化方式について>

- WEP (Wired Equivalent Privacy)
 IEEE802.11 で定められた暗号化方式。
- TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
 Wi-Fi Alliance の新セキュリティプロトコル(WPA)に採用の暗号化方式。
 パケットごとに暗号化キー(WEP)を変更する機能やメッセージごとに改ざんを
 防ぐ機能があるため、WEPよりさらに強固なガードを実現します。
- ◆ AES (Advanced Encryption Standard)
 ※ 米国商務省標準技術局 (NIST) が選定した次世代の暗号化方式。
 WEP よりさらに強固な暗号化を行うことができます。

● お願い ●

- ●暗号化の設定は必ず無線 LAN アクセスポイント(親機)と無線 LAN 端末(子機)で同じ 設定にしてください。(▼P5-4、P5-11、P5-18、P5-37)
- ●暗号化キーは無線アクセスポイント(親機)1つにつき1つだけ使用します。複数の無線 LAN端末(子機)を使用する場合、すべての無線LAN端末(子機)に無線LANアクセス ポイント(親機)と同じ暗号化キーを設定してください。
- ●WR6600H (親機) を初期化した場合は、WEP128bit (キーインデックス: 1 番) に初期値が設定されます。ネットワーク名 (SSID) および暗号化キー (WEPキー) の内容 (初期値) は、本体底面の設定ラベルを参照してください。
- ●1つのネットワークで使用できる暗号化方式は、1つです。混在はできません。また、AES、 TKIPの暗号化方式をご利用になるには、対応した無線LAN端末(子機)が必要です。

<暗号化の設定(無線 LAN アクセスポイント(親機))>

無線LANアクセスポイント(親機)の暗号化の設定は、クイック設定Webで行います。 無線 LAN 端末(子機)から、サテライトマネージャ/ Ethernet ボックスマネージャ を使用して無線 LAN アクセスポイント(親機)の設定を同時に変更することができま す。(*P5-11、P5-30)

無線LANアクセスポイント(親機)は、工場出荷時に無線LANアクセスポイント(親 機)の底面に記載されている暗号化の設定がされています。

パソコンを起動する

WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く

無線LANアクセスポイント(親機)のIPアドレスを入力しても開きます。 (工場出荷時は192.168.0.1です。)

例: http://192.168.0.1/

ユーザー名に「admin」と入力し、管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックする

ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。

「詳細設定」の ▼ をクリックし、[無線 LAN 側設定] を選択する

[暗号化] の項目で設定する 5

■暗号化モードで WEP を使用する場合

- ① [暗号化モード] で [WEP] を選択する
- ②暗号化強度を「64bit | 「128bit | 「152bit」から選択し、指定方法を選択す

「64bit」(弱) < 「128bit」 < 「152bit」(強)の順で強い暗号がかかり ます。

③ [指定方法] から暗号化キーの種類を「英 数字] または [16進] のどちらかを選択 する



- ※「英数字〕→英数字(0~9、a~z、A~Z)の組み合わせで暗号を作成します。 $[16 \text{ 進}] \rightarrow 16 \text{ 進} (0 \sim 9, a \sim f, A \sim F)$ の組み合わせで暗号を作成します。
- ※指定した暗号化強度によりそれぞれの入力桁数は異なります。
- ④「使用する暗号化キー番号」を]番~4番で選択する
- ⑤指定した番号(1番~4番)に③で指定した方法で任意の暗号を入力する

※ 152bitWEP を使用する場合

無線 LAN 端末(子機)を使用するパソコンが Windows® XP の場合、サテライ トマネージャで設定する必要があります。

■暗号化モードで [WPA-PSK (TKIP)]、または [WPA-PSK (AES)] を使用する場 合

- ① 「暗号化モード」で「WPA-PSK (TKIP)」、または「WPA-PSK (AES)」を選択する
- ② [WPA 暗号化キー] を入力する

暗号化キーは、8~63桁の英数記号、または、64桁の16進数で入力します。

※暗号化キーに使用できる文字は次の通りです。

8~63桁の場合

英数記号

【O~9、a~z、A~Z、下記の記号】

Ţ	%)	-	;	?]	{
"	&	*		<	@	٨	Π
#	,	+	/	=	[_	}
\$	(,	:	>	\	`	~

※「\|(バックスラッシュ)はパソコンの設定によっては、「¥|と表示されます。

・64 桁の場合

16進数【O~9、a~f、A~F】

暗号化キーは半角で入力します。

③ [暗号化更新時間] で暗号化の更新時間を入力する 更新時間は、O(更新なし)、1~1440分の間で設定できます。

[設定] をクリックする 6

[登録] をクリックする

無線LANアクセスポイント(親機)が再起動します。(暗号化キーを設定していない 無線 LAN 端末(子機)から接続できなくなります。無線 LAN 端末(子機)の暗号化 の設定を行ってください。)

「ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定する

無線 LAN 機器が、通信するお互いを識別する ID としてネットワーク名(SSID とも呼び ます)があります。このネットワーク名が一致しないと無線通信ができません。

一般にネットワーク名は検索することができますが、他のパソコンからのアクセスに対し、 ネットワークの参照に応答しないようにすることができます。

※本商品独自の機能です。Aterm以外の無線LAN端末(子機)では、接続できない場 合があります。WL54AG(無線LANカード)の設定ユーティリティは、サテライト マネージャをお使いください。

パソコンを起動する

5-1 セキュリティ対策をする

2 WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く

無線 LAN アクセスポイント (親機) の IP アドレスを入力しても開きます。 (工場出荷時は 192.168.0.1 です。)

例: http://192.168.0.1/

ク ユーザー名に「admin」と入力し、管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックする

ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。

4 「詳細設定」の ▼ をクリックし、[無線 LAN 側設定] を選択する

5 [ESS-IDステルス機能 (SSIDの隠蔽)] を [使用する] に ▼する





7 [登録] をクリックする

無線LANアクセスポイント(親機)が再起動します。

MAC アドレスフィルタリング機能

MACアドレスが登録された無線 LAN 端末(子機)とのみデータ通信できるようにする機能です。これにより、MACアドレスが登録されていない無線 LAN 端末(子機)から LAN やインターネットへ接続されるのを防ぐことができます。

<クイック設定 Web で設定する>

1 パソコンを起動する

2 WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く

無線LANアクセスポイント(親機)のIPアドレスを入力しても開きます。

(工場出荷時は 192.168.0.1 です。)

例: http://192.168.0.1/

ク ユーザー名に「admin」と入力し、管理者パスワードを入力し、[OK] J をクリックする

ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。

↓ 「詳細設定」の ▼ をクリックし、[MAC アドレスフィルタリング] を 選択する

5 [接続を許可する MAC アドレス編集] 欄で設定する

①エントリ番号を選択する

②指定方法を選択する

手動設定: MACアドレスに直接無線接

続を許可する無線 LAN 端末 (子機)のMACアドレスを入

カします。

選択設定:MACアドレス(アクセス履

歴) から選択し登録をします。



- ③手動設定の場合は、登録する無線LAN端末(子機)のMACアドレスを入力するMACアドレスは2文字ずつコロンで区切って入力してください。
 - 例)MACアドレスが xx-xx-xx-xx-xxと入力する場合は、xx:xx:xx:xx:xx:xx と 入力します。

無線 LAN 端末(子機)の MAC アドレスは無線 LAN 端末(子機)の裏に記載されています。

選択設定の場合は、「接続履歴」または「接続拒否履歴」から登録する無線LAN端末(子機)のMACアドレスを選択します。

(次ページに続く)

6

[編集] をクリックする

続けて設定する場合は、手順5にもどってエントリ番号を変えて設定してください。

7 [最新状態に更新]をクリックする

設定内容にまちがいがないか確認してください。

○ 「詳細設定」の ▼ をクリックし、○ [無線 LAN 側設定] で、[MAC アドレスフィルタリング機能] を [使用する] に ▼ する



9 [OK] をクリックする

Messasti Interest Eulerer

(2) CIETA PROSPETATOR FAMOR
1/ [設定] をクリックする

11 [登録]をクリックする

無線LANアクセスポイント(親機)が再起動します。

- (!) WL54TE (ETHERNET ボックス) を使用している場合

無線LANアクセスポイント(親機)でMACアドレスによる接続制限を行う場合(MACアドレスフィルタリング)、通常は無線LAN端末(子機)のMACアドレスを登録することで無線接続する無線LAN端末(子機)を制限できます。ただし、WL54TE(ETHERNETボックス)を無線LAN端末(子機)として接続するときは、WL54TE(ETHERNETボックス)に接続しているパソコンなどの端末のMACアドレスも登録してください。また、WL54TE(ETHERNETボックス)に接続する端末が複数台ある場合は、すべての端末のMACアドレスを登録してください。

→WL54TE(ETHERNET ボックス)では接続されている複数の端末のうち、最初にアクセスのあった端末の MAC アドレスを記憶し、他の端末からのアクセス時は MAC アドレスを最初の端末のものに変換します。

このため、MACアドレスフィルタに未登録の端末が最初にアクセスすると、WL54TE(ETHERNET ボックス)に接続しているすべての端末が無線接続できなくなります。

また、MACアドレスフィルタに登録済みの端末が最初にアクセスすると、MACアドレスフィルタに未登録の端末でも無線接続できてしまいます。

さらに、WL54TE(ETHERNET ボックス)の MAC アドレスを登録していない 場合、WL54TE(ETHERNET ボックス)からすべての端末を外したときに AIR ランブが消灯します。

5-2 無線 LAN 端末(子機)の通 信の設定をする

無線 LAN 端末(子機)の無線通信モードの変更、ネットワーク名(SSID)の変更、暗 号の設定はサテライトマネージャで行います。

WL54TE (ETHERNET ボックス) を設定する場合は、「5-3 WL54TE (ETHERNET ボックス)を設定する (●P5-26)を参照してください。


サテライトマネージャの使い方

■サテライトマネージャをインストールする

サテライトマネージャは、「つなぎかたガイド」を参照してインストールしてください。

■サテライトマネージャを起動する

- 「スタート」ー「プログラム」ー「AtermWARPSTAR ユーティリティ」ー [サテライトマネージャ] をクリックする
- 通知領域(タスクトレイ)にある [サテライトマネージャ] のアイコ ンを右クリックし、[プロパティ] を選択する



サテライトマネージャの設定画面が 3 表示される



🌃 Aterm サテライトマネージャ

アクセスポイント 通信速度や、通信強 設定やサテライトマ (親機)の一覧を表 度(信号強度)をグ 示し、無線接続のた ラフで表示します。 めの設定や接続切り 替えができます。

利用できる無線 LAN 接続中の無線通信の 無線機能の ON/OFF

ネージャから設定す るか、Windows® XPのワイヤレスネッ トワーク設定から設 定するかの切り替え を行います。


5-9

■サテライトマネージャで設定する

1 サテライトマネージャを起動する [スタート] – [プログラム] – [AtermWARPSTAR ユーティリ ティ] – [サテライトマネージャ] をクリックする

通知領域(タスクトレイ)に「サテライトマネージャ」が表示されます。

通知領域(タスクトレイ)にある [サテライトマネージャ]のアイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択する



ク [ネットワーク一覧] タブをクリックする

4 接続先のネットワーク名 (SSID) をクリックして、[設定] または [親子同時設定] をクリックする

無線 LAN アクセスポイント (親機) の出荷時設定のネットワーク名、暗号化キーは、無線 LAN アクセスポイント (親機) の底面に記載されています。

新しく接続先を登録する場合は、[新規登録] をクリックしてください。

※無線 LAN アクセスポイント (親機) も 同時に設定する場合は [親子同時設定] を、無線 LAN 端末 (子機) のみ設定す る場合は [設定] を選択します。



無線 LAN の設定を行う

■無線LANアクセスポイント(親機)も同時に設定する場合

手順4で[親子同時設定]をクリックした 場合は次のように設定します。

[ネットワーク名]

使用するネットワークの名称を入力します。手順4で使用するネットワーク名を 選択した場合は、そのままにしておきます。

[無線動作モード]

ネットワーク内で使用する無線モードを選択します。

[チャネル番号]

無線 LAN アクセスポイント(親機)と通信するチャネルを選択します。

[暗号化モード]

- ●暗号化モードで WEP を使用する場合
 - ① [暗号化モード]で[WEP]を選択する
 - ②暗号化強度を「64bit」「128bit」 「152bit」から選択し、指定方法を選択する

「64bit」(弱) < [128bit] < [152bit] (強) の順で強い暗号がかか ります。

③暗号化キーを入力する

英数字は $0 \sim 9$ 、 $a \sim z$ 、 $A \sim Z$ で構成されている文字列を指定できます。16 進は $0 \sim 9$ 、 $a \sim f$ 、 $A \sim F$ で構成されている文字列を指定できます。

- ●暗号化モードで [WPA-PSK (TKIP)]、 または [WPA-PSK (AES)] を使用する 場合
 - ① [暗号化モード] で [WPA-PSK (AES)] を選択する
 - ②無線LANアクセスポイント(親機)に 設定した暗号化キーを入力する 暗号化キーは、8~63板の英数記号

暗号化キーは、8~63 桁の英数記号、 または、64 桁の 16 進数で入力します。



無線モードの選び方 -

802.11a ····・電波が届く範囲であれ ば他の無線モードより 高速な通信が可能で す。

802.11g ・・・・802.11aよりも広い 範囲で高速な通信を行 うことができます。

802.11g+b・802.11bにしか対応 していない無線 LAN 端末(子機)との混在 環境での利用に適して います。

5-2 無線 LAN 端末 (子機) の通信の設定をする

※暗号化キーに使用できる文字は次の通りです。

・8~63桁の場合

英数記号

【O~9、a~z、A~Z、下記の記号】

ļ	%)	-	;	?]	{
"	&	*		<	@	^	_
#	,	+	/	=	[_	}
\$	(,	:	>	١	`	*

※「\」(バックスラッシュ) はパソコンの設定によっては、「¥」 と表示されます。

・64桁の場合

16進数【O~9、a~f、A~F】



接続する無線 LAN アクセスポイント (親機) に暗号化設定がされている場合は、次の画面が表示されます。無線 LAN アクセスポイント (親機) の設定に合わせて暗号化の設定を行い、[接続] をクリックしてください。



■無線 LAN 端末 (子機) のみ設定する場合

手順4で[設定]をクリックした場合は、使用する無線LANアクセスポイント(親機)に合わせて次のように設定します。

暗号化の設定を行う場合は必ず無線LANアクセスポイント(親機)側を先に設定してください。



「ネットワーク名]

無線LANアクセスポイント(親機)の設定に合わせてネットワーク名を入力します。手順4で使用するネットワーク名を選択した場合は、そのままにしておきます。

[通信モード]

インフラストラクチャ通信を選択します。

[暗号化モード]

無線LANアクセスポイント(親機)の設定に合わせて「暗号化モード」で暗号化の方法を選択して、設定したい「暗号強度」や「暗号化キー」などを入力します。

6

[登録]をクリックする

\bigcirc

(϶())>∞) お知らせ |

●[詳細設定] タブをクリックすると、[詳細設定] で次の設定が行えます。



・省電力モード

ノートパソコンなどのバッテリーを長く持たせたいときに設定します。ただし、「有効」や「最大」に設定するとスループットが低下します。

送信出力

他のネットワークへの干渉を減らしたいときや、 ノートパソコンなどのバッテリーを長く持たせた いときに設定します。

・ストリーミングモード

無線通信状態を監視するために無線LAN端末(子機)が行っている、無線LANネットワークの参照 (スキャン)動作を制限して、スキャン動作の影響 で発生するストリーミング映像の一時的な乱れな どをおさえます。「自動」で動画や音声の途切れな どが発生する場合は「ON」に設定してください。


●お願い

- ●同じネットワーク名(SSID)を設定した複数の無線 LAN アクセスポイント (親機) 間を ローミング接続する場合、サテライトマネージャの [ネットワーク一覧] のチャネル表示 が [状態] の表示と異なる場合があります。 [状態] 表示の値を参照してください。
- ●2 台目以降の無線 LAN 端末(子機)を追加する場合は、1 台目と同じ暗号化キーを入力してください。
- ●無線 LAN アクセスポイント(親機)で「WPA-TKIPモード」使用している場合、無線 LAN 端末(子機)側は暗号化キーが一致していれば、「WPA-TKIPモード」または 「WPA-AESモード」のどちらの暗号化モードでも無線 LAN アクセスポイント(親機)に 接続できます。

-(!)

〔【)サテライトマネージャの使い方 ―

通知領域(タスクトレイ)にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。ポップアップメニューでは次のことができます。詳細はホームページに掲載されている「 @ 機能詳細ガイド」を参照してください。



[プロパティ]:

通信モードの設定、暗号化、設定をすることができます。

[状態]タブで無線LANアクセスポイント(親機)との通信状態を詳細に確認することができます。

無線の通信状態が「普通」または「強い」となることを確認してください。「普通」または「強い」と表示されないときは、「普通」または「強い」と表示される位置までパソコンを移動してください。

[らくらく無線スタート]:

無線LANアクセスポイント(親機)とのネットワーク名や暗号化設定を簡単に行うことができます。

認定方法については、それぞれ次のとおり参照してください。

WL54AG (無線 LAN カード) の場合 : 「つなぎかたガイド (TC)」

WL54TE (ETHERNET ボックス) の場合: [5-3 WL54TE (ETHERNET ボックス) を設定する | (◆P5-26)

WL54TU(無線USBスティック)の場合:「つなぎかたガイド(TU)」または

無線 LAN 端末(子機)側に添付さ

れている取扱説明書等

[接続先切替] :

サテライトマネージャで設定した接続先(無線 LAN アクセスポイント(親機))を切り替えて使用できます。

[タスクバーに常駐する]:


[タスクバーに常駐する] にチェックをつけるとパソコンを起動したときにタスクバーにサテライトマネージャが表示されます。


[終了] :

サテライトマネージャを終了します。

■無線LAN アクセスポイント (親機) との接続状態を確認する サテライトマネージャを起動すると、無線LAN アクセスポイント (親機) と無線LAN 端末 (子機) の通信状態を確認することができます。

1 通知領域(タスクトレイ)にある [サテライトマネージャ]のアイコ ンを右クリックし、[プロパティ] を選択する





γ [状態] タブをクリックする

無線 LAN アクセスポイント (親機) と無線 LAN 端末 (子機) の通信状態が表示されます。



(次ページに続く)

通信状態を確認し、[閉じる] をクリックする

無線の接続状態が「普通」または「強い」と表示されることを確認してください。「普通」または「強い」と表示されないときは、「普通」または「強い」と表示される位置までパソコンを移動してください。



■サテライトマネージャで確認できる接続状態について

【グラフ表示】

通信中の無線の受信信号強度やリンク速度をリアルタイムにグラフ表示しています。



【状態】- 【チャネル状況】

近くの無線LANアクセスポイント(親機)で使用しているチャネルや電波の強さを表示します。同じ無線チャネルを使うと、他の無線通信と干渉し、スループットが低下する場合があります。空いているチャネルをチェックして切り替えることができます。現在、接続中のチャネルは赤で表示されます。



ワイヤレスネットワークの設定(Windows® XPの場合)

Windows® XPの場合は、Windows® XPに内蔵されている「ワイヤレスネットワークの設定」で設定できます。

「ワイヤレスネットワークの設定」では、暗号化無効または WEP(64bit、128bit)でご利用いただけます。WEP(152bit)、ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)は、ご利用になれません。(TKIP、AES は Windows® XP(Service Pack 2)搭載のパソコンの場合のみご利用になれます。)通常は Windows® XPの「ワイヤレスネットワークの設定」を無効にして、サテライトマネージャで設定してください。

(!)

) サテライトマネージャで設定を行った場合

Windows® XPの「ワイヤレスネットワークの設定」は無効に設定されます。 Windows® XPの「ワイヤレスネットワークの設定」で無線の設定を行いたい場合は、「ワイヤレスネットワークの設定」を「有効」に設定し、無線 LAN 端末(子機)を接続し直す必要があります。

- ①サテライトマネージャを起動する
- ②通知領域(タスクトレイ)にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックし、 「プロパティ」をクリックする
- ③「詳細設定」タブをクリックする
- ④「Windows XPのワイヤレスネットワーク設定を無効にする」のチェックを外す



- ⑤ 「はい」をクリックする
- ⑥ 「閉じる」をクリックする
- ①通知領域(タスクトレイ)にあるサテライトマネージャアイコンを右クリックし、 [終了]をクリックする
- ⑧無線LAN端末 (子機) を取り外し、接続し直す
 - ●暗号化設定されている無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続する場合 (◆P5-18)
 - ●暗号化設定されていない無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続する場合 (●P5-23)

■暗号化を設定して無線LANアクセスポイント(親機)に接続する (無線LANアクセスポイント(親機)が暗号化設定されているとき)

以下の設定は Windows® XPのワイヤレスネットワークを使用して 64bitWEP/128bitWEPをご利用になる場合の説明です。

※暗号化の設定を行う場合は必ず無線LANアクセスポイント(親機)側を先に設定してください。

1 パソコンの画面右下の通知領域に下図のようなバルーンが表示される

表示されないときは (*P6-5)



パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックする

Windows® XP (Service Pack 1) 適用前の場合は[利用できるネットワーク]をクリックします。

- 接続する無線 LAN アクセスポイント (親機) のネットワーク名を選択する
 - ・工場出荷時のネットワーク名は、無線 LANアクセスポイント(親機)の底面に 記載されています。



・[利用できるネットワーク] に使用する無線 LAN アクセスポイント(親機)が表示されていない場合には、無線 LAN アクセスポイント(親機)で ESS-ID ステルス機能 (SSID の隠蔽)を設定している場合があります。 ESS-ID ステルス機能を解除するか、無線 LAN 端末(子機)側の設定をサテライトマネージャで行ってください。



※画面は Windows® XP (Service Pack 2) の場合の例です。 Windows® のアップデート状況に より画面が異なります。



※画面は Windows® XP (Service Pack 1) の場合の例です。



●[このネットワークでIEEE802.1xを有効にする] の **▽**は必ず外してください。

4 Windows® XP (Service Pack 2) の場合は [接続] をクリックする
Windows® XP (Service Pack 2) 適用前の場合は、そのまま手順5へ進みます。

5 無線 LAN アクセスポイント (親機) の暗号化キー番号が 1 番の場合、 [ネットワークキー] に暗号化キー を入力し、[接続] をクリックする

※キー番号に2番~4番を使っている場合 や、一度設定した暗号化設定を変更する 場合は[キャンセル]をクリックし、手 順6に進みます。



[詳細設定の変更] をクリックする

6

Windows® XP (Service Pack 2) 適用前の場合は、[詳細設定] をクリックします。

7 [ワイヤレスネットワーク] タブをク リックし、接続する無線 LAN アクセ スポイント (親機) のネットワーク名 をクリックして、[プロパティ] をク リックする

接続する無線 LAN アクセスポイント (親機) のネットワーク名が [優先ネットワーク] (Windows® XP (Service Pack 2) 適用前の場合は [優先するネットワーク]) 欄に表示されていない場合は、[追加] をクリックします。



(次ページに続く)

8

表示される画面に合わせて暗号化の設定を行う

- ※無線 LAN アクセスポイント (親機)の 出荷時の暗号化キーは、無線 LAN アク セスポイント (親機)の底面に記載され ています。(●P5-18)
- Windows® XP (Service Pack 2) の 場合

〈暗号化モードで WEP を使用する場合〉

- ①[ネットワーク認証]で[オープンシステム] を選択する
- ②[データの暗号化]で[WEP]を選択する
- ③[キーは自動的に提供される]のチェック を外す
- ④[ネットワークキー]を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力]に再入力する

ASCII 文字/16 進数の区別は入力された 文字列の長さを元に自動識別されます。

- ASCII 文字の場合: 英数字5文字、または13文字で指定(13文字は無線LANアクセスポイント(親機)に128bitWEPを設定している場合のみ)
- 16 進数の場合: 0~9・A~Fで10 文字、または26文字で指定(26文字 は無線 LAN アクセスポイント(親機) に128bitWEP を設定している場合の み)
- ⑤無線 LAN アクセスポイント(親機)の 設定に合わせてキーのインデックス番号は、1 のまま使用する
- ⑥[OK]をクリックする

〈暗号化モードで TKIP または AES を使用 する場合〉

- ①[ネットワーク認証]で[WPA-PSK]を選択する
- ②[データの暗号化]で[TKIP]または[AES]を選択する
- ③[ネットワークキー]を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力]に再入力する
 - 8 ~ 63 桁の英数記号または、64 桁の 16 進数で入力します



- ※暗号化キーに使用できる文字は次の通りです。
 - ・8~63桁の場合

英数記号

【O~9、a~z、A~Z、下記の記号】

!	%)	-	;	?]	{
"	&	*		<	@	٨	
#	,	+	/	=	[_	}
\$	(,	:	>	\	`	~

- ※「\」(バックスラッシュ)はパソコンの設定によっては、「¥」と表示されます。
- 64桁の場合 16進数【0~9、a~f、A~F】 暗号化キーは半角で入力します。
 ④IOK1をクリックする
- Windows® XP (Service Pack 1) の場合
- ①(データの暗号化)にチェックする (画面に [ネットワークアソシエー) ション]・[データの暗号化] の項 目が表示されている場合は、それぞれ「開いています]・ [WEP] を選 択する
- ②[キーは自動的に提供される]のチェック を外す
- ③[ネットワークキー]を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力]に再入力する

ASCII文字/16進数の区別は入力された 文字列の長さを元に自動識別されます。

- ASCII 文字の場合: 英数字5文字、または13文字で指定(13文字は無線LANアクセスポイント(親機)に128bitWEPを設定している場合のみ)
- ・16進数の場合: 0~9・A~Fで10 文字、または26文字で指定(26文字は無線LANアクセスポイント(親機)に128bitWEPを設定している場合のみ)
- ④無線 LAN アクセスポイント(親機)の 設定に合わせてキーのインデックス番号 は、1 のまま使用する
- ⑤[OK]をクリックする



※画面は Windows® XP (Service Pack 1) の場合の例です。

■ Windows® XP (Service Pack 1) 適 用前の場合

- ①[データの暗号化] にチェックする
- ②[キーは自動的に提供される] のチェック を外す
- ③[ネットワークキー] は、無線LANアクセスポイント(親機)に入力した暗号化キーを入力する

キーの形式:

無線 LAN アクセスポイント(親機)で 「指定方法」を英数字と設定した場合は、 ASCII 文字を選択してください。

無線 LAN アクセスポイント(親機)で 「指定方法」を 16 進数と設定した場合は、 16 進数を選択してください。

キーの長さ:


無線 LAN アクセスポイント(親機)で「暗号化強度」を標準(64bit)と設定した場合は、40bit を選択してください。無線 LAN アクセスポイント(親機)で「暗号化強度」を拡張(128bit)と設定した場合は、104bit を選択してください。

キーのインデックス:

特に使いません。

 $0\sim3$ がありますが、0 のままご使用ください。

- (1~3に別の暗号化キーを登録しておき、 [キーのインデックス] を切り替えて、別の暗号化キーを使うことができます。)
- ※無線 LAN アクセスポイント(親機)側は、クイック設定 Webの [無線 LAN 側設定] [暗号化(WEP)] で使用する暗号化キーを確認してください。
- ④[OK] をクリックする



■無線LANアクセスポイント(親機)に接続する(無線LAN アクセスポイント(親機)が暗号化設定されていないとき)

1 パソコンの画面右下の通知領域に下図のようなバルーンが表示される

表示されないときは (*P6-5)



※画面は Windows® XP (Service Pack 2) の場合の例です。

パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックする

Windows® XP (Service Pack 1) 適用前の場合は[利用できるネットワーク]をクリックします。

- 3 接続する無線 LAN アクセスポイント (親機) のネットワーク名 (SSID) を選択する
 - 工場出荷時のネットワーク名は、無線 LANアクセスポイント(親機)の底面に 記載されています。(◆P5-18)
 - ・[利用できるネットワーク] に使用する無線 LAN アクセスポイント(親機)が表示されていない場合には、無線 LAN アクセスポイント(親機)でESS-ID ステルス機能 (SSID の隠蔽)を設定している場合があります。ESS-ID ステルス機能を解除するか、無線 LAN 端末(子機)側の設定をサテライトマネージャで行ってください。
 - ●次の画面が表示されたときは、「セキュ リティで保護されていなくても、選択し たワイヤレスネットワークへ接続する」 にチェックを入れて [接続] をクリック してください。





◢ [接続]をクリックする

6

5 次の画面が表示された場合は、[接続]をクリックする



パソコンの画面右下の通知領域で正 しく接続されたことを確認する



■無線 LAN アクセスポイント(親機)との通信状態を確認す るには

Windows® XPの場合は次の手順で通信状態を確認できます。

- 1 パソコン画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク 接続アイコンを右クリックする
- 7 [状態] をクリックし、[全般] タブで確認する
- 有無線設定が正しく行われていることを確認する
 - ・[状態] は「接続」になっていること
 - ・[速度] が表示されていること

(表示される速度は、接続する無線動作モードによって異なります。Super AG機能を利用している場合は、108Mbpsと表示されます。)



※画面は Windows® XP (Service Pack 2) の場合の例です。

4

[閉じる]をクリックする

応用編 アWARPSTAR を **一**活用しよう

5-3 WL54TE (ETHERNET ボッ クス)を設定する

ここではらくらく無線スタートや、WWW ブラウザ(クイック設定 Web)などで WL54TE(ETHERNETボックス)の設定を行う場合を説明します。

らくらく無線スタートで設定する(● 下記)

Ethernet ボックスマネージャで設定する (●P5-30) WWW ブラウザ (クイック設定 Web) で設定する (●P5-34)

ゲーム機から設定する場合は、P5-43を参照してください。

※お使いのWWWブラウザによっては表示される画面が異なる場合があります。



!) ワイヤレスセット (TE) の場合 -

ご購入時点で無線 LAN アクセスポイント(親機)と WL54TE(ETHERNET) ボックス)の無線設定が設定済みになっています。WL54TE(ETHERNET ボックス) の無線設定は必要ありません。

「らくらく無線スタートで設定する

ここでは WL54TE(ETHERNET ボックス)と無線 LAN アクセスポイント(親機) の設定をらくらく無線スタートで設定する場合を説明しています。

■らくらく無線スタートで設定を行う場合のご注意



- ●無線 LAN アクセスポイント(親機)側に暗号化設定がされていない場合は、 らくらく無線スタートでの設定はできません。
- ●WL54TE (ETHERNET ボックス)を設定する場合は、必ず WL54TE (ETHERNET ボックス)を初期化した状態で設定してください。パスワード や他の暗号化モードが設定されている場合は、らくらく無線スタートで設定で きない場合があります。
- ●無線 LAN アクセスポイント(親機)側で「MAC アドレスフィルタリング機 能」を利用しているとき、設定する無線LAN端末(子機)が登録されていな い場合は、らくらく無線スタートでの無線設定登録のときに、MACアドレス フィルタリングにも新たに登録されます。


ただし、MAC アドレスフィルタリングのエントリが制限数いっぱいに登録さ れている場合は、らくらく無線スタートは失敗になります。

WL54TE (ETHERNET ボックス) を「らくらく無線スタート」で登録する 場合で、かつ MAC アドレスフィルタリングを有効にしている場合は、事前に WL54TE(ETHERNET ボックス)に接続するすべてのパソコンやゲーム機 などの MAC アドレスを登録しておく必要があります。

●無線 LAN アクセスポイント(親機)側で「ESS-ID ステルス機能(SSID の 隠蔽)」を「有効」に設定している場合でもらくらく無線スタートでの設定を することができます。


- 1 WL54TE(ETHERNET ボックス)の電源が入っていることを確認する
- 2 WL54TE(ETHERNET ボックス)の背面にあるリセットスイッチを ボールペンの先などで5秒間押す

リセットスイッチを押している間、AIRランプが薄い樽に点灯します。



- りセットスイッチからボールペンなどを離す
- 4 WL54TE (ETHERNET ボックス) の AIR ランプが消灯していることを確認する
- 5 ETHERNET ケーブルで WL54TE(ETHERNET ボックス)の ETHERNET ポートと無線 LAN アクセスポイント(親機)の ETHERNET ポートを接続する

※無線 LAN アクセスポイント(親機)の ETHERNET ポートには設定する WL54TE (ETHERNET ボックス) 以外接続しないでください。



①

接続後、1分間待ってから手順6へ進んでください。WL54TE (ETHERNETボックス)が無線LANアクセスポイント(親機)からIPアドレスを取得します。

無線 LAN アクセスポイント (親機) 背面のらくらくスタートボタン (SET スイッチ) を押し、前面の POWER ランプが緑点滅になったら離す

(一瞬緑点滅したあと、すぐに手順7の緑と橙の交互点滅に変わることがあります。)




無線LANアクセスポイント(親機)前面のPOWERランプが緑と橙の 交互点滅を始めるまで待つ

緑と橙の交互点滅をします。もし、橙のみ点滅の場合、他の無線カード(WL54AG)と接続されている可能性があります。

この場合は、すぐに無線LANアクセスポイント(親機)の電源を切り、手順2からやり直してください。


り もう一度無線 LAN アクセスポイント(親機)背面のらくらくスタート ボタン(SET スイッチ)を押し、POWER ランプが橙点灯状態になったら離す

POWER ランプが、橙点灯(約10秒)すれば設定完了です。 もし、赤点灯した場合は、設定に失敗しています。手順2からやり直してください。



※ POWER ランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。


9 WL54TE (ETHERNET ボックス) と無線 LAN アクセスポイント (親機) の接続を取り外し、使用するパソコンやゲーム機に接続する



10 WL54TE(ETHERNET ボックス)の AIR ランプが緑または橙点滅することを確認する

無線 LAN アクセスポイント(親機)と無線通信が確立すると AIR ランプが緑または 橙点滅します。

- · 11g/11bモード ……緑点滅
- 11aモード ……将点滅



11 無線LANアクセスポイント(親機)の接続をもとに戻す(ブロードバンドモデム等を正しく接続してください)


WL54TE (ETHERNET ボックス) に接続したパソコンやゲーム機からインターネットへアクセスしてみましょう。

Ethernet ボックスマネージャで設定する

ここでは Ethernet ボックスマネージャを使った WL54TE(ETHERNET ボックス)の設定方法を説明しています。

■WL54TE(ETHERNET ボックス)とパソコンを接続する

1 ETHERNET ケーブルで WL54TE (ETHERNET ボックス)の ETHERNET ポートとパソコンやゲー ム機のETHERNET ポートを接続する



パソコンの IP アドレスを固定に設定する

「パソコンのネットワークの確認」(♥P1-18) を参照して次のように設定してください。

IP アドレス: 192.168.0.XXX

(XXX は2~199、211~254の数字で同一ネットワーク

内で使用していない IP アドレス) サブネットマスク: 255.255.255.0

2 無線LANアクセスポイント(親機)の電源を切る

3 無線LANアクセスポイント(親機)の電源はいったん切っておきます。

■ Ethernet ボックスマネージャをインストールする

Ethernet ボックスマネージャは、「つなぎかたガイド」を参照してインストールしてください。Ethernet ボックスマネージャのみをインストールする場合は、「つなぎかたガイド(TC)」の「5 サテライトマネージャをインストールする」の手順7の画面で [Ethernet ボックス] を選択します。

■ Ethernet ボックスマネージャで設定する

ここでは、無線 LAN アクセスポイント(親機)の設定に合わせて WL54TE (ETHERNET ボックス)を設定する場合を説明しています。無線 LAN アクセスポイント(親機)も同時に設定する場合は「❷ 機能詳細ガイド」を参照してください。

1 [X9-h] - [プログラム] - [Aterm WARPSTAR ユーティリ ティ] - [Ethernet ボックスマネージャ] をクリックする



デスクトップの [Ethernet ボックスマネージャ] アイコンをダブルクリック しても起動できます。

2 [設定対象]を確認し、[接続設定] をクリックする

[ETHERNET ボックス] の接続対象が WL54TE (ETHERNET ボックス) になっていることを確認してください。(MACアドレスとIPアドレスを確認してください。) MACアドレスは、WL54TE (ETHERNET ボックス) の側面に記載されています。




(次ページに続く)

2 [ネットワーク名] に接続する無線3 LAN アクセスポイント (親機) のネットワーク名 (SSID) を入力する

※無線LANアクセスポイント(親機)の 出荷時のネットワーク名(SSID)は無 線LANアクセスポイント(親機)の底 面に記載されています。





4 無線 LAN アクセスポイント (親機) の設定に合わせて暗号化を設定する

※無線LANアクセスポイント(親機)の 出荷時の暗号化設定は、無線LANアク セスポイント(親機)の底面に記載されています。

■暗号化モードで WEP を使用する場合

- ①[暗号化モード] で [WEP] を選択する
- ②暗号強度を「64bit」「128bit」「152bit」から選択する 「64bit」(弱)<「128bit」<「152bit」(強) の順で強い暗号がかかります。
- ③ [指定方法] で [英数字] または [16進] を選択する
- ④ [使用キー番号] を [WEPキー1番~ WEPキー4番] から選択する
- ⑤④で指定したキー番号に③で指定した方法 で任意の暗号を入力する



■暗号化モードで [WPA-PSK (TKIP)]、または [WPA-PSK (AES)] を使用する場合
① [暗号化モード] で [WPA-PSK (TKIP)]、または [WPA-PSK (AES)] を選択する

②WPA 暗号化キーを入力する

WPA 暗号化キーは、8~63桁の英数記号、または、64桁の16進数で入力します。 ※無線 LAN アクセスポイント (親機) は工場出荷時には暗号化の設定がされています。 無線 LAN アクセスポイント (親機) の底面に記載されている暗号化設定を参照して設定を行ってください。(手順3の図参照)

5 [子機のみ設定]をクリックする

右記の画面が表示されたら WL54TE(ETHERNET ボックス) のパスワードを入力し、[OK] をクリックする

初期値の場合、空欄のまま [OK] をクリックします。




無線 LAN アクセスポイント(親機)の電源を入れる

WL54TE (ETHERNET ボックス) の AIR ランプが緑または橙点滅するることを確認する

無線 LAN アクセスポイント(親機)と無線通信が確立すると AIR ランプが緑または 橙点滅します。

- · 11g/11bモード ……緑点滅
- 11aモード ……将点滅



!) 重要


WL54TE (ETHERNET ボックス) の設定を終了したあとは、パソコンのIPアドレスの設定をお使いのネットワーク環境(ルータなど)に合わせて戻してください。

WWW ブラウザで設定する

ここでは、WL54TE(ETHERNET ボックス)のクイック設定 Web で WL54TE (ETHERNET ボックス) のみの設定を行う場合の設定方法を説明しています。

■ WL54TE (ETHERNET ボックス) とパソコンを接続する

1 ETHERNET ケーブルで WL54TE (ETHERNET ボックス) の ETHERNET ポートとパソコンやゲーム機の ETHERNET ポートを接続する



γ パソコンの IP アドレスを固定に設定する

- 「パソコンのネットワークの確認」(◆P1-18) を参照して次のように設定してください。

IP アドレス: 192.168.0.XXX

(XXX は2~ 199、211~ 254 の数字で同一ネットワーク

内で使用していない IP アドレス) サブネットマスク: 255.255.255.0

3 無線LANアクセスポイント(親機)の電源プラグを抜く

) 無線LANアクセスポイント(親機)の電源はいったん切っておきます。

■ WWW ブラウザで設定する

WWW ブラウザで無線 LAN アクセスポイント(親機)との通信ができるようにするための設定を行います。

1 パソコンなどを起動する

2 WWW ブラウザを起動し、WL54TE (ETHERNET ボックス) の IP ア ドレスを入力し、設定画面を開く(工場出荷時は 192.168.0.205 です)

例: http://192.168.0.205/

WWW ブラウザの設定画面が表示されない (●P6-17)

- ※ WL54TE (ETHERNET ボックス) の装置 IP アドレスの設定方法が [DHCP サーバより自動取得] になっている場合、IP アドレスが自動的に変更されている場合があります。このような場合は、Ethernet ボックスマネージャを起動すると現在の IP アドレスの確認ができます。(● P5-31 手順2)
- ユーザー名には「admin」と入力し、パスワードは空欄のまま [OK] を クリックする

(「admin」は、半角小文字で入力してください。)

パスワードはあとで登録、変更できます。 パスワードはセキュリティのため必ず設定 してください。(**◆**P5-41)

[無線LAN設定] をクリックする





5 通信モードで [インフラストラクチャ] を選択する



(次ページに続く)

6

[接続ネットワーク名] に無線ネットワーク内で使用するネットワーク名を入力する

使用する無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク名を確認しておいてください。

※無線LANアクセスポイント(親機)の ネットワーク名の初期値は無線LANアク セスポイント(親機)の底面に記載されて います。





※ Aterm WR6600H ワイヤレスセット (TE) の場合、WL54TE (ETHERNET ボックス)の工場出荷時のネットワーク名は、無線 LAN 設定ラベル (WR6600H (親機)します。

ただし、WL54TE(ETHERNETボックス)を初期化した場合は初期値の [WARPSTAR-xxxxxx(xxxxxxはMAC アドレスの下6桁)] になりますので、ら くらく無線スタート(◆P5-26)で再 設定するか、接続する無線LANアクセ スポイント(親機)のネットワーク名 (SSID)と暗号化キーを WL54TE (ETHERNETボックス)に設定してく ださい。

※[アクセスポイント検索]をクリックして 選択することもできます。

7

[設定]をクリックする

8

[OK] をクリックする



9 [暗号化設定] をクリックし、無線 LANアクセスポイント (親機) の暗 号化設定に合わせて暗号化の設定を 行う


■暗号化モードで WEP を使用する場合

- ① [暗号化モード] [WEP] を選択する
- ②[暗号強度]を「64bit [弱い]」「128bit [普通]」「152bit [強い]」から選択する
- ③[暗号指定方法] で暗号化キーの種類を [英数字] または [16進表記] を選択する
- ※ [英数字] →英数字(0~9、a~z、A~Z)の組み合わせで暗号を作成します。
 [16進表記] → 16進表記(0~9、a~f、A~F)の組み合わせで暗号を作成します。
- ※指定した暗号強度によりそれぞれの入力桁数は異なります。
- ④ [使用する暗号化キー] を [1番~4番] から選択する
- ⑤[暗号化キー] は④で指定した番号に③で 指定した方法で任意の暗号を入力する
- ※Aterm WR6600H ワイヤレスセット (TE) の場合は、WL54TE (ETHERNETボックス)の暗号化設定は、WR6600H (親機)の無線LAN設定ラベル(WR6600H (親機)底面ラベル)に設定済みになっています。

ただし、初期化した場合は設定がクリアされますので接続する無線LANアクセスポイント(親機)の設定にあわせて暗号化キーに設定し直してください。


■暗号化モードで [WPA-PSK (TKIP)]、 または [WPA-PSK (AES)] を使用する 場合

- ①[暗号化モード]で[WPA [推奨]]を選択する
- ②[暗号化方式] で [PSK (TKIP)] または [PSK (AES) [推奨]] を選択する
- ③ [WPA 暗号化キー]を入力するWPA 暗号化キーは、8~63桁の英数字、または、64桁の16准表記で入力します。



暗号化キーの入力例:

[128bit] の場合(英数字/13桁) 0123456789ABC





[設定] をクリックする

(次ページに続く)

11

[OK] をクリックする

12

[再起動] をクリックする




13

無線LANアクセスポイント(親機)の電源を入れる

14 WL54TE (ETHERNET ボックス) が再起動して、AIR ランプが緑または橙点滅することを確認する

無線 LAN アクセスポイント(親機)と無線通信が確立すると AIR ランプが緑または 橙点滅します。

- · 11g/11b モード ······緑点滅
- · 11aモード ····················· 橙点滅



 \cdot

重要

WL54TE (ETHERNET ボックス)の設定を終了したあとは、パソコンのIPアドレスの設定をお使いのネットワーク環境(ルータなど)に合わせて戻してください。



🛪 お知らせ 🛭

●Mac OS XでInternet Explorer をご利用の場合、WWW ブラウザでの設定が反映されないことがあります。その場合にはキャッシュの設定を行ってください。(キャッシュの設定 ●P5-39)

WWW ブラウザでの設定変更について

■起動のしかた

クイック設定 Web で設定を変更する場合は、次の方法で起動します。

- 1 無線 LAN アクセスポイント(親機)の電源を切り、WL54TE (ETHERNET ボックス)の電源を入れ直す
-) パソコンなどを起動する
- WWW ブラウザを起動し、WL54TE (ETHERNET ボックス) の IP アドレスを入力し、設定画面を開く(工場出荷時は 192.168.0.205 です)

例: http://192.168.0.205/

WWW ブラウザの設定画面が表示されない (◆P6-17)

- ※ WL54TE (ETHERNET ボックス) の装置IPアドレスの設定方法が [DHCPサーバより自動取得] になっている場合、IPアドレスが自動的に変更されている場合があります。このような場合は、Ethernet ボックスマネージャを起動すると現在のIPアドレスの確認ができます。(●P5-31 手順2)
- 4 ユーザー名には「admin」と入力し、 イ パスワードは空欄のまま [OK] を クリックする

(「admin」は、半角小文字で入力してください。)

また、パスワードは、あとで登録、変更できます。パスワードはセキュリティのため必ず設定してください。(◆P5-41) クイック設定 Web が表示されます。





お知らせ

- ●Mac OS XでInternet Explorer をご利用の場合、WWW ブラウザでの設定が反映されないことがあります。その場合には、以下の手順でキャッシュの設定を行ってください。
 - ① Internet Explorer を起動し、メニューバーの [Explorer] [環境設定] をクリックします。
 - ② [Web ブラウザ] の [詳細設定] をクリックします。
 - ③ [キャッシュ] [ページの更新] を [常に] にチェックします。
 - ④ [OK] をクリックします。



■設定項目について

ここではそれぞれの項目で何が設定できるのかを説明しています。 設定の変更が必要な場合は、それぞれの画面で設定を行ってください。

-(!)

設定の登録のしかた

それぞれのページで [設定] をクリックしたあと、[再起動] をクリックして、WL54TE (ETHERNET ボックス) を再起動することにより設定内容をWL54TE (ETHERNET ボックス) に書き込みます。

【基本設定】

<無線LAN設定>

接続ネットワーク名 (SSID) や、通信モードを設定します。 詳細については、P5-35、P5-36 を参照してください。

<暗号化設定>

暗号化の設定をします。 詳細については、P5-37を参照してください。

【詳細設定】

<ネットワークの設定>



現在のネットワークの状態 : WL54TE (ETHERNET ボックス) の現在の「IP アドレス」「サブネットマスク」を表示しています。

ネットワークの設定

装置 IP アドレスの設定方法 : WL54TE (ETHERNET ボックス) の IP アドレスを選

択します。(初期値:自動取得)

無線LANアクセスポイント(親機)などのDHCPサーバから割り当てられるIPアドレスを使用する場合には「自動取得」を、手動で設定する場合は「手動設定」を選

択します。

手動設定 : IPアドレス、サブネットマスクを手動で設定する場合に

入力します。

【メンテナンス】

<管理者 ID の設定>



管理者 ID パスワード : 管理者名(ユーザー名)を変更できます。(初期値: admin)

: 管理者パスワード (パスワード) を設定できます。

(初期値:空欄)

使用できる文字は英数半角文字と半角記号で最大 15 文字まで設定できます。

<設定値の初期化>



装置の初期化

: [装置の初期化] をクリックすると WL54TE (ETHERNET ボックス) の設定が初期値に戻ります。

5-41

<ファームウェア更新>

次の手順で、WL54TE(ETHERNET ボックス)のバージョンアップができます。



最新のファームウェアをホームページ AtermStation からダウンロー ドする

ファイルが圧縮されている場合は、解凍します。

[参照] をクリックする

ダウンロードしたファームウェアのファイルを指定する

[更新] をクリックする

[OK] をクリックする

[OK] をクリックする

[再起動] をクリックする

【リンク】

6

ホームページ AtermStation、お客様登録のページにリンクしています。

AtermStationでは商品情報、資料請求、バージョンアップ、サポート情報など、Atermについて役立つ情報を掲載しています。

※お使いのモデムやルータ、およびパソコンの設定環境によってはリンク先に接続できない場合があります。



ゲーム機 PlayStation® 2 用「PlayStation® BB Navigator」で WL54TE (ETHERNET ボックス) の設定を行う場合について

WL54TE (ETHERNET ボックス) の設定は、「つなぎかたガイド」を参照してらくらく無線スタートで設定することをお勧めします。以下の方法で、ゲーム機(PlayStation® 2)「PlayStation® BB Navigator」から設定を行うことができます。なお、WL54TE (ETHERNET ボックス) の設定を行う前に、無線LANアクセスポイントの無線LAN 使用チャネルや暗号化設定などの設定を完了させておいてください。(無線LANアクセスポイントの設定については、その製品の取扱説明書をご確認ください。)

(ア) WR6600H ワイヤレスセット (TE) をお買い求めの場合

WR6600H ワイヤレスセット(TE)では無線LANの設定は設定済で出荷しておりますので、通常 WL54TE(ETHERNET ボックス)の設定を変更する必要はありません。設定を変更される場合は、以下の手順に従ってください。

1 無線 LAN アクセスポイント(親機)の電源を切り、WL54TE (ETHERNET ボックス) の電源を入れ直す

γ 設定環境を確認する

WL54TE (ETHERNET ボックス) に接続して設定を行う機器には以下の条件が必要です。

- ・ETHERNET ポートが装備されていること
- ・ TCP/IP による诵信環境が装備されていること
- ・TCP/IPのネットワーク設定で、固定IPアドレスの設定が可能であること
- ・WL54TE(ETHERNET ボックス)のクイック設定 Web を開くことができる WWW ブラウザ機能("PlayStation® 2" 用の「PlayStation® BB Navigator」)が用意されていること
- ・WWWブラウザソフトの画面を表示できる出力(テレビ出力など)が装備されていること

WL54TE (ETHERNET ボックス) とゲーム機を接続するWL54TE (ETHERNET ボックス) の ETHERNET ポートと

WL54TE (ETHERNET ボックス) のETHERNET ポートと、接続機器のETHERNET ポートをETHERNET ケーブルで直接接続します。

- ・WL54TE(ETHERNET ボックス)と接続機器の間にハブなどを接続しないでください。
- ・設定が完了するまでもうひとつの ETHERNET ポートには他の機器を接続しないでください。

(次ページに続く)

4

接続機器のネットワーク設定

設定を行う機器のネットワーク設定画面を開き、以下のとおり設定を行ってください。 機器のIPアドレス: 192.168.0.100

サブネットマスク: 255.255.255.0

※ DHCPから自動的にIPアドレスを取得せず、手動設定としてください。 ※デフォルトゲートウェイ、DNSサーバなど、それ以外の設定は空欄のままにします。

5

WL54TE (ETHERNET ボックス) のクイック設定 Web を開く

次のアドレスを入力します。

http://192.168.0.205/nonpc menu.html

?

り) クイック設定 Web を開けない場合は... (WR6600H ワイヤレスセット (TE) をご使用の場合も該当します)

「サーバが見つかりません」等のエラーメッセージが出て設定画面を開けない場合は、WL54TE (ETHERNET ボックス)が無線LAN通信などにより、DHCPサーバの存在するネットワークに接続されていて、WL54TE (ETHERNET ボックス)のIPアドレスが書き換わってしまっている可能性があります。

この場合は、ネットワーク内の DHCP サーバ (無線 LAN アクセスポイントやルータ、ADSL モデムなど) の電源を切り、WL54TE(ETHERNET ボックス)を再起動したうえで、上記操作を行ってください。

DHCPサーバが存在しない状態で、WL54TE(ETHERNET ボックス)を再起動すれば、WL54TE(ETHERNET ボックス)のIPアドレスは、工場出荷時の設定(192.168.0.205)に戻ります。

6

必要な設定を行う

P5-35 を参照して、必要な無線 LAN の設定を行ってください。

(!)

ご注意

(WR6600H ワイヤレスセット (TE) をご使用の場合も該当します)

もし、Web 設定画面を開く際に、無線 LAN アクセスポイントの電源を切っていた場合は、Web 設定画面が開けることを確認した後に、無線 LAN アクセスポイントの電源を入れ直してください。

また、その後は、必要なすべての設定が完了するまで、WL54TE (ETHERNETボックス)の再起動は行わないようにご注意願います。設定途中で再起動を行うと、再度無線LANアクセスポイントからIPアドレスを取得してしまい、設定画面に戻ってくることができなくなる可能性があります。

WL54TE (ETHERNET ボックス) の電源を入れ直す

すべての設定が終わったら、WL54TE(ETHERNET ボックス)の電源を入れ直し ます。

無線 LAN の通信を確認する

WL54TE (ETHERNET ボックス) の AIR ランプが点滅することを確認します。

インターネットへの接続や、オンラインゲームの動作チェックなどにより、通信が正し く行われていることをご確認ください。無線 LAN アクセスポイント側のインターネッ ト接続が正しく行われている必要があります。

もし正しく通信が行えない場合は、無線LANアクセスポイントの設定画面などに接続 できるかどうかを、接続機器のWWWブラウザソフトを用いて確認してみてください。

WR6600H ワイヤレスセット (TE) をご利用の場合は、WR6600H (親機) のクイッ ク設定 Web(http://web.setup/)を開くことにより、無線 LAN の通信確認が行え るとともに、合わせてWR6600H(親機)のインターネット接続設定を行うことが可 能です。

(「3章 クイック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う」 ●P3-1)

重要

WL54TE(ETHERNET ボックス)の設定を終了したあとは、ゲーム機のIP アドレ スの設定をお使いのネットワーク環境(ルータなど)に合わせて戻してください。



5-4 ネットワーク対応アプリケーション (ネットワークゲームなど) を利用する

ネットワーク対応アプリケーション(ネットワークゲームなど)を利用する場合、ネットワークゲームによっては設定が必要な場合があります。あらかじめゲームの Web サイトなどでご確認ください。設定方法には次の方法があります。

- 1.アドバンスドNAT (ポートマッピング) を使う
- 2.PPPoE ブリッジを使う
- 3.シングルユーザアクセスモードを使う

[、]アドバンスド NAT(ポートマッピング)を設定する

ポートマッピングを設定し、ゲームなどで使用するポートの設定を行います。 該当ゲームは該当のパソコン 1 台でのみ利用できます。

- 1 パソコンを起動する
- 2 WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く

無線 LAN アクセスポイント (親機) の IP アドレスを入力しても開きます。 (工場出荷時は 192.168.0.1 です。)

- 2 ユーザー名に [admin] と入力し、管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックする
 - ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
- 4 「詳細設定」の ▼ をクリックし、[ポートマッピング設定] を選択する
- 5 「編集する接続先」の ▼ をクリックし、編集する接続先を選択する

6

[NATエントリ編集] 欄で設定する

- ①[エントリ番号] で空いている番号を選 択する
 - 最大50個設定できます。
- ②「変換対象プロトコル」で「TCP/ UDP/ESP/AHI から選択する
- ③「変換対象ポート」でポート番号を指定 する
- ④[宛先アドレス] に上で設定したポート に対して固定的に割りあてるクライアン トパソコンの IP アドレス、または MAC アドレスを入力する
 - ※ただし、MACアドレス指定は、 DHCPサーバ機能が有効になってい るときのみ適用されます。



[編集] をクリックする

[最新状態に更新] をクリックする

9

8

[NAT エントリ] 欄で設定したエントリ番号を同にする

[NATエントリ] 欄で [適用] をクリックする

[登録] をクリックする

無線LANアクセスポイント(親機)が再起動します。


●ポート、プロトコルについてはアプリケーションの提供元に確認してください。

PPPoE ブリッジ機能

パソコンやゲーム機などで PPPoE (PPP over Ethernet) プロトコルの利用が必要 な場合やグローバル IPアドレスが必要なアプリケーションを利用する場合は、PPPoE ブリッジ機能を使用して、接続できます。

無線 LAN アクセスポイント(親機)が PPPoE モードのときに使用することができます。本機能を使用した場合、LAN 側に接続されているパソコンやゲーム機のうち使用できるのは最大 8 台までです。 PPPoE ブリッジで接続できるパソコンやゲーム機の台数は接続事業者によって異なります。接続事業者にご確認ください。

※ PPPoE プロトコルの利用やグローバル IP アドレスの利用が必要ではなく、複数のセッションで通信したい場合は、PPPoE マルチセッションでご利用いただけます。 (★P3-12)



■ PPPoE ブリッジ機能でできること

(1) Windows® XPでサポートされている次のアプリケーションなどをご利用いただけます。

〈利用確認アプリケーション〉

リモートデスクトップ リモートアシスタンス

- (2) PPPoE対応のゲーム機 (PlayStation®2など) を接続できます。
- (3) PPPoE ブリッジ機能を用いることにより、ご利用のパソコンは、無線 LAN アクセスポイント (親機) のルータ機能や NAT 機能を介さずに、直接無線 LAN アクセスポイント (親機) に接続しているブロードバンドモデム/回線終端装置とPPPoE の処理を行うため、パソコンにグローバル IP アドレスを取得することができます。

お願い

- ●アプリケーションの操作方法は、パソコンのサポート窓口でお問い合わせください。
- ●「PPPoE ブリッジ機能」では、外部からのアクセスが可能になり、セキュリティが低下します。セキュリティ対策ソフト等をお使いになることをお勧めします。

*゙゚シングル*ユーザアクセスモード

シングルユーザアクセスモードとは、一時的に全ポートを独占利用することで、チャットやゲームなどのネットワークアプリケーションを利用する際簡単に利用を可能とするモードです。シングルユーザアクセスモードに設定することで、具体的なTCP/UDPポートの設定をすることなく、また、他の人からの相乗りを禁止(排他利用)したい時などでも利用することができます。

- ※ 自動接続において、「常時接続」設定では、「シングルユーザアクセス」を利用することができません。必ず、「要求時接続」に変更してください。なお、「要求時接続」では、「通常動作」「シングルユーザアクセス」ともに利用が可能です。
- ※「シングルユーザアクセスモード」では、外部からのアクセスが可能な状態になり、 セキュリティが低下します。

シングルユーザアクセスモードは、各メーカーから提供されている TCP / UDP ポートの設定情報で動作しないゲームやアプリケーションがある場合のみ使用し、利用時以外は切断することをお勧めします。

(接続後、切断するには、クイック設定 Web の「情報」 - 「現在の状態」で [全切断→接続拒否]をクリックします。)

(!)

PPPoE ブリッジとシングルユーザアクセスモードの違いと使い分け

PPPoE ブリッジとシングルユーザアクセスモードには次のような違いがあります。特定のポート番号を固定できないアプリケーションを使う場合や、外部からの接続が必要なアプリケーションを使う場合は、お使いの環境に合わせて、PPPoE ブリッジ機能または、シングルユーザアクセスモードをお使いください。

PPPoE モードでお使いの場合は、PPPoE ブリッジをお勧めします。ローカルルータでお使いの場合は、シングルユーザアクセスモードをお勧めします。

	PPPoE ブリッジ機能	シングルユーザアクセスモード					
利用条件	PPPoE モードの場合のみ	PPPoE モード/ローカルルータモード					
IPアドレス	グローバルIPアドレスを取得可	ローカルIPアドレスのみ					
自分以外の利用	利用可(※)	利用不可					
専用ソフト	必要	不要					

※ご契約の接続事業者によって異なります。

■設定方法

<クイック設定 Web >

- 1 パソコンを起動する
- 2 WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く

無線LANアクセスポイント(親機)のIPアドレスを入力しても開きます。 (工場出荷時は 192.168.0.1 です。)

ユーザー名に「admin」と入力し、管理者パスワードを入力し、[OK]をクリックする

ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。

「3章 クイック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う」(◆P3-1)または、「つなぎかたガイド」を参照してください。

- 5 「基本設定」の ▼ をクリックし [基本設定] を選択し、[自動接続] 欄 の接続モードは「要求時接続」を選択する
- 6 [設定] をクリックする
- 7 「詳細設定」の ▼ をクリックし [高度な設定] を選択し、「NAT モード」は「シングルユーザアクセ ス」を選択する



すでに 「複数固定 IP サービス」 を選択していた場合は、 [複数固定 IP サービスを無効にした・・・] 画面が表示されるので、 [OK] をクリックする

9

[設定] をクリックする

10

[登録]をクリックする



🛪 お知らせ |

●シングルユーザアクセスモードに設定した場合、「DMZホスティング機能」、「複数固定 IP サービス」、「UPnP機能」、「PPPoE マルチセッション」との併用はできません。




5-5 無線 LAN アクセスポイント (親機) にゲーム機を接続する

無線 LAN アクセスポイント(親機)の ETHERNET ポートにゲーム機を接続すること ができます。

1 無線 LAN アクセスポイント(親機)の ETHERNET ポートとゲーム機 を ETHERNET ケーブルで接続する

ETHERNETポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く引いて、ロックがかかっていることを確認してください。

ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断線の原因になる場合があります。



ETHERNET ポート状態表示 LED が緑または赤点灯することを確認する

WARPSTAR の設定

WARPSTAR の設定は、WARPSTAR に接続された別のパソコンから行うか、ゲーム 機で WWW ブラウザが使用できる場合には、クイック設定 Web で設定します。

■クイック設定 Web で設定する

3章 クイック設定 Webで WARPSTAR の設定を行う(●P3-1)

※PlayStation © 2用「PlayStation © BB Navigator」で設定できるのは、「らくらく Web ウィザード」のみです。

(EOD)

🔊 お知らせ 🛭


● WL54TE (ETHERNET ボックス) を無線LAN端末 (子機) として使用すると無線でゲーム機を接続することができます。その場合の設定方法については、「ゲーム機PlayStation® 2用「PlayStation® BB Navigator」でWL54TE (ETHERNET ボックス) の設定を行う場合について」(●P5-43) を参照してください。

応用編 ーWARPSTAR を **丿**活用しよう

5-6 無線 LAN アクセスポイント として使う(ルータ機能を停止する)

本商品では、無線 LAN アクセスポイントモードを利用して、既存の LAN に無線のアク セスポイントとして接続したり、ルータタイプのブロードバンドモデムや、下記のような 構成でネットワークを拡張することができます。

本モード設定によりルータ機能が停止し、ハブおよび無線 LAN アクセスポイントとし て動作します。



お願い

- ●無線 LAN アクセスポイント(親機)を無線 LAN アクセスポイントモードに設定した場合 サテライトマネージャや Ethernet ボックスマネージャでの親子同時設定を行うときには、 設定した無線LANアクセスポイント(親機)のIPアドレスを指定する必要があります。
- ●http://web.setup/およびデスクトップの「クイック設定 web] アイコンからクイック設 定 Web を開くことができなくなります。 WWW ブラウザに直接 IP アドレス (例: http://192.168.0.210) を入力して開いてください。

お知らせ

- ●ルータタイプのブロードバンドモデムと接続する場合で、次のような場合には本商品の ルータ機能を止めて使用する無線 LAN アクセスポイントモードをご利用ください。
 - ・本商品の持つルータ機能を使用しないとき
 - ・ルータ機能を持つ装置を多重した接続になり、回線が持つスループットを十分に引き出 すことができないとき

無線 LAN アクセスポイントモード設定

無線LANアクセスポイントモードを設定するときは次の手順で行います。 設定は、らくらく Web ウィザードで行います。

※らくらく Web ウィザードは、無線 LAN アクセスポイント(親機)をはじめて設定する場合のみ表示されます。無線 LAN アクセスポイント(親機)をすでにルータとしてお使いの場合は一度初期化してから設定を行ってください。(◆P6-26)

(初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。)

ブロードバンドモデムを接続している場合はいったん接続を外します。



無線 LAN アクセスポイントモードに設定する

- 1 パソコンを起動する
- 2 WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定 Web のページを開く

無線 LAN アクセスポイント (親機) の IP アドレスを入力しても開きます。 (工場出荷時は 192.168.0.1 です。)

2 管理者パスワードの初期設定を行3 う

画面に従ってパスワードを設定してください。

- 一度設定すると、次回からは、この画面 は出なくなります。
- ●管理者パスワードは、無線 LAN アクセスポイント(親機)を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。



管理者パスワードン	くモ欄
-----------	-----

4

[設定] をクリックする





利用している接続回線を選択し、[次へ]をクリックする



6 [動作モード] の [ルータ機能] で [使用しない (アクセスポイントモード)] を選択し、[次へ] を クリックする



- 7 [IPアドレス/ネットマスク] で接続するネットワークの環境に合わせて無線 LAN アクセスポイントの IPアドレス/ネットマスクを設定する
 - (例) ルータタイプの ADSL モデムの IPアドレスが「192.168.0.1」 の場合

IPアドレス: 192.168.0.<u>210</u>など ADSL モデムと重なら

ないアドレス

ネットマスク: 255.255.255.0

入力が完了したら、[設定] をクリックする





ルータタイプの ADSL モデムやハブと接続する

無線 LAN アクセスポイント(親機)とルータタイプの ADSL モデムまたはハブを接続します。

1 無線 LAN アクセスポイント(親機)の背面にあるブロードバンド接続ポートとルータタイプの ADSL モデムなどを ETHERNET ケーブルで接続する

ブロードバンド接続ポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く引いて、ロックがかかっていることを確認してください。

ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断線の原因になる場合があります。



- γ ADSL モデムの電源を入れる
- 2 無線LANアクセスポイント(親機)の背面のブロードバンド接続 ポート状態表示LEDが点灯することを確認する

ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑または赤点灯すれば、ADSL モデムは正しく接続されています。



無線の設定を変更する場合は、クイック設定 Web の「詳細設定」-「無線 LAN 側 設定」でネットワーク名、暗号化などを変更します。(●P5-4)



あとからクイック設定 Web のページを開くには、WWW ブラウザのアドレスに手順7 (◆P5-55) で設定したIPアドレスを入力します。例) http://192.168.0.210/(http://web.setup/やデスクトップの「クイック設定 Web」アイコンから開けなくなりますのでご注意ください。)

ブロードバンドモデムなど DHCP サーバ機能を持った機器を接続していないときは、パソコンのIP アドレスを固定にする必要があります。設定方法は「 個機能詳細ガイド」の「機能一覧」 - 「無線 LAN アクセスポイントモード」を参照してください。

5-フ TV 電話をする (Windows Messenger および MSN Messenger の利用方法)

本商品とパソコンの UPnP(ユニバーサルブラグアンドプレイ)機能を利用して、TV 電話をするなど、パソコンの Windows Messenger や MSN Messenger の次の機能 をご利用になることができます。

本商品とパソコン側の設定が必要です。設定方法の詳細については、「 機能詳細ガイド I (HTML ファイル)を参照してください。

ただし、本商品の設定は初期値で「使用する」になっていますので、パソコンで、UPnPの設定をすることで、利用ができます。

○:使用できます。

-: Windows Messenger の機能としてありません。

機能名	Windows® XP-XP 間の通信	Windows® XP-Me 間の通信	Windows® Me-Me 間の通信
ファイル転送	0	利用不可(※2)	利用不可(※2)
音声チャット	0	0	0
ビデオチャット(※ 1)	0	_	_
アプリケーション共有(※1)	0	_	_
ホワイトボード(※ 1)	0	_	_
リモートアシスタンス (ファイル転送機能)(※ 1)	0	_	_
WebCam (%3)	0	0	0
背景の共有(※3)	0	0	0
表示アイコンの変更(※3)	0	0	0
ゲーム (※3)	0	0	0

- ※ 1 Windows® XP のみの機能です。
- ※2 Windows® XP 以外の OS では UPnP に未対応であり、ご利用になれません。
- ※3 Windows® XP/Windows® Me 共、MSN Messenger6.1/6.2を使用した場合のみ使用できます。



お知らせ

- ●UPnP 機能は、Windows® XP または Windows® Me のパソコンでのみご利用になれます。
- ●フレッツ・ADSL などの PPPoE が使用できる環境では、PPPoE ブリッジ機能を使用することで、1 台のパソコンのみで利用ができます。
- ●ルータタイプのADSLモデムにローカルルータモードで接続している時は、上記の機能は ご利用になれません。ADSLモデムをPPPoEブリッジモードに切り替えて本商品を PPPoEモードに設定するか、本商品を無線LANアクセスポイントモードに設定してお使 いください。

5-8 ファームウェアやユーティリ ティをバージョンアップする

各種ユーティリティやファームウェアを最新のものにバージョンアップすることによって、WR6600H(親機)に新しい機能を追加したり、場合によっては、WR6600H(親機)の操作を改善します。

[用語] ファームウェア:本商品を動かすソフトウェアのことです。

ファームウェアやユーティリティをバージョンアップする

AtermStation からダウンロードしてきた最新のファームウェアやユーティリティにバージョンアップします。

● お願い ● • • •

- ●ファームウェアのバージョンアップ中(約1分間)は絶対にWR6600H(親機)の電源を切らないでください。
- ●ファームウェアをバージョンアップするときは、そのあとでユーティリティも最新のものにバージョンアップしてください。
- ●お使いの本商品用以外のファームウェアを使ってバージョンアップを行うことはできません。無理にバージョンアップを行うと、本商品が動作しなくなります。
- ●バージョンアップを開始する前に、パソコンのすべてのアプリケーションと、タスクトレイ(Windows® XPの場合は「通知領域」)などに常駐しているアプリケーションを終了させてください。

■ファームウェアをバージョンアップする

●ファームウェアのワンタッチバージョンアップ

インターネットに接続された状態で、AtermStationに新しいファームウェアが更新された場合に、クイック設定 Web のトップ画面に [ファームウェア更新] のボタンが表示されます。

このボタンをクリックすることで、簡単にバージョンアップができます。

(注) 本機能は、常に本商品の電源が ON になって おり、かつインターネットに接続されている 必要があります。

> また、サーバ側の負荷分散のために更新情報 の検出が数週間遅れる場合があります。



本サービスは、予告なく変更あるいは終了する場合があります。 詳しくは、AtermStation(ホームページ)をご覧ください。

●自動更新(オンラインバージョンアップ)

クイック設定 Web からファームウェアのバージョンアップを行うことができます。 本商品からインターネットに接続できる必要があります。

- 1 クイック設定 Web を起動する
- 2 ユーザー名に [admin] と入力し、管理者パスワードを入力し、「OK」 をクリックする
- ク 「メンテナンス」の ▼ をクリックし、「ファームウェア更新」を選択プ する
- 4 [自動更新(オンラインバージョン オーアップ)] を選択する



厂 [更新]をクリックする

6 [OK]をクリックする

7 次の画面が表示されるので、電源コンセントを取り外さずそのまましばらく待つ





(次ページに続く)

次の画面で、最新のファームウェア バージョンの数字が新しい場合は、 [最新バージョンに更新]をクリック する

[現在のバージョン] と [最新のバージョン] が同じ場合はここで終了です。 [閉じる] をクリックして、クイック設定 Web を閉じます。

- り しばらくすると、クイック設定 Web画面に「ファームウェア更新中です。1分ほどお待ちください」 と表示される
 - ●バージョンアップの途中で電源を切らないでください。



1/1 [OK]をクリックする



■ユーティリティとファームウェアをダウンロードし、バー ジョンアップする

ホームページ AtermStation から、ユーティリティやファームウェアをダウンロードしてバージョンアップを行うことができます。

ダウンロードしたファームウェアでのバージョンアップ方法は「◎ 機能詳細ガイド」を 参照してください。

- 1 AtermStation (http://121ware.com/aterm/) にアクセスする
- 2 ダウンロードのバージョンアップの項目からお使いの機種と OS を選択し、[GO] をクリックする
- ク 内容をよく読んでご利用になるファームウェアやユーティリティをダ り ウンロードする
- / ダウンロードが終了したら、インターネットの接続を切断する
- 5 ユーティリティのバージョンアップの場合は、ダウンロードしたファイルをダブルクリックする

インストールが始まります。


詳細は、各ユーティリティのセットアップのページや AtermStation の説明をお読みください。

5-9 他の無線 LAN 端末(子機) から接続する

無線LANアクセスポイント(親機)へ他の無線LAN端末(子機)から接続する場合は、 次の手順で設定を行ってください。

Aterm シリーズの無線 LAN 端末(子機)

Aterm シリーズ以外の無線 LAN 端末(子機)の場合は、P5-64 へ進んでください。 ※については P5-65 を参照してください。




設定方法を確認 し、無線LAN 端末(子機)側 の設定を行いま **ਰ**。

「らくらく無線スタート」で設定してください。 WL54AG の場合「つなぎかたガイド(TC)」参照 WL54ATE の場合 「5-3 WL54TE (ETHERNET ボックス) を設定する」(●P5-26)参照 WL54TU の場合「つなぎかたガイド(TU)」または、無線 LAN 端末(子機)に添付の取扱説明書等を参照

※らくらく Web ウィザードでの設定は1台目のパソコンから の設定が無線LANアクセスポイント(親機)に書き込まれ

ていますので設定の必要はありません。



Aterm シリーズ以外の無線 LAN 端末(子機)

Aterm シリーズ以外の無線 LAN 端末(子機)

無線LAN端末(子機)側に添付の 専用ドライバとユーティリティをイ ンストールしてください。 無線 LAN 内蔵パソコン

無線 LAN 端末 (子機) の設定 にあわせて無線 LAN アクセス ポイント (親機)

側の設定を行い

ます。

無線 LAN アクセスポイント(親機)に MAC アドレスフィル タリングの設定を行っている場合は、無線 LAN 端末(子機) の情報を登録しておいてください。「MAC アドレスフィルタ リング機能」(◆P5-7)(※2)

無線 LAN 端末(子機)が、無線 LAN アクセスポイント(親機)と同じ無線動作モード、暗号化モードをサポートしていない場合は、クイック設定 Web で無線 LAN アクセスポイント(親機)の設定を変更してください。

無線 LAN アクセスポイント (親機) の初期値 無線動作モード: IEEE802.11b モード

暗号化モード : 128bitWEP

無線LAN端末(子機)を使用するパソコンの OS を確認します。

Windows® XP (Service Pack 2)

Windows® XP (Service Pack 2) 以外の OS の場合

設定方法を確認 し、無線 LAN 端末(子機)側 の設定を行いま す。 無線 LAN アクセスポイント(親機)に添付の CD-ROM を使用してらくらく無線スタート EX で設定してください。

Windows® XPのワイヤレスネットワークの設定または、無線LAN端末(子機)側に添付の専用ユーティリティで設定してください。

無線 LAN アクセスポイント(親機)の設定にあわせてネットワーク名(SSID)、暗号化の設定を行ってください。(※5)

無線LAN端末(子機)からのインターネット接続を確認する

- ※ 1 WL54AG、WL54TE、WL54TUを追加で接続する場合は本商品に添付のCD-ROMを使用して設定してください。
- ※2 すでにインターネット接続が可能な場合、MACアドレスフィルタリングの設定をしていただくことをお勧めします。
- ※3 WL54TE (ETHERNET ボックス)、WL11E2 (ETHERNET ボックス) の場合は WL54TE (ETHERNET ボックス)、WL11E2 (ETHERNET ボックス) に接続しているパソコンなどの端末の MAC アドレスも登録してください。
- ※4 使用できるOSは接続する無線LAN端末(子機)によって異なります。
- ※5 無線LANアクセスポイント(親機)の工場出荷時のネットワーク名は無線LANアクセスポイント(親機)の底面に貼ってある無線LAN設定ラベルに記載されています。
- ※6 Windows® XP (Service Pack 2以降)のパソコンでお使いの場合は、無線 LANアクセスポイント(親機)に添付のCD-ROMを使用して、らくらく無線スタートEXで設定することもできます。

\bigcirc

お知らせ

●無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続できる無線 LAN 端末(子機)は「7-2 別売り オブション」(☞P7-9)やホームページ AtermStation(「動作検証情報」―「無線 LAN 製 品接続確認情報」)で確認してください。

応用編 **5**WARPSTAR を **5**活用しよう

5-10 無線 LAN 内蔵パソコン から接続する

無線LAN内蔵のパソコンから無線LANアクセスポイント(親機)に無線で接続してブロードバンドインターネット接続することができます。接続できる NEC 製ワイヤレス機器についてはホームページ AtermStation(「動作検証情報」-「無線LAN製品接続確認情報」)にて公開しています。

- ・お使いになる無線 LAN 内蔵パソコンが Windows® XP(Service Pack 2以降) の場合、「らくらく無線スタート EX」で無線 LAN アクセスポイント(親機)との無線接続の設定を簡単に行うことができます。(● 下記)
- ・お使いになる無線 LAN 内蔵パソコンが Windows® XP (Service Pack 1以前) の場合は「無線 LAN 内蔵パソコンの設定」(◆P5-71) を参照してください。

お願い

- ●設定に利用するユーティリティや設定方法は、パソコンや OS によって異なります。 (Windows® XPの場合でも専用のユーティリティを使用する場合があります。)設定方法 の詳細については、パソコン等のメーカーにお問い合わせください。
- ●パソコンに内蔵されている無線モジュールのタイプにより無線LANアクセスポイント(親機)の無線動作モードを変更する必要があります。クイック設定Webで変更します。
 - · IEEE802.11g+IEEE802.11bモード(初期値)
 - ・暗号化キー(128bit WEP)の出荷時の設定値は本体底面のラベルを参照してください。
- ●Super AG 対応の無線 LAN 内蔵パソコンをご利用の場合は Super AG 機能を利用した高速な無線 LAN 通信がご利用になれます。対応機器についてはホームページ AtermStation にてご確認ください。

らくらく無線スタートEXで設定する(Windows ® XP(Service Pack 2以降)の場合のみ)

「らくらく無線スタートEX」は、無線LAN内蔵パソコンまたは無線LAN端末(子機)でWindows®XP(Service Pack 2以降)のワイヤレスネットワーク設定を使って設定している場合にご使用になれます。

設定の際には、「① らくらく無線スタート EX で設定を行う場合のご注意(●P5-68)」 を参照してください。

<「らくらく無線スタートEX」で設定できる無線LAN端末(子機)の例>

- ・無線 LAN 内蔵パソコン (Windows® XP (Service Pack 2 以降) 搭載)
- ・Windows ® XP (Service Pack 2以降) 搭載のパソコンで、WL54AG/WL54TE/WL54TU 以外の Aterm 無線 LAN 端末 (子機) や他社製の無線 LAN カードをお使いの場合

らくらく無線スタートEX をインストールする

次の手順でらくらく無線スタート EX をインストールします。

1 パソコンの電源を入れ、ワイヤレスランプが点灯するなどパソコンのワイヤレス機能が使用でき、Windows® XPのワイヤレスネットワーク設定から無線設定ができる状態になっていることを確認する

※無線設定を無線LAN内蔵パソコンや無線LAN端末(子機)の専用ユーティリティで行っている場合は、「らくらく無線スタートEX」で設定できません。専用ユーティリティの停止方法などそれぞれのパソコンのワイヤレス機能の使い方についてはで使用になっているパソコンや無線LAN端末(子機)の取扱説明書をご覧ください。

γ Windows® XPを起動する

Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。

3 添付の CD-ROM (ユーティリティ集) を CD-ROM ドライブにセットする 「メニュー画面」が表示されます。

「メニュー画面」が表示されないときは(●P前文-17)

4 [Aterm 以外の子機 (無線 LAN 内蔵パソコンなど) で 「らくらく無線スタート EX」から接続設定する] の [CLICK] をクリックする

[次へ] をクリックする



〔次へ〕をクリックする



7 画面の同意書を読み、同意できる場合は [次へ]をクリックする



表示されたインストール先へ インストールする場合は、[次へ]を クリックする

> インストール先を変更する場合は、[参照] を クリックして変更してください。

9 次の画面が表示された場合は、[はい] をクリックする

インストールが開始されます。





(次ページに続く)

- 10 次の画面が表示された場合は、[は い] をクリックする
- 11 次の画面が表示された場合は、[は い]をクリックする
- 12 [今すぐ 「らくらく無線スタートEX」 を起動する] にチェックが入っている (▼) ことを確認し、[完了] をクリックする

インストールが完了し、らくらく無線スタートEXが起動します。









〈らくらく無線スタート EX で設定を行う場合のご注意〉

- ・無線LANアクセスポイント(親機)のファームウェアは必ず最新のものをお使い ください。古いバージョンでは動作しない場合があります。最新のファームウェア はホームページ AtermStation で提供されます。
- 利用条件

【パソコンの OS】

Windows® XP (Service Pack 2以降) であること (Windows® XP (Service Pack 1以前) /2000Professional/Me/98SE/98 では動作しません。)

【無線 LAN 端末(子機)または無線 LAN 内蔵パソコンの無線 LAN アダプタ】

- ・Windows®XP (Service Pack 2) のワイヤレスネットワーク設定を使って 設定および制御されていること
- ・専用のユーティリティは終了していること(利用不可状態でも通知領域(タスクトレイ)に常駐していると正しく動作しない場合があります。)
- ・接続する無線 LAN アクセスポイント(親機)に設定されている無線動作モード および暗号化モードに対応していること
- ・使用する無線 LAN アダプタ以外のネットワークアダプタが無効になっていること 上記条件を満たしていてもパソコンの環境や使用するアダプタとの相性的な問題 により正しく動作しない場合もあります。
- ・動作検証済みの機器については、ホームページ AtermStation にて順次公開予定です。動作検証済みの無線 LAN アクセスポイント (親機) 以外に接続する場合は「らくらく無線スタート EX」による自動設定はできません。

らくらく無線スタート EX で設定する

2 次の画面が表示されることを確認する


※1分以内に次の手順に進まない場合は自動的にキャンセルされます。



-(?) らくらく無線スタート EX を起動するには

あとかららくらく無線スタートEXを起動するときは、[スタート] をクリックし、[プログラム] - [らくらく無線スタートEX] - [らくらく無線スタートEX] をクリックします。

2 無線 LAN アクセスポイント(親機)背面のらくらくスタートボタン(SET スイッチ)を押し、前面の POWER ランプが緑点滅になったら離す



うくらく無線スタートの準備ができているか確認する※30秒以内に次の手順に進まない場合は自動的にキャンセルされます。



•

どちらか片方しか上記の状態になっていない場合は、他の無線LANアクセスポイント(親機)または無線LAN端末(子機)と設定を行おうとしている場合があります。

無線LAN内蔵パソコンで[キャンセル]をクリックし、無線LANアクセスポイント(親機)の電源を入れ直して手順 1 から設定をやり直してください。

(次ページに続く)

4 もう一度無線LANアクセスポイント(親機)背面のらくらくスタートボタン(SETスイッチ)を押し、手順5の前面のPOWERランプが橙点灯状態になったら離す

無線設定が完了していることを確認する


無線 LAN 内蔵パソコン

次の画面が表示されることを確認します。



無線LANアクセスポイント(親機)

前面の POWER ランプが約 10 秒間橙点灯 することを確認します。



※前面の POWER ランプは約10 秒間橙点 灯したあと緑点灯に戻ります。

6 パソコンの画面右下の通知領域で正 しく接続されたことを確認する



- **(!**)
- ●無線 LAN アクセスポイント(親機)側で「MAC アドレスフィルタリング機能」を利用しているとき、設定する無線 LAN 端子(子機)が登録されていない場合は、らくらく無線スタート EX での無線設定登録のときに、MAC アドレスフィルタリングにも新たに登録されます。

ただし、MACアドレスフィルタリングのエントリが制限数いっぱいに登録されている場合は、らくらく無線スタートEXは失敗になります。

●無線 LAN アクセスポイント(親機)側で「ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)」を「有効」に設定している場合でもらくらく無線スタートEX での設定をすることができます。

無線 LAN 内蔵パソコンの設定

で使用の無線 LAN 内蔵パソコンと無線 LAN アクセスポイント(親機)との無線通信を確立する設定を行います。

で使用の無線 LAN 内蔵パソコンの機種や OS によって設定方法が異なります。無線 LAN 内蔵パソコンの取扱説明書を参照して設定してください。ここでは、Windows® XPの場合を例に説明しています。

- 1 パソコンの電源を入れ、ワイヤレスランプが点灯などワイヤレス機能がONになっていることを確認する
 - ・点灯していない場合は、ワイヤレス機能を ON にしてください。
 - それぞれのワイヤレススイッチのON / OFFのしかたはご使用になっているパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- [スタート] ー [すべてのプログラム] ー [アクセサリ] ー [通信] ー [ネットワーク接続] をクリックする

「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。

① 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、「プロパティ」をク り リックする

「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 4 [ワイヤレスネットワーク] タブをク リックする
 - ①「Windows を使ってワイヤレスネット ワークの設定を構成する」にチェックが 入っていることを確認する。
 - ②[最新の情報に更新]をクリックし、「利用できるネットワーク」欄から接続する無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID)をクリックし、「構成」をクリックする。

「ワイヤレスネットワークのプロパティ」 が表示されます。

無線 LAN アクセスポイント (親機) の出 荷時のネットワーク名 (SSID)、暗号化キー (WEP) は、無線 LAN アクセスポイン ト (親機) の底面に記載されています。 (*ア5-18)



(次ページに続く)



Windows® XP (Service Pack 2) の場合は次の手順で接続します。 ①「ワイヤレスネットワークの表示」をクリックする

②ワイヤレスネットワークの選択画面で接続する無線 LAN アクセスポイ ント(親機)のネットワーク名「WARPSTAR-XXXXXX」を選択し、 [接続] をクリックする

無線 LAN アクセスポイント (親機) に暗号化の設定をしている場合のワイヤ レスネットワークでの設定方法は P5-18 を参照してください。



(二()) お知らせ |

- ●一覧を更新しても無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID) が表示されない場合は、一度無線LANアクセスポイント(親機)の電源を切り、再 び電源を入れた後で、無線LANアクセスポイント(親機)前面ランプの点滅が終わ るのを待ってから、再度「最新情報に更新」をクリックしてください。
- ●FSS-ID ステルス機能 (SSID の隠蔽) が有効となっている場合は、「利用できるネッ トワーク一覧 | に無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID) が表示されません。ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を解除してやり直して ください。

ネットワーク名(SSID)と暗号化 設定を確認して [OK] をクリック する

無線LANアクセスポイント(親機)の出 荷時のネットワーク名、暗号化キー(WEP キー) は、底面のラベルに記載されていま すので、参照して入力してください。





(主()>) お知らせ |

- ●セキュリティの設定を行うことで、ワイヤレスネットワークの外部からの不正なア クセスを困難にすることができます。
- ●無線 LAN アクセスポイント(親機)で暗号化キーが設定されている場合は、「ネッ トワークキー」に無線LANアクセスポイント(親機)と同じ暗号化キーを入力して ください。無線LANアクセスポイント(親機)の暗号化キーの設定方法、確認方法 については、P5-4 を参照してください。ただし、無線 LAN アクセスポイント (親機) の暗号化の設定が 152bitWEP や AES、TKIP を使用している場合は、接 続できない場合があります。
- ●キーのインデックス(詳細)を無線 LAN アクセスポイント(親機)で設定されて いる番号に合わせてください。ただし、Windows® XP (Service Pack 1) 適用 前の場合は、キーのインデックス(詳細)が0~3と表示されますので、1~4 と読み替えてください。(数字が1つずれていますので注意してください。)

6

[OK] をクリックする

しばらくすると、画面右下の通知領域に「ワイヤレスネットワーク接続に接続しまし た」と表示されます。



WARPSTAR の設定

クイック設定 Webで WARPSTAR の設定を行います。

■クイック設定 Web で設定する

「3章 クイック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う」(●P3-1) を参照して設定 を行ってください。

5-11 AirMac 対応のパソコン から接続する

画面表示は Mac OS のバージョン等により、変わることがあります。 ここでは Mac OS X (v10.1) の場合を例に説明しています。

- 1 「AirMac Setup Assistant」を起動する
- AirMac ソフトウェアのバージョンによっては、「AirPort Setup Assistant」と表示される場合があります。
- 2 「既存のワイヤレスネットワークに 接続させる設定をする」を選択し、 [続ける] をクリックする



「使用できる AirMac ネットワーク」 で無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク名を選択し、 [続ける]をクリックする

> 無線LANアクセスポイント (親機) の出荷 時のネットワーク名、暗号化キー (WEP キー) は無線LANアクセスポイント (親 機) の底面のラベルに記載されています。 (1975-18)



美()つ お知らせ |

- ●ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)が有効となっている場合は、「使用できる AirMac ネットワーク」に無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク名 (SSID) が表示されません。ESS-ID ステルス機能 (SSID の隠蔽) は無効にしてくだ さい。
- 4 無線 LAN アクセスポイント (親機) に無線 LAN の暗号化を設定している場合は、「パスワード」に暗号化キーを入力し、[続ける] をクリックする
 - ※無線LANアクセスポイント(親機)の 出荷時の暗号化キー(WEPキー)は無 線LANアクセスポイント(親機)の底 面のラベルに記載されています。

(**☞**P5-18)



[続ける] をクリックする



6

[終了] をクリックする





対知らせ

●ネットワークの選択リストに「WARPSTAR-XXXXXX」がない場合は、無線 LAN アクセスポイント(親機)の電源を切り、再度電源を入れ直して、無線 LAN アクセスポイント (親機) 前面ランプの点滅が終わるのを待ってから再度、ブルダウンメニューをクリックしてください。(電源は、10 秒ほど待ってから、入れ直してください。)

Mac OS 9.2.1 をご利用の場合

- ●Mac OS 9.2.1 のバージョンをご使用の場合は、次の手順で設定します。
 - ① AirMac に接続した Macintosh を起動する
 - ② [メニューバー/アップルメニュー] から [AirMac] を選択する AirMac の設定ツールが起動します。
 - ③ [AirMac ネットワーク] の [ネットワークの選択] 欄のブルダウンメニューから、無線LANアクセスポイント(親機)を選択する
 - ※無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID)の出荷時のネットワーク名は、無線LANアクセスポイント(親機)の底面のラベルに記載されています。



本商品がうまく動かない、操作しても違う結果になるなど、お困りのときには本章をお読みください。

6章	お困りのときには6-1
7章	付録7-1

- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® 2000 Professional は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® Melt, Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。



6

お困りのときには

6-1	トラブルシューティング6-2
6-2	無線LANアクセスポイント(親機)
	を初期化する6-26
6-3	WL54TE(ETHERNET ボックス)
	た知期ルオス 6.00

つお困りのときには

6-1 トラブルシューティング

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらをご覧ください。

本書の他に、ホームページに掲載している電子マニュアル「 ② 機能詳細ガイド」の「お 困りのときには」で、さまざまな症状と対策方法を記載しております。本章と合わせて ご覧ください。

該当項目がない場合や、対処をしても問題が解決しない場合は、無線 LAN アクセスポ イント(親機)を初期化し(●P6-26)、初めから設定し直してみてください。初期化 を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。初 期化を行う前に、現在の設定内容を保存しておくことができます。(@ 機能詳細ガイド)

- ・設置に関するトラブル 🖝 下記
- ・ユーティリティに関するトラブル ●P6-16
- ・ご利用開始後のトラブル ●P6-22
- ・添付の CD-ROM に関するトラブル ●P6-25

で WAN 側 IP アドレスが表示されていますか?

インターネットに接続できましたか?

↓ はい

設置に関するトラブル


どこまで設置、設定できているのか現在の症状をご確認のうえ、その原因と対策をご覧 ください。

無線LANアクセスポイント(親機)前面のPOWERランプは点灯していますか?	→いいえ
↓はい	(a参照●P6-3)
無線 LAN アクセスポイント(親機)背面のブロードバンド接続] →いいえ (b参照●P6-3)
ポート状態表示 LED は緑または赤点灯していますか?	(DSSR(CF0-3)
↓はい	
無線LAN通信はできていますか?	
無線 LAN 端末 (子機) からの 接続の場合 無線 LAN アクセスポイント(親機)と正し く接続されていますか?	→いいえ (c参照●P6-4)
↓はい	_
パソコンに IP アドレスが設定されていますか?	→いいえ
(確認方法は、P6-7を参照してください)	」(d参照●P6-7)
↓はい 	7
無線LANアクセスポイント(親機)の設定が行えますか?	
│ │ WWW ブラウザ(クイック設定 Web)で無線 LAN アクセスポ │ │ │ イント(親機)の設定画面が表示できますか?	→ いいえ
	」 (e参照●P6-8)
↓はい 「 <pppoeモードの場合></pppoeモードの場合>	7
マアアロビモー 下の場合ノ 設定後、無線LANアクセスポイント (親機) 前面のPPP ランブが点灯していますか?	→いいえ
※ローカルルータモードの場合は、PPP ランプは点灯しません。	(f参照●P6-10)
	_
<ローカルルータモードの場合>	
- ・WAN側IPアドレスが正しく表示されていますか? ・クイック設定Webの[情報] - [現在の状態] - [状態表示]	→いいえ (g参照 ● P6-11)
	(6 多照● PO-11)


(h参照●P6-12)

→いいえ

a.無線 LAN アクセスポイント(親機)前面の POWER ランプが点灯しない



b.無線 LAN アクセスポイント (親機) 背面のブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑または赤点灯しない



(次ページに続く)

6-1 トラブルシューティング

症 状	原因と対策
ブロードバンド接続ボート状態表示LEDが 緑または赤点灯しない (つづき)	●無線LANアクセスポイント(親機)のブロードバンド接続ポートと無線LANアクセスポイント(親機)のETHERNETゲーブルで接続してみる。ブロードバンド接続ポート状態表示LEDが点切する場合無線LANアクセスポイント(親機)は、問題ありません。ブロードバンドモデム/回線終端装置が故障している可能性があります。点灯しない場合無線LANアクセスポイント(親機)を初期化してみてください。それでも解決しない場合的は無線LANアクセスポイント(親機)を初期化してみてください。それでも解決しない場合があります。別紙に示す修理受け付先または、お問い合わせ先へお問い合わせください。

c.無線LAN通信ができない

症 状	原因と対策
サテライトマネージャの通信状態が範囲外または使用不可になっている	●WL54AG(無線LANカード)またはWL54TU(無線USBスティック)のドライバが正しくインストールされていない場合があります。次の手順でいったんドライバを削除してから、もう一度ドライバをインストールしてください。 ① [スタート] - [すべてのプログラム] ー [Aterm WARPSTARユーティリティ] ー [ドライバのアンインストール]をクリックする ②画面の指示に従って、アンインストールを行う ③ WL54AG(無線LANカード)またはWL54TU(無線USBスティック)を接続する ● 暗号化キーが無線LANアクセスポイント(親機)、無線LAN端末(子機)間で一致しているが確認してください。(●P5-4、5-11、5-18、5-37)

~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
症 状	原因と対策
サテライトマネージャの通信状態が範囲外または使用不可になっている (つづき)	● お使いのパソコンにプロキシが設定されていたり、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトがインストールされている場合に、設定ができなかったり通信が正常に行えない場合があります。 →ファイアウォールなどの動きによって本商品との通信に必要なボートが止められてしまっている可能性があります。 その場合には、次の手順で設定を確認してください。 ①ファイアウォールソフト側で本商品との通信に必要なポートをあける(アドレス: 192.168.0.*、TCPポート番号: 23/53/75/80、UDPポート番号: 23/53/75/80、UDPポート番号: 69/161) ②①で改善しない場合は、ファイアウォールソフトを停止またはアンインストールする ● WL54AG (無線LANカード) または続いている場合は、サテライトマネージャに関する問題(●P6-17) も参照してください。
無線 LAN アクセスポイント(親機)と無線 LAN 端末(子機)間の電波状態が悪い	●電波の届く範囲まで無線LAN端末(子機) を移動したり、無線LANアクセスポイント (親機) や無線LAN端末(子機)の向きをか えたりして電波状態を確認してください。 ●WL54AG(無線LANカード)をご利用の場 合、別売りのワイヤレスLAN外部アンテナ (WL54AG用)(PA-WL/ANT3) (121ware (http://121ware.com/)で購入可能)をご使用ください。ただし、周囲の 電波状況や壁の構造(鉄筋壁、防音壁、断熱 壁)などにより、改善状態は異なります。 (改善できないこともあります。)
Windows® XPのワイヤレスネットワークの設定で、通知領域に「ワイヤレスネットワーク接続」のパルーンが表示されない	●バルーンは一度表示されると消えてしまう場合があります。その場合は、ワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックして「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックすると、設定を行うことができます。 ● WL54AG(無線 LANカード)またはWL54TU(無線 USBスティック)のドライバが正しくインストールされていない場合があります。次の手順でいったんドライバを削除してから、もう一度ドライバをインストールしてください。 ① [スタート] - [すべてのプログラム] ー [Aterm WARPSTARユーティリティ] ー [ドライバのアンインストール]をクリックする ②画面の指示に従って、アンインストールを行う ③ WL54AG(無線 LANカード)またはWL54TU(無線 USB スティック)を接続する

(次ページに続く)

#### 6-1 トラブルシューティング

症状	原因と対策
WL54TE(ETHERNET ボックス)の POWER ランプが点灯しない	電源が入っていません。 ● AC アダブタ(電源ブラグ)が外れている → AC アダブタ(電源ブラグ)を電源コンセ ントに差し込んでください。 ● AC アダブタ(電源ブラグ)がパソコンの電源 に連動したコンセントに差し込まれている → 電源はパソコンの電源などに連動したコンセントではなく、壁などの電源コンセントに直接接続してください。パソコンの電源が切れると WL54TE(ETHERNET ボックス)に供給されている電源も切れてしまいます。 ● AC アダブタ(電源ブラグ)が破損していないか確認してください。破損していな場合はすぐに AC アダブタ(電源ブラグ)をコンセントから外して別紙に示す修理受け付け先または、お問い合わせ先にご相談ください。
WL54TE(ETHERNET ボックス)の AIR ランプが点滅しない	●無線 LAN アクセスポイント(親機)とWL54TE (ETHERNET ボックス)との間の無線状態が悪い場合があります。無線LAN アクセスポイント(親機)とWL54TE (ETHERNET ボックス)を近づけてみてください。また、無線 LAN アクセスポイント(親機)とWL54TE (ETHERNET ボックス)が近すぎても通信できない場合があります。この場合は 1 m以上離してご使用ください。●設定に誤りがある場合があります。、※どうしても動作しない場合は、初期化して最初から設定し直してください。(◆P6-28)

#### d.パソコンに IPアドレスが設定されていない

d.パソコンに IP アドレスが設定されていない	
症 状	原因と対策
パソコンのIPアドレスが「192.168.0.XXX」 に設定されていない	●パソコンの設定で「IPアドレスを自動取得する」もしくは「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してください。パソコンのIPアドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも無線LANアクセスポイント(親機)の方が先に起動されて装置内部の処理が完了している必要があります。下記のどちらかの方法で確認してください。 a. パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れる
	起動後、bの手順で再度パソコンのアドレスを確認する b.次の手順でIPアドレスを取り直す < Windows® XPの場合> ①[スタート] - [すべてのブログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]を クリックする
	②「ipconfig /renew」と入力して、[Enter] キーを押す ③IPアドレスが「192.168.0.XXX」になる ことを確認する < Windows® 2000 Professional の場合> ① [スタート] - [プログラム] - [コマンドプ ロンプト] をクリックする
	<ul> <li>②「ipconfig /renew」と入力して [Enter] キーを押す</li> <li>③IPアドレスが「192.168.0.XXX」になることを確認する</li> <li>&lt; Windows® Meの場合&gt;</li> <li>① [スタート] - [ファイル名を指定して実行]をクリックする</li> <li>② [winipcfg] と入力して [OK] をクリックす</li> </ul>
	る ③Ethernet アダプタ情報のブルダウンウィンドウから、使用している Ethernet アダプタ名を選択する ④ [解放]をクリックして、IPアドレスが「0.0.0.0.0」になっていることを確認します。「IPアドレスはすでに解放しています」と表示されたときは「OK」をクリックする ⑤ [書き換え]をクリックして、IPアドレスが「192.168.0.XXX」になることを確認する

#### e.WWW ブラウザで無線 LAN アクセスポイント(親機)の設定画面が表示されない (クイック設定 Web が起動しない)

#### 症状 原因と対策 WWW ブラウザ画面のアドレスに ●プロキシの設定をしていませんか →プロキシの設定をしている場合、受付が拒 「http://web.setup/」と入力してもクイッ ク設定 Web が表示されない 否されます。 Internet Explorer の場合以下の設定を行っ てください。 ①[ツール] - [インターネットオプショ ン] - 「接続] - 「LANの設定」の順に クリックする ②[LAN にプロキシサーバーを使用する] の[詳細設定]をクリックして、例外に 「web.setup」を入れる ●代わりにIPアドレスを入れても表示できます。 無線LANアクセスポイント(親機)のIPア ドレスが工場出荷時の場合は 「http://192.168.0.1」です。 IPアドレスを変更している場合は、変更した 値を入力してください。 無線 LAN アクセスポイントモードに設定して いる場合は、無線LANアクセスポイント(親 機)のIPアドレスを入力してください。 「例: http://192.168.0.2101 ●お使いのパソコンにプロキシが設定されてい たり、ファイアウォール、ウィルスチェック 等のソフトがインストールされている場合 に、設定ができなかったり、通信が正常に行 えない場合があります。(P1-17、P1-23)

WWW ブラウザで無線 LAN アクセスポイント (親機) にアクセスすると、ユーザー名と管理者パスワードを要求される



- ●WWW ブラウザで無線 LAN アクセスポイント(親機)にアクセスすると、ユーザー名と管理者パスワードを要求されます。
  - →ユーザー名には、[admin] を入力してく ださい。パスワードには、WWW ブラウザ で無線 LAN アクセスポイント(親機)に 一番最初にアクセスした際に、登録したパ スワードを入力してください。

症 状	原因と対策
無線 LAN アクセスポイント(親機)のクイック設定 Web が開かない	● JavaScript®が無効に設定されている → WWW ブラウザの設定で JavaScript®を有効に設定してください。(●P1-24) ● 複数固定 IPサービスをご利用の場合、グローバルIPアドレスを割りつけたパソコンから無線 LANアクセスポイント(親機)を設定するには「http://web.setup/」と入力してもクイック設定 Web 画面は開きません。WWW ブラウザのアドレスに、接続事業者またはプロバイダから割りあてられた無線 LANアクセスポイント(親機)のグローバルIPアドレス(例えば http://200.200.200.1/)を入力してください。 ● ETHERNETボートにパソコンを接続している場合は、IPアドレスの取得がうまくいってドレスを自動取得に設定してみてください。(●P1-18)

#### f.PPPoEモードで無線LANアクセスポイント (親機) 前面のPPP ランプが点灯しない

症 状	原因と対策
PPP ランブが点灯 しない	●パソコンから WWW ブラウザ等でインターネットにアクセスしてください。 PPPOE モードの場合、インターネットへ通信が開始された時点で PPP ランブが点滅し、 しばらくして点灯に変わります。
PPP ランブが速い点滅をしている	●ブロードバンドモデム/回線終端装置のWAN側が接続されていることを確認してください。ADSLモデムをで使用の場合、ADSLリンクが確立していることを確認してください。 NEC製のADSLモデムをご使用の場合はモデム前面のLINEランプまたはADSLランプが点対します。LINEランプまたはADSLランプが点域している場合はADSLモデムの取扱説明書を参照して対処してください。対処後、バソコンからWWWブラウザ等でインターネットにアクセスしてください。PPPoEモードの場合、インターネットへ通信が開始された時点でPPPランプが点滅し、しばらくして点灯に変わります。
PPP ランプが遅い点滅、速い点滅を繰り返 している	●無線LANアクセスポイント(親機)に登録 した接続ユーザー名、接続パスワードとプロ バイダ等から送られてくる接続ユーザー名、 接続パスワードが正しいことを確認してください。 接続ユーザー名、接続パスワードについては ご契約のプロバイダへお問い合わせください。 ●接続ユーザー名、接続パスワードが間違って います。 一般的に下記が区別されますのでご注意ください。 接続ユーザー名(ログイン名):半角、全角 接続パスワード:半角、全角、大文字、 小文字 を合わせてください。 接続ユーザー名のXXXXX.ne.jpと入力するの が一般的です。

g.WAN側IPアドレスが正しく表示されない	
症 状	原因と対策
クイック設定 Web の状態表示で WAN 側 IP アドレスが表示されない	● ブロードバンドモデム/回線終端装置がWAN側に接続されていることを確認してください。
	1

#### h.インターネットに接続できない

#### ● ADSL接続に関するトラブル

症 状	原因と対策
ダイヤルアップ接続のウィンドウが開いてくる	●WWW ブラウザやメールソフトの設定が、 LAN 接続の設定になっていない。 →LAN 接続の設定になっているかどうかを 確認してください。(◆P1-23)
インターネット接続中に回線が切断される	●PPPoEモードの場合、無通信監視タイマで自動切断される場合があります。 無通信監視タイマはクイック設定Webの [接続先設定]の[接続先の切断]で設定できます。
ルータタイプ ADSL モデムに接続している	●WAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合、ブロードパンド接続できません。 → クイック設定 Web の「情報」の「現在の状態」で「WAN側状態」の「IPアドレス」を確認してください。 IPアドレスが表示されていない場合は、[IP取得]を選択し、IPアドレスが正しく表示されているい場合は、ADSL モデムがエラー表示していない場合は、ADSL モデムがエラー表示していないかまたは無線LANアクセスポイント(親機)背面のブロードパンド接続ポート状態表示LEDが縁点灯しているか確認してください。 ●ルータタイプ ADSL モデムの接続設定ができていない。 ADSL モデムが無線LANアクセスポイント(親機)と同じIPアドレス192.168.0.1になっている可能性があります。 → 次の手順で、IPアドレスが同じであることを確認したあとで、LAN側のIPアドレスを変更します。 (1) IPアドレスを確認します。 WAN側:クイック設定Webの「情報」の「現在の状態」「「WAN側状態」の「IPアドレス」がこれを変更します。 (2) IPアドレスを変更します。 クイック設定Webの「詳細設定」の「LAN側設定」で「IPアドレス」を192.168.2.1。など下から2桁目を変更して、「設定」をクリックします。 (3) [登録]をクリックします。

e= 4.0	
症状	原因と対策
ルータタイプ ADSL モデムに接続している (つづき)	●無線LANアクセスポイント(親機)を無線 LANアクセスポイントモードに設定して接続 できるか確認してください。 (☞P5-54) これでも ADSL 接続ができない場合は、 ADSL モデムのサポート窓口に ADSL モデ ムの設定をお問い合わせください。
ADSL (PPPoE) 接続できない	●ユーザーIDとパスワードが間違っている → ADSL インターネット接続のユーザーID は、「************************************
ADSL (PPPoE) 接続に成功してもホームページが開けない	●IPアドレス、DNSネームサーバアドレスが 間違っている。 →自動取得できないプロバイダの場合、プロ バイダから指定されたIPアドレスやDNS ネームサーバアドレスを接続先の設定画面 で入力してください。

### ● CATV 接続に関するトラブル

● CATV 接続に関するドラブル	
症 状	原因と対策
CATV インターネット接続に失敗する	●回線側のIPアドレスが取得できていない。 →クイック設定 Webの「情報」の「現在の 状態」で「WAN 側状態」の「IPアドレス」 を確認してください。正しくIPが取得で きていない場合は、いったん [IP解放] を クリックしてから [IP取得] をクリックしてIPアドレスを正しく更新してください。 してIPアドレスを正しく更新してくださいに していた CATVケーブルモデムを無線LAN アクセスポイント(親機)に接続し直して通信しようとしている。 → CATVケーブルモデムの機種によっては、 過去に接続したルータやパソコンのMAC アドレスを記憶して、この MACアドレスが一致しないと通信できない場合があります。この場合は、CATVケーブルモデムの電源をいったん切って、20分ほど待ってから電源をいったん切って、20分ほど待場合があります。
CATV インターネット接続に成功してもホームページが開けない	●ドメイン名、ホスト名が指定されていない。 → CATV 事業者によってはドメイン名やホスト名を入力しないと接続できない場合があります。事業者に確認して「クイック設定Web」の[基本設定] - [接続先設定]または、らくらくWebウィザード(●P3-4)でドメイン名やホスト名を入力してください。 ●ゲートウェイ、DNSネームサーバが指定されていない。 → CATV事業者によってはゲートウェイやDNSネームサーバを入力しないと接続できない場合があります。事業者に確認して「クイック設定Web」の[基本設定]ー[接続先設定]または、らくらくWebウィザード(●P3-4)からゲートウェイやネームサーバを入力してください。

~~~~~	
症 状	原因と対策
WAN側IPアドレスが取得できない	●ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が 点灯しているか確認してください。
しばらくすると回線が切断され、WAN側IP アドレスが、空欄になってしまう	- ●WAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合、ブロードバンド接続がエラー終了します。
	→クイック設定 Web の「情報」の「現在の 状態」で「WAN 側状態」の「IP アドレス」 をご確認ください。
	IPアドレスが表示されていない場合は、[IP 取得]をクリックし、IPアドレスが正しく表
	示されていることをご確認ください。 [IP取得]でもIPアドレスが表示されない場 合は、CATVケーブルモデムがエラー表示し
	ていないか、または無線LANアクセスポイント(親機)背面のブロードバンド接続ポート状態表示LEDが点灯しているか確認して
	ください。 → CATV 接続事業者によっては、ルータから のIPアドレス取得の要求があるとIPアドレ
	のドアドレス収得の要求があるこドアドレスがクリアされてしまう場合があります。 クイック設定Web「接続先設定」で「IP アドレスの自動取得」の「要求する」の チェックを外します。
	●CATV ケーブルモデムが無線 LAN アクセス ポイント(親機)と同じ IP アドレス 192.168.0.1 になっている可能性がありま
	す。 →次の手順で、IPアドレスが同じか確認した あとで、LAN側のIPアドレスを変更しま す
	す。 (1) IPアドレスを確認します。 WAN側: クイック設定 Webの「情報」 - [現在の状態]の「WAN側状
	態」 - 「IPアドレス」が空欄になっている (2) IPアドレスを変更します。 クイック設定 Web の「詳細設定」の
	「LAN側設定」で「IPアドレス」を "192.168.2.1"など下から2桁目を変更 して、「設定」をクリックします。
	(3) [登録] をクリックします。

ユーティリティに関するトラブル

●無線LANアクセスポイント(親機)のクイック設定 Web に関する問題

症 状	原因と対策
管理者パスワードを忘れてしまった	●無線LANアクセスポイント (親機)を工場出荷状態に初期化してください。この場合、設定した値はすべて初期値に戻ってしまいます。(◆P6-27)ただし、クイック設定Webの[メンテナンス]ー[設定値の保存&復元]で以前の設定値をファイルに保存してあると簡単に復元させることができます。設定変更する場合は設定値を保存しておくことをお勧めします。(②機能詳細ガイド)
無線 LAN アクセスポイント(親機)のバージョンを確認したい	クイック設定 Web で確認することができます。 「情報」 — 「現在の状態」の「ファームウェア バージョン」で確認します。
[設定]をクリックしても、状態が反映されない	● [登録] をクリックしていない → 各設定項目において、[設定] をクリックしても状態は反映されません。 左側フレーム内の [登録] をクリックし、無線 LAN アクセスポイント (親機) を再起動する必要があります。 ***********************************
[登録] をクリックした後に、「ページを表示できません」と表示される	 ●無線LANアクセスポイント(親機)が再起動しているためです。 →[登録]をクリックすると、無線LANアクセスポイント(親機)が再起動するため、「ページが表示できません」と表示されますが、異常ではありません。WWWブラウザを終了し、再度、WWWブラウザを起動してください。

症状	原因と対策
「PlayStation® BB Navigator」を使ってクイック設定 Web の設定ができない	●「PlayStation® BB Navigator」を使ってクイック設定Web で設定を行えるのは、「3-2 インターネット接続のための基本設定」(◆P3-4)のみです。それ以外の設定は正しく動作しない場合があります。
WL54TE(ETHERNET ボックス)の WWW ブラウザの設定画面が表示されない	●パソコンのIPアドレスが正しく設定されているか確認してください。(●P1-18) すでに WL54TE(ETHERNETボックス)が、無線LAN等により DHCPサーパの存在するネットワークに接続されている場合は、WL54TE(ETHERNETボックス)のIPアドレスが DHCPにより変わってしまっている可能性があります。この場合は、ネットワーク内の DHCPサーバ (ルータや ADSL モデム等)の電源を切り、再起動したうえで設定をしてください。DHCPサーバがない状態でWL54TE(ETHERNETボックス)を再起動するとWL54TE(ETHERNETボックス)の IPアドレスは工場出荷時の設定(192.168.0.205)に戻ります。

●サテライトマネージャに関する問題

症 状	原因と対策
Windows® XP/2000 Professional で、サテライトマネージャがインストールできない	● Administrator 権限のあるユーザーでログオンしていない。 → 「Administrator」 権限のあるユーザーでログオンしてください。「Administrator」権限のないユーザーではインストールが行えません。
サテライトマネージャが使用できない	●WL54AG(無線LANカード)またはWL54TU (無線USBスティック)のドライバが正しくインストールされていません。次の手順でいったんドライバを削除してから、もう一度ドライバをインストールしてください。 ① [スタート] - [すべてのプログラム] - [Aterm WARPSTARユーティリティ] - [ドライバのアンインストール]をクリックする②画面の指示に従って、アンインストールを行う ③WL54AG(無線LANカード)またはWL54TU (無線USBスティック)を接続する

(次ページに続く)

	症状	原因と対策
WL54AG (無線LANカード) または WL54TU (無線 U S B スティンない)	を 状 [サテライトマネージャ] アイコンが使える状態 (青表示)にならない 通信状態が「範囲外」と なる	 無線LANアクセスポイント(親機)の電源が入っているか確認してください。 通信モードがあっているか確認してください。無線LANアクセスポイント(親機)との通信は「インフラストラクチャ通信」で使用します。 ※通信モードはサテライトマネージャのアクセスポイント(現代)との通信は「インフラストラクチャ通信」で使用します。 ※通信モードはサテライトマネージャのアクレス・「プロパティ」を選択して、「ネットワークー覧」で「ネットワーク名」をクリックし、「設定」をクリックして確認します。 ● ネットワーク名(SSID)があっているか確認してください。無線LANアクセスポイント(親機)に合わせてください。 ※無線LANアクセスポイント(親機)の出荷時設定は、底面に記載されています。 ※無線LANアクセスポイント(親機) ※通信モードが「アドホック通信」の場合は、チャネル番号が一致しているか確認してください。 ※通信モードはサテライトマネージャのアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択し

(次ページに続く)

	症状	原因と対策
WL54AG (無 線LANカード) または WL54TU (無 線 U S B ス ティック) が 使えない (つづき)	[サテライトマネージャ] アイコンが使える状態 (青麦元)にならない 通信状態が「範囲外」と なる (つづき)	●WL54AG(無線 LAN カード)または WL54TU (無線 USB スティック) のランプ のつき方 (●P1-12、1-15) を確認してください。 消灯している場合は WL54AG (無線 LAN カード) または WL54TU (無線 USB スティック) が無線 LAN アクセスポイント (親機) を正しく認識していません。サテライトマネージャのアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択して、「ネットワークー覧」で「ネットワーク名」をクリックして、[設定] をクリックして、無線 LAN アクセスポイント (親機) との通信の設定をやり直してください。 ● コードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。 →お互いを数メートル以上離してお使いください。
	[サテライトマネージャ] は使える状態(青表示) になるが無線LANアクセ スポイント(親機)に接 続できない	●暗号化の設定をしている場合は、無線LANアクセスポイント(親機)と暗号化キーが一致しているか確認してください。(◆P5-4、5-11、5-18、5-37) ●Windows®XPをご利用の場合は、[Windows®XPのワイヤレスネットワーク設定を無効にする]設定になっていることを確認してください。(◆P5-17)
	ネットワーク名(SSID) を忘れてしまった	● 有線LAN (ETHERNETポート) のパソコンから、クイック設定 Webの [詳細設定] ー [無線LAN 側設定] で設定し直してください。 ● サテライトマネージャ「プロパティ」の「ネットワークー覧」で [スキャン] をクリックして無線LANアクセスポイント (親機) を検索してください。ネットワーク名で無線LANアクセスポイント (親機) できます。 ● 無線LANアクセスポイント (親機) 背面のRESET スイッチによる初期化 (工場出荷状態に戻す)をしてください。(● P6-27) 出荷時のネットワーク名の設定は無線LANアクセスポイント (親機) の底面に記載されています。(● P6-19)

	症 状	原因と対策
WL54AG (無線LANカード)または WL54TU (無ストインのでは、 WL54TU (無スティック) 使えないい (つづき)	「ネットワークの参照」で 無線 LAN アクセスポイン ト (親機) がみつからない	 電波状態により「ネットワークの参照」で無線LANアクセスポイント(親機)の電波を検出できない場合があります。このような場合は、「新規登録」で直接ネットワーク名(SSID)を入力してください。 ククイック設定Webの[詳細設定] - [無線LAN側設定]の「子機の接続制限」でを使のである場では、「本ののでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、」では、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、」では、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、」では、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、」では、「本のでは、「本のでは、「本のでは、「本のでは、または、一つでは、「本のでは、または、または、といるでは、または、といるでは、または、といるでは、または、「本のでは、または、「本のでは、または、「本のでは、または、「本のでは、または、「または、」では、または、「本のでは、または、または、「本のでは、または、「または、「本のでは、または、「本のでは、または、「または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、
	暗号化設定の暗号化キー を忘れてしまった	 ●有線 LAN (ETHERNET ポート) に接続した パソコンから、クイック設定 Web の [詳細 設定] ー [無線 LAN 側設定] で設定し直してください。(●P5-4) ●無線 LAN アクセスポイント (親機) を工場 出荷状態に戻してください。(●P6-26) ネットワーク名 (SSID) や暗号化設定 (WEPキー) は本体底面のラベルの値に戻ります。(●P6-19)
		●「無線状態が良好なのに通信できない」 (●P6-24) を参照してください。

ご利用開始後のトラブル

前回はできたのにインターネット接続ができ ない (PPPOE モード、ローカルルータモード共 通) 「バソコンに IP アドレスが自動的に設定されるためには、バソコンよりも無線 LAN アクセスボイント (親機)のががたに確認してください。 a. ボソコンの電源を切め、再度 バソコンの電源を切り、再度 バソコンの電源を扱いて、 p. がって装置内部の処理が完了している必要があります。 からかたは、バアウロトアドレスの再取 がり、再度 バソコンの電源を入れる起動後、前ページを参照してください。 a. ボソコンの電源を切り、再度 バソコンの電源を入れる起動後、前ページを参照しての再取 がしてください。 b. 前ではできたのにインターネット接続ができない (PPPのE モードの場合) 「ローカルルータモードの場合) 「ローカルルータモードの場合) 「ローカルルータモードの場合) 「ブロードバンドモデム (回線終端装置の電源が入っていることを確認してください。 ADSL リンクが確立していることを確認してください。 ADSL サンクロの線終端装置の電源が入っていることを確認してください。 「ブロードバンドモデム (回線終端装置と無線レスがよイント (親機)の電源投入)ト (現機)のでは無線 LAN アクセスポイント (親機)のできないとがありまりをクリックレスがりで、 (現機)の「情報」 - [現存の状態]できないとがありまりで、 できないとがありまりで、 方は無線 LAN アクセスボイント (親機)のでできないととがありまりである場合がありまりでできないととがありまりで、 方は無線 フレスださい。 ● 設定に誤りがある場合があります。 ジラしてください。 ● ジーに関係する無線チャネルを使ごしてください。 ● ジーに関係する無線チャネルを確認して、別のチャネルに変更します。 設定値のとして、 無線動作とてください。 ● ブー (無線しAN アクセスボイント)の場合と表変します。 設定値のとして、 無線動作モードの場合・ いまを変します。 設定値のとしてください。 ・ 対談上と用いまで表述を変更します。 設定値のとして、 無線動作モードの場合・ いまを変更します。 設定値のとして、 に詳細 会合・ 以上 54人のようによいを確認して、 別のチャネルに変更します。 設定値のとして、 無線動作モードの場合・ 設定値のとしてください。 ・ 元 無線動作モードの場合・ いまを変更します。 設定値のとしてください。 ・ 元 無線動作モードの場合・ いまを変更します。 設定値のとしてください。 ・ 元 は に と に を変更してく に 詳細 会合・ 設定値 は と 用線 から こりに に と に と に と に と に と に と に と に と に と に	غلب کو	医四 4 *****
ためには、パソコンよりも無線LANアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線はLANアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線はMアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線はMアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線はMアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線はMアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線はMアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線はMアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線はMアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線はMアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線はMRアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線はMRアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線はMRアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線は関節を表現して、アンマンア・アントの音号を変更してください。 ● 近くに隣接する無線を確認して、別のチャネルをに認して、一般の手が表現を表現した。別のチャネルをできない。 ● 近くに隣接する無線を確認して、別のチャネルをに認して、一般の手が表現を表現して、「説を力を変更してください。)で、一般の音号を変更してください。 ● 近くに隣接する無線に関わて、別のチャネルをに認して、「詳細分とに対し、一般の音号を変更してください。)・無線・表記を変更してください。 ● 近くに関係がある場合に対した 「別のチャネルルにで表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表	症 状	原因と対策
源を入れる 起動後、前ページを参照して再度パソコンのPP・アドレスを確認してください。	ない (PPPoEモード、ローカルルータモード共	ためには、パソコンよりも無線LANアクセスポイント(親機)の方が先に電源が立ち上がって装置内部の処理が完了している必要があります。
ない (PPPoEモードの場合) Ao Tいることを確認してください。 ADSL モデムの場合、ADSL リンクが確立していることを確認してください。 「ローカルルータモードの場合) 「ローカルルータモードの場合。 「関連など、現場ので電源投入順下によっては無線してください。「関連ないます。」できないことがあります。できないことがあります。「関連ない場合は、初期化して購入時の状態に戻し、最初から設定し直してください。 「は動作しない場合は、初期化して購入時の状態に戻し、最初から設定し直してください。 「使用チャネルを使っている人がいる・ 無線チャネルを使っている人がいる・ 無線チャネルを確認して、別のチャネルに変更してください。 「使用チャネル」の番号を変更してください。 「使用チャネル」の番号を変更してください。 ・グイック設定 Web を起動して [詳細設定] へ アクセスボイント (開業) に関連を関して、に対して、無線動作モードがにと居802 11 g+b モードの場合・設定値 34、34、42、46 (無線しAN カード) の場合はサテライトマネージャで「送信出力」を下げてみてください。 アウ5・13) を下げてみてください。 アク5・13) を下げてみてください。 アク5・13) を下げてみてください。 アク5・13) を下げてみてください。 アク6・13 を下げてみてください。 アク10 に、アク10 に、アク		源を入れる 起動後、前ページを参照して再度パソコン のIPアドレスを確認してください。 b.前ページの「IPアドレスの再取得」を行っ
(ローカルルータモードの場合) ●ブロードバンドモデム/回線終端装置と無線LANアクセスポイント(親機)の電源投入順序によっては無線LANアクセスポイント(親機)ので、クイク設定できないことがありますので、クイク設定といりリックしてから[旧取得]をクリックしてから[旧取得]をクリックしてから[旧取得]をクリックしてドバンを更新してください。 無線LANアクセスポイント(親機)が正常に動作しないが、原因がわからない 無線状態が良好なのに速度がでない 無線状態が良好なのに速度がでない 無線状態が良好なのに速度がでない ●近くに隣接する無線チャネルを使っている人がいる・無線チャネルを使っている人がいる・無線チャネルをで記して、別のチャネルに変更してください。 ●ブリックとでさい。 ●ブリックは関連を表現して、別のチャネルに変更してください。・カクイック設定を見ます。とは自由してください。 ●対象に関連を表現して、無線動作と一ドが旧とEEE802.11g+bモードが旧とEE802.11g+bモードが旧を目的場合に対して、無線動作を用しているチャネルの場合・設定値の担合といるチャネルがよる・設定値のはあるようにしてください。・無線動作を下に下にを目を図にはあるチャネルがよるようにしてください。・無線動作を下に下に下に対して、無線を開始で表現を変更します。とは、表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表	ない	入っていることを確認してください。 ● ADSL モデムの場合、ADSL リンクが確立していることを確認してください。
に動作しないが、原因がわからない 無線状態が良好なのに速度がでない 無線状態が良好なのに速度がでない ●近くに隣接する無線チャネルを使っている人がいる ・無線チャネルを確認して、別のチャネルに 変更してください。 ・「使用チャネル」の番号を変更してください。 ・クイック設定 Web を起動に アクセスボイント設定」の「使用チャネル」の番号を変更します。 ・記定値回日安として、無線動作モードが IEEE802.11g+bモードの 場合・設定値 1~13・無線動作モード IEEE802.11g+bモードの 場合・設定値 1~13・無線動作モード IEEE802.11g+bモードの 場合・設定値 34.38.42.46 無線上科アクセスボイント(親機)と無線 LAN端末(子機)が近すぎる ・1m以上を開してください。 ・無線動作モード IEEE802.11g+bモードの 場合・設定値 34.38.42.46 無線LAN 端末(子機)が近すぎる ・1m以上を開してください。 ・ML54AG(無線LANカード)の場合は サテライトマネージャで「送信出力」を下 げてみてください。 ・WL54AG(無線LANカード)の場合は サテライトマネージャで「送信出力」を下	ない (ローカルルータモードの場合)	●ブロードバンドモデム/回線終端装置と無線 LANアクセスポイント(親機)の電源投入順 序によっては無線 LANアクセスポイント (親機)のWAN側IPアドレスが正しく取得 できないことがありますので、クイック設定 Webの [情報] ー [現在の状態]で 解放]をクリックしてから [IP取得]をク リックしてIPアドレスを更新してください。
 無線チャネルを確認して、別のチャネルに変更してください。 ● 「使用チャネル」の番号を変更してください。 →クイック設定 Web を起動して [詳細設定] ー (無線上AN 側設定] 内の「アクセスポイント設定」の「使用チャネル」の番号を変更します。 設定値の目をして、無線動作モードが旧EEE802.11g+bモードの場合、他の無線設備が使用しているチャネルから3チャネル以上あけるようにしてください。 ・無線動作モードIEEE802.11g+bモードの場合:設定値1~13 ・無線動作モード IEEE802.11g+bモードの場合:設定値34.38,42,46 ●無線上ANアクセスポイント (親機)と無線LAN端末(子機)と無線LANデクセスポイント(親機)と無線に対してください。 →WL54AG (無線LANカード)の場合はサテライトマネージャで「送信出力」を下げてみてください。 →WL54AG (無線LANカード)の場合はサテライトマネージャで「送信出力」を下げてみてください。 		どうしても動作しない場合は、初期化して購 入時の状態に戻し、最初から設定し直してく
	無線状態が良好なのに速度がでない	→無線チャネルを確認して、別のチャネルに変更してください。 ● 「使用チャネル」の番号を変更してください。 → クイック設定 Web を起動して【詳細設定】 - 【無線上AN側設定】内の「アク番号を変更します。 設定値の目安として、無線動作モードがIEEE802.11g+bモードの場合は表すられたさい。・無線動作モードIEEE802.11g+bモードの場合・設定値1~13・無線動作モードIEEE802.11aモードの場合・設定値1~13・無線動作モードIEEE802.11aモードの場合・設定値1~13・無線動作モードIEEE802.11aモードの場合・設定値34.38.42.46 ● 無線LANアクセスポイント(3機)と無線LANアクセスポイント(3機)と無線しANアクセスポイント(3機)と無線しAN場(子様)が近する。→1m以上離してください。 → WL54AG(無線LANカード)の場合はサテライトマネージャで「送信出力」を下

____ (次ページに続く)

症状	原因と対策
無線状態が良好なのに通信できない	● 〈IPアドレスの再取得〉(●P6-22) を参照 して、IPアドレスが取得できるか確認してくだ さい。
	●固定 IP アドレスでお使いの場合は、無線 LAN アクセスポイント(親機)と無線LAN 端末(子機)に接続しているパソコンのネットワーク体系を一致させてください。 (例:無線LAN アクセスポイント(親機) が192.168.0.1 のとき、無線LAN 端末 (子機)は192.168.0.X) ●他のLAN カードまたは、LAN ボードの機能 を停止させてください。(●P2-9、2-10)
WL54AG(無線 LAN カード)を利用して、A V サーバなどのストリーミングをしていると画像が乱れたり音が飛ぶ	 無線状態が悪い(親機との距離が離れすぎている) 一電波状態が良好となるところに移動してください。 電波干渉がある 一無線チャネルを確認して、別のチャネルに変更してください(♠P6-23) サテライトマネージャのストリーミングモードを「ON」にする。(♠P5-13) A V サーバのレートを低品質に下げてご利用ください。
無線 LAN アクセスポイント(親機)のバージョンを確認したい	●次の方法で確認できます。 ・クイック設定 Web の「情報」 - 「現在の 状態」の「ファームウェアパージョン」で 確認できます。
サテライトマネージャの親子同時設定が使用できない	●無線LANアクセスポイントモードに設定している場合や無線LANアクセスポイント(親機)のIPアドレスを変更している場合は、「WARPSTAR (親機) が見つかりませんでした。」画面で無線LANアクセスポイント(親機)のIPアドレスを入力し [再接続]をクリックしてください。今次の手順でIPアドレスを取り直してください。なお、このエラーが表示された場合、もう一台のパソコンで同様のエラーが表示されたすべてのパソコンで下記手順を行ってください。 <windows® xpの場合=""> ①「スタート」ー「すべてのプログラム」ー「アクセサリ」ー「コマンドプロンプト」をクリックする ② "ipconfig /renew"を入力して [Enter]キーを押す ③IPアドレスが"192.168.0.xxx*になることを確認する <windows® 2000="" professional="" の場合=""> ①「プログラム」ー「アクセサリ」ー「コマンドプロンプト」をクリックする ② "ipconfig /renew"を入力して [Enter]キーを押す ③IPアドレスが"192.168.0.xxx*になることを確認する</windows®></windows®>

症状	原因と対策
サテライトマネージャの親子同時設定が使用できない (つづき)	<windows® meの場合=""> ※WL54TU(無線 USB スティック)は Windows® Meではご使用になれません ①「スタート」「ファイル名を指定して実行 (R)」をクリックする ② "winipcfg"を入力して[OK]をクリックする ③使用している Ethernet アダプタ情報のブルダウンウィンドウから無線 LAN アクセスポイント(親機)と接続しているアダプタ名(Aterm WL54AG(PA-WL/54AG))を選択する ④ [解放 (S)]をクリックして、IPアドレスが0.0.0.0になることを確認する「IPアドレスはすでに解放されています」と表示されたときは、[OK]をクリックして⑤へ進んでください。 ⑤ [書き換え(N)]をクリックして、IPアドレスが*192.168.0.xxx*になることを確認する</windows®>

添付の CD-ROM に関するトラブル

症 状	原因と対策
CD-ROM セット直後に表示される画面を表示したくない	CD-ROM をセットすると、画面が表示されるように設定されています。 →表示したくない場合は、以下のどちらかの方法でメニューを消してください。 ● 不要な場合は ※ をクリックします。(機種によっては [終了] をクリックします。) ● Windows® XP/2000 Professionalの場合、Shift キーを押しながら CD-ROM をセットします。 ● Windows® Me の場合、CD-ROM を入れたときに最初の画面が表示されないようにできます(ただし、本商品だけでなく、ほかのCD-ROMでも表示されなくなります)。 ① [コントロールパネル] の [システム] をダブルクリックする ② [デパイスマネージャ] タブの [CD-ROM]をダブルクリックする ② [デパイスマネージャ] タブの [CD-ROM]をダブルクリックする ② [アリックする]をグリックする ③ 使用する CD-ROM ドライブをクリックし、「プロパティ]をクリックする ③ [設定] タブをクリックする ⑤ [対プション] の [自動挿入] または [挿入の自動通知] のチェックを外す ⑥ [OK]をクリックし、Windows® Me を再起動する

ご参考

分お困りのときには、

6-2 無線 LAN アクセスポイント (親機) を初期化する

初期化とは、無線LANアクセスポイント(親機)に設定した内容を消去して購入時の 状態に戻すことをいいます。無線LANアクセスポイント(親機)がうまく動作しない 場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、無線LANアクセスポイント(親機) を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。

初期化には、以下の方法があります。ご利用しやすい方法で行ってください。

クイック設定 Web で初期化する (● 下記) RESET スイッチで初期化する (● P6-27)

初期化しても、購入後にお客様がバージョンアップした無線 LAN アクセスポイント (親機) のファームウェアはそのままです。

クイック設定 Web で初期化する

1 パソコンを起動する

2 WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定 Web のページを開く

無線 LAN アクセスポイント (親機) の IP アドレスを入力しても開きます。 (工場出荷時は 192,168.0.1 です。)

例: http://192.168.0.1/

※無線LANアクセスポイントモードに設定している場合は、設定したIPアドレスを入力してください。

(例: http://192.168.0.210/)

ク ユーザー名に「admin」と入力し、管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックする

ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。

4 「メンテナンス」の ▼ をクリックし、[設定値の初期化] を選択する

[工場出荷時設定に戻す] をクリックする




[OK] をクリックする

RESET スイッチで初期化する

無線 LAN アクセスポイント(親機)の RESET スイッチを使って初期化を行います。 RESET スイッチは、背面にあります。

- 1 無線LANアクセスポイント (親機) の電源が入っていることを確認する
- 2 無線 LAN アクセスポイント (親機) の背面にある RESET スイッチをボールペンの先などで 5 秒押す



- 2 POWER ランプが赤点滅することを確認して、RESET スイッチを離す

●お願い

- ●無線LANアクセスポイント(親機)の設定を初期化した場合、管理者パスワード、パケットフィルタ等の基本設定もクリアされますので、初期化後に必ず再設定してください。
- ●無線 LAN アクセスポイント (親機) は、工場出荷時に、ネットワーク名、暗号化キーが設定されています。初期化するとネットワーク名 (SSID)、暗号化キーの設定も工場出荷時の設定 (無線 LAN アクセスポイント (親機) の底面に記載)になります。暗号化の設定を変更している場合などは、無線 LAN 端末 (子機)から接続できなくなる場合がありますので、無線 LAN 端末 (子機) の暗号化設定を行ってください。

6-3 WL54TE (ETHERNET ボックス) を初期化する


WL54TE(ETHERNET ボックス)に設定した内容を消去して初期値にします。WL54TE(ETHERNET ボックス)がうまく動作しない場合や今までとは異なった使い方をする場合は、WL54TE(ETHERNET ボックス)を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。

また、ワイヤレスセットの場合は、初期化すると工場出荷時の設定 (無線設定、ネットワーク名、暗号化キーの設定) が消去されますので再設定が必要になります。

「スイッチで初期化する

- 1 WL54TE (ETHERNET ボックス) の電源が入っていることを確認する 電源を入れ直した場合や電源を入れた場合はWL54TE (ETHERNET ボックス) が 記動するまでしばらく待ちます。(30 秒程度)
- 2 WL54TE(ETHERNET ボックス) の背面にあるリセットスイッチ をボールペンの先などで約5秒間押す

リヤットスイッチを押している間、AIRランプが薄い橙に点灯します。



りセットスイッチからボールペンなどを離す

しばらくするとLAN1、LAN2ランプが同時に点滅します。さらに、しばらくするともう一度LAN1、LAN2ランプが同時に点滅します。

WL54TE(ETHERNET ボックス)が再起動し、設定が初期化されます。

※WL54TE(ETHERNET ボックス)のETHERNET ポートと接続している機器がある場合はLAN1、LAN2 ランブが点灯している場合があります。

■ WL54TE (ETHERNET ボックス) の初期値

WL54TE (ETHERNET ボックス)を初期化すると、次のような設定になります。

設定項目			工場出荷時の設定値 (ワイヤレスセットの場合)	初期値
無線設定	通信モード		アクセスポイント通 信モード	アクセスポイント通 信モード
	無線モード		自動的に無線 LAN アクの設定に従います	クセスポイント(親機)
	ネットワーク名(S	SID)	WR6600H(親機) 底面の無線 LAN 設定 ラベルに記載	WARPSTAR-XXXXXX (XXXXXX は MAC ア ドレスの下 6 桁)
	使用するチャネル		自動的に無線 LAN アク の設定に従います	フセスポイント(親機)
	暗号化モード		WEP128bit	使用しない
	暗号化キー	+ -1	WR6600H(親機) 底面の無線 LAN 設定 ラベルに記載	
		+ -2		未設定
		+ -3	未設定	
		+ -4		
	使用する暗号化キー		1	1
IPアドレス	、IPアドレス (DHCP無効時)		192.168.0.205	192.168.0.205
	ネットマスク(DHCP 無効時)		255.255.255.0	255.255.255.0
管理者設定	管理者名		admin	admin
	管理者パスワード		未設定	未設定



🔊 お知らせ |

●ワイヤレスセットの場合、無線設定・ネットワーク名(SSID)・暗号化キーの設定は、WR6600H(親機)底面の無線 LAN 設定ラベルに記載されています。ワイヤレスセットの工場出荷時への設定方法については、「つなぎかたガイド」を参照してください。



7

付録

7-1	製品仕様7-2
7-2	別売りオプション7-9
7-3	用語解説7-10
7-4	索引7-12

7-1 製品仕様

WR6600H(親機)ハードウェア仕様

/>.	項 目		諸元および機能		
イン	タフェース	ブロードバンド接続ポート(100BASE- TX/10BASE-T)		Auto MDI-X 対応	
デー	夕転送速度	100Mbps/10	OMbps		
物理イン		8ピンモジュラ 4ポート	ラージャック(RJ-45)×		
イン	タフェース	100BASE-TX	K/10BASE-T	Auto MDI-X 対応	
伝送	速度	100Mbps/10	OMbps		
全二	重/半二重	全二重/半二重		自動判別	
IEEE	802.11a	周波数帯域/ チャネル	5.2GHz帯 (5150-5250 /34.38.42.46ch	MHz)	
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多)	重)方式	
		伝送速度 (※1)	54/48/36/24/18/12/9 (自動フォールバック)	/6Mbps	
IEEE	802.11b	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2400-2484 /1~13ch	MHz)	
		伝送方式	DS-SS(スペクトラム直接	拡散)方式	
		伝送速度(※1)	11/5.5/2/1Mbps(自動フ	7ォールバック)	
IEEE802.11g		周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2400-2484MHz) /1~13ch		
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多	重)方式	
		伝送速度 (※ 1)	54/48/36/24/18/12/9 (自動フォールバック)	/6Mbps	
アン	'テナ	ダイポールアンテナ			
セキ	ュリティ	ESS-ID, WEP	(152/128/64bit)、WPA-I	PSK (TKIP、AES)	
北	POWER	電源通電時点火	J		
態「	PPP	PPP セッショ	ン確立時点灯		
祟 [DATA	データ通信時点	対		
ンプ	AIR	IEEE802.11a モード設定時橙点灯 IEEE802.11b + g モード設定時緑点灯 データ送受信点滅			
スイ	ッチ	セットスイッチ× 1、リセットスイッチ× 1			
動作環境 温度0~40℃ 湿度10~90%		□ 湿度 10~90%	結露しないこと		
対法 約27(W)×		約27(W)×1	25(D) × 172(H) mm	突起部分を除く	
		AC100V ± 10% 50/60Hz (SV) AC		AC アダプタ使用	
消費電力		最大約8W			
H)		約0.3kg			
VCCI					
	物イイ 伝全一匠 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	インタフェース インタフェース インタフェース インタフェース に送速度 全二重/半二重 IEEEE802.11a IEEEE802.11b IEEEE802.11g アンテナ セキュリティ サOWER PPP DATA AIR スイッチ	データ転送速度 100Mbps/10	ボータ転送速度 100Mbps/10Mbps 8 ピンモジュラージャック(RJ-45)× 4ポート インタフェース 100BASE-TX/10BASE-T (伝送速度 100Mbps/10Mbps 全二重/半二重 全二重/半二重 居EE802.11a 周波数帯域/ 5.2GHz帯 (5150-5250 /34.38.42.46ch (伝送方式 OFDM (直交周波数分割多! (伝送速度 (※1) (自動フォールバック) 周波数帯域/ チャネル /1~13ch (伝送方式 DS-SS (スペクトラム直接 (元送方式 DS-SS (スペクトラム直接 (元送支度 (※1) 11/5.5/2/1Mbps (自動フォールバック) 周波数帯域/ チャネル /1~13ch (伝送方式 DS-SS (スペクトラム直接 (元送支度 (※1) 11/5.5/2/1Mbps (自動フォールバック) アンテナ	

- ※1表示の「伝送速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」 は異なります。
- ※ Windows® XP のワイヤレスネットワークの設定では、無線LANアクセスポイント(親機)の暗号化モードが暗号化無効または、WEP (64bit/128bit)の場合にご利用になれます。(TKIP、AES は Windows® XP (Service Pack 2) 搭載のパソコンの場合のみ対応しています。)

7-1 製品仕様

ETHERNET ポートインタフェース

コネクタ形状




● ETHERNET ポート (100BASE-TX / 10BASE-T)

ピン番号	略称	機能
1	RD+	受信データ +
2	RD –	受信データ -
3	TD+	送信データ +
4	NC	未使用
5	NC	未使用
6	TD -	送信データ -
7	NC	未使用
8	NC	未使用

●ブロードバンド接続ポート

ピン番号	略称	意味
1	TD+	送信データ +
2	TD —	送信データ -
3	RD+	受信データ +
4	NC	未使用
5	NC	未使用
6	RD -	受信データ -
7	NC	未使用
8	NC	未使用

ETHERNET ケーブル(カテゴリー5)



WL54AG(無線 LAN カード)仕様

■ 仕様一覧

項 目			諸 元	備考
端末インタフェー	端末インタフェース			
無線 LAN インタフェース	IEEE802.11a	周波数帯域/ チャネル	5.2GHz帯 (5150-525 /34.38.42.46ch	50MHz)
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割	多重)方式
		伝送速度 (※1)	54/48/36/24/18/12 (自動フォールバック)	/9/6Mbps
	IEEE802.11b	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2400-249 /1~14ch	97MHz)
		伝送方式	DS-SS(スペクトラム直	接拡散)方式
		伝送速度(※1)	11/5.5/2/1Mbps(自動	フォールバック)
	IEEE802.11g	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2400-248 /1~13ch	B4MHz)
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割	多重)方式
		伝送速度 (※1)	54/48/36/24/18/12 (自動フォールバック)	/9/6Mbps
	アンテナ	ダイバーシティ	アンテナ(内蔵)	
	セキュリティ	ESS-ID, WEP (152/128/64bit)、WPA-PS	SK (TKIP、AES)
ヒューマンインタ		状態表示LED	×2	
利用可能端末		PC-AT 互換機		
利用可能 OS		Windows® XP Windows® 20 Windows® Me	00 Professional 日本語版	
電源		DC3.3V × 710mA		パソコンから 給電
消費電力		約2.4W (最大)		
外形寸法		約54 (W) ×118 (D) ×5 (H) mm		突起部除く
質量		約0.05kg		
動作環境		温度0~40℃	□ 湿度 10~90%	結露しないこと

^{※1}表示の「伝送速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」 は異なります。

^{**} Windows® XP のワイヤレスネットワークの設定では、無線 LAN アクセスポイント (親機) の 暗号化モードが暗号化無効または、WEP (64bit/128bit) の場合にご利用になれます。(TKIP、 AES は Windows® XP (Service Pack 2) 搭載のパソコンの場合のみ対応しています。)

7-1 製品仕様

WL54TE(ETHERNET ボックス)仕様

■ 仕様一覧

項 目		諸元および機能			
I AN	物理インタ フェース	8ピンモジュラ	8ピンモジュラージャック(RJ-45)×2ポート		
インタ	インタフェース	100BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T (Auto MDI-X 対応)		
フェース	伝送速度	100Mbps/10Mbps			
	全二重/半二重	全二重/半二章	重(自動判別)		
	IEEE802.11a	周波数帯域/ チャネル	5.2GHz帯 (5,150-5,250MHz) / 34/38/42/46ch		
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式		
		伝送速度	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック)		
	IEEE802.11b	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2,400-2,484MHz) /1~13ch		
		伝送方式	DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式		
│ 無線 LAN │ インタ		伝送速度	11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック)		
フェース	IEEE802.11g	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2,400-2,484MHz) /1~13ch		
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式		
		伝送速度	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック)		
	アンテナ	ダイポールアンテナ			
	セキュリティ	ESS-ID、WEP(152/128/64bit)、 WPA-PSK(TKIP、AES)			
	通信モード	アクセスポイント通信、パソコン間通信			

[※]表示の「伝送速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」 は異なります。

	項目		諸元および機能	
POWER		POWER	電源通電時点灯	
	 	LAN1	LAN1ポートリンク確立時点灯、データ送受信時点滅、 100Base-TX時緑点灯、10Base-T時橙点灯	
ヒューマン	悲表示	LAN2	LAN2 ポートリンク確立時点灯、データ送受信時点滅、 100Base-TX時緑点灯、10Base-T時橙点灯	
インターフェース	インタ フ AIR		IEEE802.11a無線リンク確立時橙遅点滅、データ送受信時橙早点滅、IEEE802.11b/IEEE802.11g無線リンク確立時緑遅点滅、データ送受信時緑早点滅 リセットスイッチ押下中およびファームウェアのバージョンアップ中橙点灯	
	リセットスイッチ		リセットスイッチ× 1	
電源			AC100V±10% 50/60Hz (ACアダプタ使用:出力 12V、1A)	
消費電力			最大約8W	
外形寸法			約30(W)×109(D)×97(H)mm (突起部分を除く)	
質量(本体のみ)			約 0.2kg	
動作環境			温度0~40℃ 湿度10~90% (結露しないこと)	

7-1 製品仕様

WL54TU (無線 USB スティック) 仕様

■ 仕様一覧

項	目		諸元	備考
端末インタフェース		USB (USB2.0推奨※1)		
無線 LAN インタフェース	IEEE802.11a	周波数帯域/ チャネル	5.2GHz帯 (5150-525 /34.38.42.46ch	50MHz)
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割	多重)方式
		伝送速度 (※2)	54/48/36/24/18/12 (自動フォールバック)	/9/6Mbps
	IEEE802.11g	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2400-248 /1~13ch	34MHz)
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式	
		伝送速度 (※2)	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック)	
	IEEE802.11b	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2400-2497MHz) /1~14ch	
		伝送方式	DS-SS(スペクトラム直	接拡散)方式
		伝送速度(※2)	11/5.5/2/1Mbps(自動	フォールバック)
	アンテナ	内蔵アンテナ	(ノンダイバーシティ)	
	セキュリティ	ESS-ID、WEP(64/128/152bit)、WPA-PSK(TKIP、AES)		
ヒューマンインタフェース		状態表示 LED	× 1	
利用可能端末		PC-AT互換機		
利用可能OS		Windows® XP 日本語版 Windows® 2000 Professional 日本語版		
電源		DC5V × 420mA		パソコンから 給電
消費電力		約2.1W (最大)		
外形寸法		約31(W)×121(D)×11(H) mm		コネクタ部含む
質量		約0.03kg		
動作環境		温度0~40℃	□ 湿度 10~90%	結露しないこと

^{※1} USB1.1 の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB2.0 でのご使用をお勧めします。動作確認パソコンは AtermStation (http://121ware.com/aterm/)をご覧ください。WL54TUのUSBハブとの接続は保証の限りではありません。

^{※2}表示の「伝送速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」 は異なります。

[※]Windows® XP のワイヤレスネットワークの設定では、無線 LAN アクセスポイント (親機) の 暗号化モードが暗号化無効または、WEP (64bit/128bit) の場合にご利用になれます。(TKIP、AES は Windows® XP (Service Pack 2) 搭載のパソコンの場合のみ対応しています。)

7-2 別売りオプション

オプションとして次の製品を別売しています。(製造終了となっている商品もあります。 ご了承ください。)

■無線LANカード Aterm WL54AG (PA-WL/54AG)



Aterm WL54AC (PA-WL/54AC)
Aterm WL11CB (PC-WL/11C(B))
Aterm WL11CA (PC-WL/11C(A))
Aterm WL11C (PC-WL/11C)
Aterm WL11C2 (PA-WL/11C2)
Aterm WL54AG-SD (PA-WL/54AG-SD1)

- ※ WL54AC は IEEE802.11a モード時のみ利用できます。
- **WL11CB/WL11CA/WL11C/WL11C2はIEEE802.11g+IEEE802.11b モード時のみ利用できます。
- ※ WL11Cでの暗号化は通常のWEP(64bit)のみになります。

■無線 USB スティック (USB2.0 推奨) Aterm WL54TU (PA-WL/54TU)

パソコンの口のサートに控禁します

パソコンの USB ポートに接続します。

■無線 LAN USB ボックス

Aterm WL11U (PC-WL/11U)

Aterm WL11U (W) (PC-WL/11U (W))

パソコンと USB で接続します。

- ※WL11U/WL11U (W) はIEEE802.11g+IEEE802.11b モード時のみ利用できます。
- ※ WL11U/WL11U (W) での暗号化は通常の WEP (64bit) のみになります。

■無線 LAN ETHERNET ボックス

Aterm WL11E2 (PA-WL/11E2)

Aterm WL54TE (PA-WL/54TE)

パソコンと ETHERNET ケーブルで接続します。

※WL11E2はIEEE802.11g+IEEE802.11b モード時のみ利用できます。

■ ワイヤレス LAN 外部アンテナ

(WL54AG用) (PA-WL/ANT3)

電波状態が悪いときなど、WL54AG(無線LANカード)に接続して使用します。(WL54AG(S)、WL54AG-SDも含みます。)

ただし、周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋壁、防音壁、断熱壁)などにより、改善状態は異なります。 (改善できないてともあります。)





お知らせ|

●オプション品は、お近くの販売店のほか、オンラインショップ Shop@Aterm(http://shop.aterm.jp/)でもご購入いただけます。

7-3 用語解説

本書に出てくる通信・ネットワークに関する用語を中心に解説します。さらに詳しくは、ホームページ AtermStation に掲載されている「用語解説」を参照してください。

【アルファベット順】

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Lineの略。 上り方向と下り方向の通信速度が非対称な高速データ通信で、 すでに一般家庭に普及している電話線を使ってインターネットへの高速な常時接続環境を提供する。
AtermStation (エーター ムステーション)	Aterm 関連の情報を提供する NEC のホームページ。 URLは http://121 ware.com/aterm/(2005年2月現在)。
BIGLOBE(ビッグローブ)	NECが運営しているインターネット接続とパソコン通信のサービスプロバイダ。
bps	bit per secondの略。通信速度の基本単位。秒当たりに伝送 されるビット数。
CATV	Cable Televisionの略。ケーブルテレビ。 従来のテレビのようにアンテナで電波を受信するのではなく、 通信ケーブルに映像/音声をのせるテレビ放送。
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol の略。 コンピュータを TCP/IP ネットワークに接続する際に、IPアドレス等必要な情報を自動的に割り振る方法。 DHCP クライアント機能は WAN 側から IPアドレスを自動的に取得する機能で、DHCP サーバ機能は LAN 側のパソコンに自動的に IPアドレスを割り当てる機能。
DNS(Domain Name System)	IPアドレスではなく、ドメイン名による伝送経路選択をする機能。
FTTH	Fiber To The Homeの略で、光ファイバーを利用して超高速の通信環境を提供するサービス。 光ファイバーでは最大で毎秒 100Mbps のスピードでコンピュータのデータ、映像、音声などの情報を流すことが可能。
IPアドレス	インターネット接続などの TCP/IP を使ったネットワーク上で、コンピュータなどを識別するための番号。32bit の値をもち、8bit ずつ10 進法で表した数値を、ピリオドで区切って表現する(例:192.168.0.10)。
LAN	Local Area Networkの略。1 つの建物内などに接続された、 複数のパソコンやプリンタなどで構成される小規模なコン ピュータネットワーク。
PPP	Point to Point Protocolの略。遠隔地にある2台のコンピュータを接続するためのプロトコル。アナログ回線やINSネット64回線を使ってインターネット接続するために使われる。

PPP over ATMの略。高速交換システムで使用されるATM (Asynchronous Transfer Mode) の上でPPP通信を行うための接続方式。ATM上でダイヤルアップ接続(PPP接続)と同じように利用者のユーザー名やパスワードのチェックを行う。
ADSLでもPPPOEと並び使用される通信方式。
PPP over ETHERNETの略。ADSLなどの常時接続型サービスで使用されるユーザー認証技術。ETHERNET上でダイヤルアップ接続(PPP接続)と同じように利用者のユーザー名がパスワードのチェックを行う

名やパスワードのチェックを行う。
UPnP Universal Plug and Play (ユニバーサルブラグアンドブレイ) の略で、XML技術をベースに開発された、ネットワーク機器どうしの相互自動認識方式。
ユニバーサルブラグアンドプレイ(UPnP)とは、デバイスの

ユニバーサルブラグアンドプレイ(UPnP)とは、デバイスの プラグアンドプレイ(PnP)機能をネットワークに拡張したも ので、パソコンからルータなどのネットワーク・デバイスや サービスの検出と制御を可能にする。

【あいうえお順】 【あ行】

アップリンクボート
カスケード接続用ポートとも呼ばれる。100BASE-TX/10BASE-Tの接続の方向を示すもので、インターネットやWANなどの上位ハブを接続する方向をアップリンクという。アップリンクがないハブではクロス変換アダプタ/ケーブルを使ったり変換コネクタを使って切り替える。

【か行】

クライアントLAN などを構成するコンピュータの中で、主にサーバからの 資源やサービス(ファイル/データベース/メール/プリン タなど)を受けるコンピュータ。

【さ行】

サーバLAN などを構成するコンピュータの中で、主にクライアントに資源やサービス(ファイル/データベース/メール/プリンタなど)を提供するコンピュータ。インターネット上では Web サーバがホームページ情報を提供する。

【は行】

ブロトコル 通信規約。システム(コンピュータやネットワーク)どうし が正しく通信できるようにするための約束ごと。

【ら行】

ルータ 複数のネットワークを相互に接続し、データの転送先や経路 を選択する装置。

7-4 索引

[数字]	LAN1 ランプ1-13
100BASE-TX /10BASE-T対応スイッチ	LAN2 ランプ······1-13
ング HUB (4 ポート) ············ 🐵	MACアドレス
	~フィルタリング機能5-7、 🚱
[A~Z]	~を登録する5-7
ACT ランプ1-12、1-15	PC カードコネクタ ······1-12
ACアダプタ接続コネクタ …1-11、1-14	POWER ランプ1-10、1-13
ADSLモデム1-16	PPPoE ブリッジ
AES5-3	PPPoE ブリッジ機能5-48
AIR ランプ1-10、1-13	PPPoE マルチセッション ·····3-12、❸
Bフレッツ·····2-6、3-6	PPPoE = - - - - - - - - - -
CATV ケーブルモデム	PPP キープアライブ
1-16	PPP ランプ1-10
CD-ROM ····································	PWR ランプ1-12
DATA ランプ······1-10	RESETスイッチ1-11、6-27 RIP
DHCP クライアント機能3-9	TCP/IP
DHCP サーバ機能 ··········· 🚱	······1-17、1-18、1-19、1-20、1-22
DMZ ホスティング機能 🚱	TKIP5-3
DNS	TV電話をする (Windows Messenger
プライマリ~/セカンダリ~3-9	および MSN Messenger の利用方法)
〜フォワーディング @	5-57
ESS-ID ステルス機能	USB コネクタ1-15
(SSIDの隠蔽)5-5	VPN パススルー機能 ·················· ❷
ETHERNETポート1-11、1-14	WAN 側機能 ··············
~インタフェース7-4	WEP5-3
~にパソコンを接続する2-14	WL54AG (無線 LAN カード)1-12
ETHERNET ポート状態表示 LED	~をパソコンに取り付ける2-8
1-11、2-14、5-52	WL54TE (ETHERNET ボックス) …1-13
FTTH回線終端装置	~を設定する5-26
1-2	WL54TU(無線 USB スティック)…1-15
IEEE802.11a無線LAN	~をパソコンに取り付ける2-13
IEEE802.11b 無線 LAN	WR6600H(無線 LAN アクセスポイント
IEEE802.11g無線LAN ····································	(親機))1-10
Pアドレス3-9	WWW ブラウザの設定1-23
~取得············1-18、1-19、1-20	
ブロードバンドモデムの〜と無線LAN	
アクセスポイント(親機)の	
IPアドレスが同じとき 6-12、6-15	
WAN 側~が正しく表示されない場合	
WAN 例 か O く 扱小 C 1 (あい場合6-1]	
IP パケットフィルタリング······· 🚇	
.lavaScrint®1-24	

[ア行]	ゲートウェイ3-9
アドバンスドNAT	ゲーム機を接続する5-52
(IP マスカレード/NAPT) ······· @	構成品1-8
アドバンスドNAT	購入時の状態に戻す(初期化)6-26
(ポートマッピング)5-46、❸	ご利用開始後のトラブル6-22
アドホック通信 ····································	
アドホックモード1-3、🐵	[サ行]
暗号化丰一5-3	サスペンド機能2-8、2-13
安全にお使いいただくために前文-4	サテライトマネージャ5-9
インターネット	~で無線 LAN アクセスポイント(親機)
~に接続する4-2	との通信状態を確認する5-15
~を切断する······4-3	~で無線 LAN カード(子機)
インターネット接続先の登録3-8	の通信の設定をする5-10
インタフェース7-4	∼の設定 @
置き場所を決める2-2	~の使い方5-S
オプション7-9	~を起動する·····5-9
	時刻設定 🖾
[力行]	情報表示(装置情報、状態表示) @
回線契約1-16	初期化6-26、6-28
回線終端装置1-16、2-4	シングルユーザアクセスモード
外部アンテナコネクタ1-12	5-49、 🚳
外部にサーバを公開する 🚱	スタンド1-8
確認する	~を取り付ける2-2
無線 LAN アクセスポイント(親機)	静的ルーティング3-13、優
との接続状態を~5-15	製品仕様7-2
無線 LAN アクセスポイント(親機)	セキュリティ機能5-2
との通信状態を~5-25	接続する
各部の名前とはたらき1-10	インターネットに〜4-2
管理者パスワード3-5	回線終端装置に~2-4
∼の設定 🚱	ハブを~5-56
起動	ブロードバンドモデムに~2-4
サテライトマネージャを~	他の無線 LAN 端末(子機)
5-9	から~5-62
機能	無線 LAN ~ ·······2-8、2-11、2-13
~一覧······前文-15	無線 LAN 内蔵パソコンから〜 …5-66
~詳細ガイド前文-15	ルータタイプのブロードバンド
「機能詳細ガイド」目次前文-15	モデムを~5-53
キャップ1-15	設置する2-2、2-11
クイック設定 Web3-3	設置に関するトラブル6-2
~で初期化する6-26	設定
~で設定する	クイック設定 Web ~3-3
4-3、5-4、5-7、5-34	

無線 LAN アクセスポイントモード〜	パソコンを接続する
5-54	無線 LAN アクセスポイント (親機) に~
設定値の初期化6-26、6-28	2-14
設定方法について導入-1	ファイアウォール1-17
セットアップの流れ導入-2	ファイルとプリンタの共有 🚱
ソフトウェアのご使用条件前文-2	複数固定 IP サービス対応⋯⋯⋯⋯⋯ 🚱
	不正アクセス検出機能 🚱
[夕行]	ブロードバンド
ダイナミックポート	~モデムの種類2-6
コントロール機能 🚱	ブロードバンド接続ポート1-11、2-4
縦置きスタンド1-9	ブロードバンド接続ポート
~を取り付ける2-11	状態表示 LED ······1-11、2-4
停止	~が点灯しないとき2-5
LAN カードまたは LAN ボード	プロバイダ1-16
機能を~2-9、2-10	別売りオプション7-9
ルータ機能を~5-53	他の無線LAN端末(子機)から接続する
できること1-2	Aterm シリーズ以外の
電源コンセント2-4	無線 LAN 端末(子機)5-64
電源を接続する2-4	Aterm シリーズの
添付 CD-ROM に関するトラブル6-25	無線 LAN 端末 (子機) ······5-62
動作モード2-6、3-6	ホスト名3-9
登録	
インターネット接続先の~3-8	[マ行]
ドメイン名3-9	無線 LAN アクセスポイント
ドライバをインストールする 🚱	
	2-6、2-7、3-6、3-7、5-53
トラブルシューティング6-2	無線 LAN アクセスポイント
トラブルシューティング6-2	無線 LAN アクセスポイント として使う5-53
トラブルシューティング········6-2 [ナ行]	無線 LAN アクセスポイント として使う5-53 無線 LAN アクセスポイントモード
トラブルシューティング·······6-2 「ナ行] ネットマスク······3-9	無線 LAN アクセスポイント として使う5-53 無線 LAN アクセスポイントモード 2-6、2-7、3-6、
トラブルシューティング·······6-2 【ナ行】 ネットマスク·······3-9 ネットワーク	無線 LAN アクセスポイント として使う5-53 無線 LAN アクセスポイントモード 2-6、2-7、3-6、 3-7、5-53、5-54、@
トラブルシューティング······6-2 【ナ行】 ネットマスク······3-9 ネットワーク パソコンの~の確認·····1-18	無線 LAN アクセスポイント として使う5-53 無線 LAN アクセスポイントモード 2-6、2-7、3-6、 3-7、5-53、5-54、 @ ~に設定する5-54
トラブルシューティング······6-2 【ナ行】 ネットマスク······3-9 ネットワーク パソコンの~の確認·····1-18 ネットワークゲーム·····5-46	無線 LAN アクセスポイント として使う
トラブルシューティング······6-2 【ナ行】 ネットマスク······3-9 ネットワーク パソコンの~の確認 ·····1-18 ネットワークゲーム ·····5-46 ネットワーク対応アプリケーション ···5-46	無線 LAN アクセスポイント として使う
トラブルシューティング·······6-2 【ナ行】 ネットマスク······3-9 ネットワーク パソコンの~の確認 ·····1-18 ネットワークゲーム ····5-46 ネットワーク対応アプリケーション ···5-46 ネットワーク名	無線 LAN アクセスポイント として使う
トラブルシューティング······6-2 【ナ行】 ネットマスク······3-9 ネットワーク パソコンの~の確認 ·····1-18 ネットワークゲーム ·····5-46 ネットワーク対応アプリケーション ···5-46	無線 LAN アクセスポイント として使う
トラブルシューティング·······6-2 【ナ行】 ネットマスク······3-9 ネットワーク パソコンの~の確認 ·····1-18 ネットワークゲーム ·····5-46 ネットワーク対応アブリケーション ···5-46 ネットワーク名 ·····5-10、5-11、5-12、5-36	無線 LAN アクセスポイント として使う
トラブルシューティング·······6-2 【ナ行】 ネットマスク······3-9 ネットワーク パソコンの~の確認·····1-18 ネットワークゲーム·····5-46 ネットワーク対応アプリケーション···5-46 ネットワーク名 ······5-10、5-11、5-12、5-36	無線 LAN アクセスポイント として使う
トラブルシューティング・・・・・・6-2 【ナ行】 ネットマスク・・・・・3-9 ネットワーク パソコンの~の確認・・・・1-18 ネットワークゲーム・・・・・5-46 ネットワーク対応アプリケーション・・5-46 ネットワーク名 ・・・・・5-10、5-11、5-12、5-36	無線 LAN アクセスポイント として使う
トラブルシューティング·······6-2 【ナ行】 ネットマスク······3-9 ネットワーク パソコンの~の確認·····1-18 ネットワークゲーム·····5-46 ネットワーク対応アプリケーション···5-46 ネットワーク名 ······5-10、5-11、5-12、5-36	無線 LAN アクセスポイント として使う

[ラ行]
らくらく Web ウィザード3-4
~で設定する3-4
~を起動する3-4
らくらくスタートボタン(SETスイッチ)
1-11
らくらく無線スタート5-26
らくらく無線スタートEX5-66
リセットスイッチ1-14、6-28
ルータ機能
ローカルルータモード
2-6、2-7、3-6、3-7、3-8

MEMO

● 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

● 輸出する際の注意事項

本製品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当社はいっさい責任を負いません。また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

● 廃棄方法について

この商品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは各地 方自治体にお問い合わせ願います。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り・ 記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4)本商品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電等の外部要因によって通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (5) セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線LANの仕様上やむをえない事情に よりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (6) せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障 してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載され ている注意事項を必ずお守りください。

END USER LICENSE AGREEMENT

1. License Grant and Limitations. The End User License Agreement shall state that:

Licensee grants the end user ("End User") a non-exclusive license to use the Sublicensed Code and related documentation. End User shall only use an executable version of the Sublicensed Code in connection with a Target Application. End User shall be prohibited from: (i) copying the Sublicensed Code, except for archival purposes consistent with the End User's archive procedures; (ii) transferring the Sublicensed Code to a third party apart from the Target Application; (iii) modifying, decompiling, disassembling, reverse engineering or otherwise attempting to derive the source code of the Sublicensed Code; (iv) exporting the Sublicensed Code or underlying technology in contravention of applicable U.S. and foreign export laws and regulations; and (v) using the Sublicensed Code other than in connection with operation of the Target Application. End User may assign its right under this End User License Agreement to an assignee of all of End User's rights and interest only if End User transfers all copies of the Sublicensed Code subject to the End User License Agreement to such assignee and such assignee agrees in writing to be bound by all the terms and conditions of the End User License Agreement.

- 2. Ownership; Disclaimers; Limitations of Liability. In addition, the End User License Agreement shall: (i) state that the Sublicensed Code is licensed, not sold and that Customer and its licensors retain ownership of all copies of the Sublicensed Code; (ii) expressly disclaim all warranties; (iii) disclaim all implied warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and noninfringement; and (iv) exclude liability for any special, indirect, punitive, incidental and consequential damages.
- 3. Third Party Beneficiary. The End User License Agreement must contain a provision substantially similar to the following: Third-Party Beneficiary. The parties hereby agree and intend that Wind River Systems, Inc., a Delaware corporation having its principal place of business at 500 Wind River Way, Alameda, California 94501 ("Wind River"), is a third party beneficiary to this agreement to the extent that this agreement contains provisions which relate to End User's use of the Sublicensed Code licensed hereby. Such provisions are made expressly for the benefit of Wind River and are enforceable by Wind River in addition to Customer.
- 4. U.S. Government Use. All Sublicensed Code and technical data are commercial in nature and developed solely at private expense and are deemed to be "commercial computer software" and "commercial computer software documentation", respectively, pursuant to DFAR Section 227.7202 and FAR Section 12.212(b), as applicable. Any use, modification, reproduction, release, performance, display or disclosure of the software program and/or documentation by the U.S. Government or any of its agencies shall be governed solely by the terms of this Agreement and shall be prohibited except to the extent expressly permitted by terms of this Agreement. Any technical data provided that is not covered by the above provisions is deemed to be "technical data-commercial items" pursuant to DFAR Section 227.7015(a). Any use, modification, reproduction, release, performance, display or disclosure of such technical data shall be governed by the terms of DFAR Section 227.7015(a).
- 5. Export Restrictions. The Sublicensed Code may only be exported or re-exported in compliance with all applicable laws and export regulations of the United States and the country in which End User obtained them. The Software is specifically subject to the U.S. Export Administration Regulations. End User may not export, directly the Software or tended the software or tended the tender or the direct product thereof to any country, individual or entity for which the United States Government or any agency thereof, at the time of export, requires an export license or other government approval, without Inst obtaining such license or approval. If End User is a European Union resident, information necessary to achieve interoperability with other programs is available upon request.

お願い

- ・パソコンの設置や操作方法などについてのお問い合わせは、各パソコンのサポートセンターなどへお願いいたします。
- ・ADSLなど回線接続の条件などについてのお問い合わせは、各通信事業者またはプロバイダへお願いいたします。

この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

NECアクセステクニカ株式会社

Aterm WR6600Hシリーズ取扱説明書 第4版

AM1-000019-004 2005年2月

